


Pil seviyesini kontrol edin



El cihazı baz istasyonunda/şarj cihazında değilken, simge pil seviyesini gösterir:

Dolu (sabit yanıyor)

Orta (yanıp sönüyor)

Düşük (yanmıyor)

Boş pil simgesi görüntülenip el cihazından sesli uyarı geldiğinde, pil seviyesi düşük anlamına gelir ve pilin şarj edilmesi gerekir.

El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına yerleştirildiğinde, şarj tamamlanana kadar pil simgesi yanıp söner.

Şarj tamamlandığında pil simgesi sürekli yanar.

CD565_addendum_38_TR_V1.0
wk10082