

Philips  
Klokradio



AJ3121

## Begin uw dag op uw eigen manier!

### Wekken door radio of zoemer

Met deze leuke stijlvolle Philips-klokradio wordt u op tijd gewekt. De klokradio is voorzien van een ingebouwde AM/FM-radio en u kunt kiezen of u door uw favoriete zender of door de zoemer gewekt wilt worden.

#### **Uw eigen wekker**

- Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
- AM/FM-tuner voor radio-ontvangst

#### **Gebruiksvriendelijk**

- Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring
- Eenvoudige wekkerinstelling voor het instellen van de tijd en het alarm zonder instructies
- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek

**PHILIPS**

# Specificaties

## Gemak

- Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen (snooze)
- Schermcijfers: 4
- Klok: Digitaal, Sleeptimer
- Schermtype: LED-display

## Geluid

- Geluidssysteem: mono
- Volumeregeling: Draaiwiel (analoog)
- Uitgangsvermogen: 100 mW RMS

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbereik: AM, FM

## Accessoires

- Overig: Gebruikershandleiding
- Garantie: Garantiecertificaat



SLEEPTIMER

## Afmetingen


- Brutogewicht: 0,61 kg
- Gewicht van het product: 0,53 kg
- Verpakkingstype: D-box
- Diepte hoofdunit: 122,8 mm
- Hoogte hoofdunit: 48,1 mm
- Breedte van de verpakking: 183 mm
- Breedte hoofdunit: 177,1 mm
- Hoogte van de verpakking: 150 mm
- Diepte van de verpakking: 58 mm

## Vermogen

- Batterijtype: 6F22 9 V
- Batterijvoltage: 9 V
- Aantal batterijen: 1
- Voedingstype: AC-ingang

# Kenmerken

## Word wakker met radio of zoemer



Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

## AM/FM-tuner



AM/FM-tuner voor radio-ontvangst

## Back-upbatterij

Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring

## Eenvoudige tijdstelling

De tijd en het alarm zijn zo eenvoudig in te stellen dat u de snelstartgids of de gebruiksaanwijzing er mogelijk niet eens bij hoeft te pakken. De silkscreentoetsen van de klokradio helpen u de tijd en het alarm in te stellen.

## Sleeptimer



Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 2 uur) en een CD of radiozender waar u naar wilt luisteren voordat u in slaap valt. Deze muziek wordt gedurende de ingestelde tijd afgespeeld. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete CD of radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.



Publicatiedatum  
2014-08-30

Versie: 1.0.10

12 NC: 8670 000 30972  
EAN: 87 12581 34181 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)