

# PHILIPS

## Slušalice

Serija **4000**

TAA4205



# Uputstvo za upotrebu

Registrujte vaš proizvod i potražite podršku na stranici  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

1	Važna bezbednosna uputstva	2
	Bezbednost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše Bluetooth slušalice koje se umecu u uši	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih naglavnih slušalica	4
3	Prvi koraci	5
	Punjenje baterije	5
	Uparivanje slušalica sa vašim mobilnim telefonom	5
4	Korišćenje vaših slušalica	6
	Povezivanje slušalica sa Bluetooth uređajem	6
	Merač pulsa	6
	Preuzimanje aplikacije Philips Headphones	6
	Upravljanje vašim naglavnim slušalicama	7
5	Tehnički podaci	8
6	Obaveštenje	9
	Deklaracija o usaglašenosti	9
	Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije	9
	Usklađenost sa EMF	9
	Informacije o životnoj sredini	9
	Obaveštenje o usaglašenosti	10
7	Često postavljana pitanja	11

# 1 Važna bezbednosna uputstva

## Bezbednost sluha



### Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme kada koristite slušalice pri velikoj jačini i podešite jačinu zvuka na bezbedan nivo. Što je glasnija jačina zvuka, to je kraće vreme bezbednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sledećih uputstava kada koristite slušalice.

- Slušajte u razumnim količinama tokom razumnog vremena.
- Budite pažljivi da ne podešavate jačinu zvuka neprestano navše, jer se vaš sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da ispoljite oprez ili privremeno prekinete korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u slušalicama može da prouzrokuje gubitak sluha.
- Upotreba slušalica sa obema ušima za vreme vožnje nije preporučljiva i može biti nelegalna u nekim oblastima tokom vožnje.
- Radi vaše bezbednosti, izbegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

## Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenja ili nepravilan rad:



### Oprez

- Ne izlažite naglavne slušalice prekomernoj toploti.
- Ne ispuštajte slušalice.
- Slušalice ne smeju da budu izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dozvolite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Ako je potrebno čišćenje, koristite meku krpu, po potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili blagom sapunicom, da biste očistili proizvod.
- Ugradena baterija ne sme da bude izložena prekomernoj toploti kao što su sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- U slučaju da se baterija pogrešno zameni, postoji opasnost od eksplozije. Zamenite samo baterijom istog ili ekvivalentnog tipa.

O radnim temperaturama i temperaturama i vlažnosti za čuvanje

- Rukujte na mestu gde je temperatura između 0°C (32°F) i 45°C (113°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Čuvajte na mestu gde je temperatura između -25°C (-13°F) i 55°C (131°F) (do 50% relativne vlažnosti).
- Vek trajanja baterije može da bude kraći u uslovima visokih ili niskih temperatura.

# 2 Vaše Bluetooth slušalice koje se umeću u uši

Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte vaš proizvod na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


Sa ovim Philips slušalicama koje se umeću u uši, možete da:

- uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku;
- uživate u bežičnoj muzici i upravljate njom;
- prebacujete između poziva i muzike.


## Šta je u kutiji



Philips Bluetooth slušalice koje se umeću u uši Philips TAA4205



Zamenjivi gumeni poklopci za uši x 2 para



USB-C kabl za punjenje  
(samo za punjenje)



Vodič za brz početak



Globalna garancija




Bezbednosni letak

## Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. Notebook, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na strani 8).

## Pregled vaših Bluetooth bežičnih naglavnih slušalica



- ① Taster za Volume +
- ② Višefunkcijski taster
- ③ Taster za Volume -
- ④ Taster za otkucaje srca
- ⑤ LED indikator
- ⑥ USB utičnica za punjenje

# 3 Prvi koraci

## Punjene baterije



### Napomena

- Pre nego što prvi put budete koristili slušalice, punite bateriju 2 sata radi optimalnog kapaciteta i veka trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje da biste izbegli oštećenja.
- Završite svoj poziv pre punjenja slušalica, jer će priključivanje slušalica radi punjenja isključiti slušalice.

Priklučite isporučeni USB kabl za punjenje u:

- USB utičnicu za punjenje na naglavnim slušalicama i;
  - Punjač/USB port računara.
- ↪ LED lampica postaje bela tokom punjenja i isključuje se kada slušalice budu potpuno napunjene.



### Savet

- Uobičajeno, za punjenje je potrebno 2 sata.

## Uparivanje slušalica sa vašim mobilnim telefonom

Pre nego što prvi put budete koristili slušalice sa svojim mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspešno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifrovanu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice čuvaju poslednja 4 uređaja u memoriji. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, najranije upareni uređaj se zamjenjuje novim.

- Proverite da li su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- Pritisnite i držite višefunkcijski taster 4 sekunde dok plava i bela LED lampica ne zatreperi naizmenično.
  - ↪ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minuta.
- Proverite da li je mobilni telefon uključen i da li je aktivirana njegova Bluetooth funkcija.
- Uparivanje slušalica sa vašim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije, pogledajte Uputstvo za upotrebu vašeg mobilnog telefona.



**Philips TAA4205**

# 4 Korišćenje vaših slušalica

## Povezivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem

- 1 Uključite vaš mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite višefunkcijski taster da biste uključili slušalice
  - ↳ Plava LED lampica treperi.
  - ↳ Slušalice se automatski ponovo povezuju sa poslednjim povezanim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem. Ako poslednji nije dostupan, slušalice pokušavaju da se ponovo povežu sa drugim poslednjim povezanim uređajem.



### Savet

- Ako uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju nakon uključivanja slušalica, morate ručno ponovo da povežete slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.

## Merač pulsa

- 1 Da biste uključili/isključili ugradeni merač pulsa, pritisnite i držite taster za puls 2 sekunde.
- 2 Senzor pulsa se nalazi u desnoj slušalici za u uhu.
- 3 Pritisnite taster za puls za obaveštenje o brzini pulsa.



### Napomena

- Možda će vam trebati više od 5 sekundi da biste dobili tačno obaveštenje o otkucajima srca u minuti.
- Philips TAA4205 je kompatibilan sa većinom aplikacija za fitnes koje podržavaju uređaje za merenje pulsa

## Preuzimanje aplikacije Philips Headphones

- 1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips Headphones iz prodavnice Google Play ili App Store na svoj mobilni telefon.
- 2 Kada su vaše slušalice povezane sa mobilnim telefonom, možete da pokrenete aplikaciju Philips Headphones i koristite funkcije navedene u nastavku:
  - ↳ Pratite i zabeležite brzinu otkucaja srca u minuti.
  - ↳ Podesi ekvilajzer
  - ↳ Proverite status preostale baterije.
  - ↳ Ažurirajte softver za naglavne slušalice.

# Upravljanje vašim naglavnim slušalicama

## Uključivanje/isključivanje napajanja

Zadatak	Taster	Operacija
Uključi slušalice.	◎	Pritisni i drži 2 sekunde.
Isključi slušalice.	◎	Pritisni i drži 4 sekunde.

## Status ostalih indikatora naglavnih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED lampica treperi naizmenično plavo i belo
Baterija je potpuno napunjena.	Sve LED lampice su isključene.

## Kontrola muzike

Zadatak	Taster	Operacija
Reprodukuj ili pauziraj muziku.	◎	Pritisni jednom.
Podesi jačinu zvuka.	+/-	Pritisni jednom.
Sledeća numera.	+	Dug pritisak.
Prethodna numera.	-	Dug pritisak.

## Kontrola poziva

Zadatak	Taster	Operacija
Preuzmi/ prekini poziv.	◎	Pritisni jednom.
Odbij poziv	◎	Dug pritisak.

## Ostalo

Zadatak	Taster	Operacija
Aktiviraj pomoćnika za glas	◎	Pritisni jednom.
Resetuj na fabričke postavke	+,-	Pritisni i drži zajedno 4 sekunde

# 5 Tehnički podaci

## Naglavne slušalice

- Vreme trajanja muzike: 6 sati  
Vreme trajanja razgovora: 8 sati
- Vreme u režimu pripravnosti: 160 sati  
Vreme punjenja: 2 sata
- Litijum-polimerska baterija koja se može puniti (140 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.0  
Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (Profil bez korišćenja ruku)
  - A2DP (Napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (Profil daljinskog upravljanja zvučnim i video zapisima)
- Opseg frekvencije: 2.402 – 2.480 GHz
- Snaga predajnika: < 10 dBm  
(Samo za EU)
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stope)
- Mikro USB port za punjenje



## Napomena

- Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.

# 6 Obaveštenje

## Deklaracija o usaglašenosti

Ovim MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na stranici [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste.



Ovaj simbol na proizvodu označava da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol označava da proizvod sadrži ugradenu bateriju koja se može puniti, koja je obuhvaćena Evropskom direktivom 2013/56/EU i koja ne sme da se odlaže sa uobičajenim kućnim otpadom. Izričito vam savetujemo da proizvod odnesete u zvanični sabirni centar ili u servisni centar Philips da bi stručnjak izvadio bateriju koja se može puniti.

Informište se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija koje se mogu puniti. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije koje se mogu puniti sa uobičajenim kućnim otpadom.

Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija koje se mogu puniti pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

## Vađenje ugrađene baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštite životnu sredinu vađenjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalice.

- Proverite da li su naglavne slušalice isključene iz kućista za punjenje pre nego što izvadite bateriju.

## Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je u skladu sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetskim poljima

## Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo da olakšamo odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (kesice, zaštitna penasta ploča.)

Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

# Obaveštenje o usaglašenosti

Uredaj je u skladu sa Pravilima FCC, Deo 15. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

1. Ovaj uredaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje i
2. Ovaj uredaj mora da prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad.

## Pravila FCC

Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da je uskladena sa ograničenjima za digitalni uredaj klase B, u skladu sa Delom 15 Pravila FCC. Ova ograničenja su projektovana tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radio frekvenčijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa Uputstvom za upotrebu, može da prouzrokuje štetne smetnje u radio komunikaciji.

Medutim, nema garancije da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema prouzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša da ispravi smetnje pomoću jedne ili više sledećih mera:

- Premestite prijemnu antenu.
- Povećajte razdvojenost između opreme i prijemnika.
- Povežite opremu u utičnicu na strujnom kolu različitom od onoga na koji je priključen prijemnik.
- Za pomoć se обратите prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

## Izjava o izlaganju zračenju Američke Savezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission - FCC):

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju FCC-a utvrđenim za nekontrolisana okruženja.

Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

## Kanada:

Ovaj uredaj sadrži predajnik(e)/prijemnik(e) izuzete od licenci koji su u skladu sa Kanadskim RSS standardima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj koji su izuzeti od licenci. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

1. Ovaj uredaj možda ne izaziva smetnje.
2. Ovaj uredaj mora da prihvati sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad uređaja.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

### Izjava o izlaganju IC zračenju:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju IC RSS-102 utvrđenim za nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

**Oprez:** Korisnik se upozorava da promene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za uskladenost mogu da ponisti korisnikovo ovlašćenje za upotrebu opreme.

# 7 Često postavljana pitanja

## Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

**Ne mogu da uparim moje Bluetooth slušalice sa mojim Bluetooth uređajem.** Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj pre nego što uključite slušalice.

## Funkcija praćenja pulsa ne radi.

- Uverite se da je aplikacija za zdravlje na povezanim uredajima
- Slušalice su pravilno povezane sa aplikacijom o zdravlju
- Ona je kompatibilna sa vodećim aplikacijama za zdravlje

## Bluetooth uređaj ne može da nađe naglavne slušalice.

- Naglavne slušalice se ne mogu povezati sa povezanim uredajem ili premestiti iz prethodno uparenog uređaja. Isključite povezani uredaj ili ga prebacite van dometa.
- Uparivanje je možda resetovano ili su naglavne slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite naglavne slušalice sa Bluetooth uređajem, kao što je opisano u Uputstvu za upotrebu."

## Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali se muzika reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte Uputstvo za upotrebu vašeg mobilnog telefona. Izaberite da biste slušali muziku preko slušalica.

## Kvalitet zvuka je loš i može da se čuje šum pucketanja.

- Bluetooth uređaj je van dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite naglavne slušalice.



Philips i amblem Štita Philips su registrovani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se po licenci. Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih pridruženih kompanija, a MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi sa ovim proizvodom.

UM\_TAA4205\_00\_SR\_V1.0

