



Philips
CD Soundmachine

- MP3-CD-skiva
- Kasset

AZ1047

Lyssna på musik var du än är

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den kompakta, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.

Den ultimata lyssningsupplevelsen

- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- FM/MW-mottagare för radiounderhållning
- Kassettdäck med autostopp

Lättanvänd

- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- Programmerbar för 20 CD-spår

Fylligt och klart ljud

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

PHILIPS

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Skivuppspelninglägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Antal enheter: 1
- Kassettdäcksteknik: mekanisk

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, AM
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (analog)
- Uteffekt: 2 x 1 W RMS

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalargaller, finish: metall

Ljudinspelning

- bandinspelningsförbättring: CD-synkroniserad inspelningsstart
- Insplningsmedia: räkneverk

Bekvämlighet

- typ av laddare: toppmatad
- Skärmtyp: LCD-display

Anslutningar

- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Effekt

- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Antal batterier: 6
- Strömförsörjning: 220 - 240 V
- Batterispänning: 1,5 V

Tillbehör

- Kablar/anslutning: nätkabel
- Övrigt: Bruksanvisning
- Garanti: Garanticertifikat

Mått

- Bruttovikt: 2,4 kg
- Pakethöjd: 175 mm
- Paketbredd: 275 mm
- Paketbredd: 320 mm
- Vikt: 1,8 kg
- Huvudenhet, djup: 243 mm
- Huvudenhet, höjd: 142 mm
- Huvudenhet, bredd: 292 mm

Funktioner

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

Kassettdäck med autostopp

Kassettdäck med autostopp

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Blandad/upprepad uppspelning av CD

Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" träkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 51191
EAN: 87 12581 47470 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com