

Philips
Mikrowieża Hi-Fi



MC127

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Fascynacja Dźwiękiem

Wsluchaj się w doskonały dźwięk, jaki zapewnia to zaskakujące, kompaktowe i eleganckie urządzenie. Mikrowieża MC127 podkreśli walory estetyczne Twojego otoczenia, wzbogacając doznania towarzyszące słuchaniu muzyki. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby móc cieszyć się dynamicznymi basami wypełniającymi pomieszczenie.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Wygodne użytkowanie

- Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji zapewnia dodatkową wygodę

Pasuje do każdej przestrzeni i stylu życia

- Kompaktowa konstrukcja
- Dołączony łatwy w użyciu pilot zdalnego sterowania

PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2x2 W RMS / 2x4 W mocy muzycznej
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów

Głośniki

- Główny głośnik: Niskotonowy 3 cale

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty
- Sposób ładowania: Góra

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo
- Pamięć stacji: 20



Możliwości połączeń

- Inne połączenia: Stała antena zakresu UKF
- Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm

Udogodnienia

- Sposób ładowania: góra

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)
- Pilot zdalnego sterowania: Pilot z 15 przyciskami

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 152 x 175 x 250 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 132 x 175 x 158 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 480 x 220 x 238 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,8 kg

Zalety

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Data wydania 2016-10-12

Wersja: 1.0.2

12 NC: 8670 001 03113
EAN: 08 71258 16880 73

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com