


Registreerige oma toode internetis ja  
saage abi aadressilt  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**Multimeediakõlarid**


**SPA 4350**



Külastage Philipsit internetis::  
<http://www.philips.com>

Eestikleene kasutusjuhend

## MULTIMEEDIAKÖLARIID



**Oluline:** 1. Ärge tilgutage seadmele vett ega asetage seadme peale vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase. 2. Et seade vooluringist täielikult välja lülitada, peate eemaldama voolujuhtme seinast. 3. Ärge asetage midagi voolujuhtme peale NING võimaldage voolujuhtmele kiire ligipääs. 4. Ärge asetage seadmele lahtise tule allikaid, näiteks põlevad küünlad.

**MÄRKUS:** Tehke kindlaks, et Teie ko larid on korralikult installeeritud enne kui proovite muusikat taaseistada.

### Paigaldamine:

1. Ühendage kõlarite juhe heli väljundpessa (1).
2. Ühendage helijuhe oma arvuti heli väljundpessa (2).
3. Ühendage voolujuhe seinapistikusse (3).
4. Lülitake kõlarid sisse (4).
5. Pöörake helinuppu, et helitugevust kohandada (5).
6. Pöörake bassinuppu, et bassi kohandada (6).
7. Lülitage kõlarid välja ning ühendage seinapistik seinast välja.

## MULTIMEEDIAKÖLARIID



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Palun informeerige end kohalikest eraldi elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunktidest. Palun käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge visake oma vana toodet ära tavalise olmeprügi hulgas.

