

# Gids voor een snelle start




**Stap A** Aansluiten

**Stap B** opstellen


**Stap C** Genieten

## Wat zit in de verpakking?


Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.




MW-raamantenne



Afstandsbediening



Gids voor een snelle start



Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**

## Stap A Aansluiten

1

Sluit de luidsprekerkabels aan.


2

Sluit de MW antenne aan.

3

Sluit de netadapter van het systeem aan.

**Tip**  
Raadpleeg de  
Gebruikershandleiding voor  
andere aansluitingsopties.



## Stap B opstellen

### Instellen van de klok

1

Houd in de stand-bymodus **CLOCK** ingedrukt. De cijfers die het uur aangeven, beginnen te knipperen.

2

Draai aan de VOLUME-knop of druk op **VOLUME ▲▼** op de afstandsbediening om het uur in te stellen.

3


Druk opnieuw op **CLOCK**. De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.

4

Draai aan de VOLUME-knop of druk op **VOLUME ▲▼** op de afstandsbediening om de minuten in te stellen.


5

Druk op **CLOCK** om de tijd te bevestigen.



## Een schijf afspelen

- 1 Druk een of meerdere keren op **SOURCE** om **CD** te selecteren.
- 2 Druk op **OPEN/CLOSE** op het systeem om het CD-compartiment te openen.
- 3 Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op **OPEN/CLOSE** om het cd-vak te sluiten.
- 4 Druk op **▶||** om het afspelen te starten.
- 5 Druk op **STOP ■** om het afspelen van de CD te beëindigen.



## Een USB harde schijf afspelen

Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem)

1 WesternSteek de USB-stekker van het USB-apparaat in de -aansluiting op de set.

2 Druk een of meerdere keren op **SOURCE** om **USB** te selecteren.

3 Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD.

### Tip

*Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.*



© Royal Philips Electronics N.V. 2007  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

