

Philips Pronto
RF-verlenger

Pronto

SBCLI910



Extra groot bereik, betrouwbare bediening

De eenvoudig te installeren RF-verlenger voor Pronto en ProntoPro garandeert vrijwel storingsvrije werking in een configuratie voor meerdere kamers of wanneer het signaal wordt onderbroken door objecten.

Eén bedieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken

- Optionele IR-uitbreidingsmodule bedient verborgen apparatuur
- FM gaat door muren

Snelle en eenvoudige installatie

- Instelbare antenne voor juiste afstemming van RF-verlenger
- Indicator voor storing aan een RF-signaal

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Connectiviteit

- **IR-zenderaansluitingen:** 4

Mogelijkheden met infrarood

- **LED's:** 4
- **IR-zenderaansluitingen:** 4

RF-functies

- **Adressen (ID's):** 16
- **Zenders:** 4
- **Communicatie:** Eenrichtings
- **Frequentie (MHz):** 433

Gebruiksgemak

- Foutmelding

Voeding

- **Netstroom:** 230 V (+/-10/-15%)/50 Hz

Afmetingen

- **Gewicht van de omdoos:** 0,84 kg
- **Hoeveelheid per omdoos:** 1
- **Afmetingen van product (B x H x D):** 110 x 30 x 79 mm
- **Gewicht van het product:** 0,060 kg
- **Temperatuurbereik (in bedrijf):** 0 °C tot 50 °C

Accessoires

- **AC/DC-adapter:** 12 V DC 400 mA
- **Dubbele IR-zenderkabels:** 4
- Afgedrukte gebruikershandleiding

Productkenmerken

IR-uitbreidingsmodule

Met een infrarood uitbreidingsmodule kunt u traditionele infraroodapparatuur bedienen via een radiofrequentienetwerk.

FM

Een radiotechnologie waarmee u componenten kunt bedienen die niet rechtstreeks zichtbaar zijn, als deze zich bijvoorbeeld achter muren of andere obstakels bevinden. In afstandsbedieningen worden twee typen gebruikt: FM signalen naar component en FM naar infrarood.

Instelbare antenne

Met een aparte, instelbare antenne wordt de optimale positie voor een RF-verlenger bepaald. Zo kunnen systemen voor meerdere kamers en apparaten in afgesloten ruimten vrijwel zonder storing worden gebruikt. De antenne heeft een ingebouwde storingsindicator die knippert wanneer een ander RF-apparaat of een andere storingsbron (zoals een magnetron) wordt gedetecteerd. Hoe sneller het lampje knippert, hoe slechter de antenne is ingesteld.

RF-storingsindicator

Een storingsindicator is een rood knipperend lampje dat de aanwezigheid van storingsbronnen, die de werking van een RF-verlenger kunnen beïnvloeden, in uw huis detecteert. De indicator is ingebouwd in een antenne en begint te knippen zodra de antenne storing van andere RF-apparaten dan de RF-verlenger of andere bronnen zoals een magnetron detecteert. Hoe sneller het lampje knippert, des te slechter is de antenne ingesteld, en des te slechter functioneert de RF-verlenger.



Publicatiedatum
2007-12-12

Versie: 1.0.3

12 NC: 9082 100 80126
EAN: 87 10895 90917 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com