




Краткое руководство

CD480/CD485

PHILIPS

Что входит в комплект поставки




Трубка*



Базовая станция (CD485)




Зарядное
устройство*



Базовая станция (CD480)



Адаптер питания*



Телефонный
провод**



CD485
Руководство
пользова-
теля



Quick start
guide



Guarantee

Руководство пользователя
Краткое руководство
Гарантия

Примечание

* В упаковке с несколькими трубками включены дополнительные трубы, зарядные устройства и адаптеры питания.

** В некоторых странах может потребоваться подключение телефонного адаптера к телефонному проводу и к розетке телефонной линии.


Предупреждение

- Используйте только аккумуляторы и адаптер, входящие в комплект

1

Подключение

Подключение базовой станции



- 1 Подключите оба конца адаптера питания к:
 - разъему постоянного тока на нижней стороне базовой станции;
 - электрической розетке на стене.
- 2 Подключите оба конца телефонного провода к:
 - телефонной розетке на нижней стороне базовой станции;
 - телефонной розетке на стене.


Только в случае наличия нескольких трубок:

- 3 Подключите оба конца адаптера питания к:
 - разъему постоянного тока на нижней стороне зарядного устройства для дополнительной трубки;
 - электрической розетке на стене.

2


Подготовка к работе

Настройка телефона



- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
- 2 При использовании телефона в первый раз вы увидите приветствие (зависит от страны).
- 3 При подсказке выберите страну и язык.
- 4 Установите дату и время.
 - Если время отображается в 12-часовом формате, нажимайте / для выбора **[AM]** или **[PM]**.

Зарядка телефона



Для зарядки телефонной трубки поместите ее на базу. Если трубка правильно установлена на базовую станцию, прозвучит краткий сигнал установки.

→ Трубка заряжается

Примечание Перед первым использованием заряжайте аккумуляторы в течение 8 часов.

Проверка уровня заряда аккумулятора



Когда трубка снята с базы или отключена от зарядного устройства, полоски показывают уровень заряда аккумулятора (полный, средний и низкий).



Когда трубка находится на базе или подключена к зарядному устройству, полоски мигают до завершения зарядки.



При низком заряде картинка аккумулятора мигает, и раздается звуковой сигнал.
Аккумулятор садится, требуется перезарядка.

3

Использование

Вызов

- Чтобы позвонить, нажмите  и наберите номер телефона.
- Чтобы принять вызов, когда звонит телефон нажмите .
- Чтобы завершить вызов, нажмите .

Регулировка звука наушников

Нажмите  или , чтобы настроить громкость во время вызова.

Добавление контакта в телефонную книгу


- Нажмите .
- Выберите **[Парам.] > [Добав. новый]**, затем нажмите **[OK]** для подтверждения.
- Введите имя и нажмите **[OK]** для подтверждения.

- Введите номер телефона и нажмите **[Сохр.]** для подтверждения.

Запись сообщения (только для CD485)

- Нажмите **[Меню]**.
- Выберите  > **[Объявление]**, потом нажмите **[OK]** для подтверждения.
- Выберите **[Без записи]** или **[Запись также]**, потом нажмите **[OK]** для подтверждения..
- Выберите **[Нов. запись]**, потом нажмите **[OK]** для подтверждения.
- После звукового сигнала начните говорить в непосредственной близости от микрофона.
- Нажмите **[OK]** для прекращения записи.
↳ Прослушать записанное сообщение вы можете через трубку.

Прослушивание сообщений автоответчика (только для CD485)



- ① Включение/выключение автоответчика: Нажмите .
- ② Воспроизведение/остановка записанных сообщений: Нажмите .
- ③ Регулировка звука: Нажмите  / .
- ④ Перемотать вперед:
При прослушивании сообщений нажмите  для воспроизведения сообщения с начала.
Во время первых секунд воспроизведения текущего сообщения нажмите  для воспроизведения предыдущего сообщения.
- ⑤ Переход вперед: нажмите  для перехода к следующему сообщению.
- ⑥ Удаление текущего сообщения: нажмите .

Примечание Дополнительные сведения об автоответчике см. в соответствующем разделе руководства пользователя.

Добро пожаловать в мир Philips

Зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com/welcome

Нужна помощь?

Руководство пользователя

Ознакомьтесь с руководством пользователя для вашего нового телефона.

Интерактивная справка на

www.philips.com/support.



Воспроизведение данного документа и его частей без письменного разрешения правообладателя запрещено.

Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. и соответствующих владельцев.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Все права защищены.



CE 0979

QSG_CD480-485_RU_V2.1
WK11304