

Philips  
CD Soundmachine

Štýlový dizajn  
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

AZB1839



## Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách

Praktický štýlový dizajn – vychutnávajte si hudbu z rôznych zdrojov ako USB Direct, MP3-CD, rádio.

### Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- DAB+, DAB a FM pre úplný zážitok z počúvania rádia
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

### Jednoduché používanie

- CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
- 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
- Praktické diaľkové ovládanie pre extra pohodlie

# PHILIPS

# Technické údaje

## Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, predchádzajúce/nasledujúce, programované prehrávanie, režim náhodného prehrávania, opakovať

## Pripojiteľnosť

- USB: USB hositeľ
- Zvukový vstup (3,5 mm)

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM
- DAB/DAB+: Info displej, Ponuka
- Predvolené stanice: FM: 20, DAB: 20
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie
- Typ antény: Teleskopická

## Zvuk

- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupný výkon: 2 x 1 W RMS

## Reproduktory

- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

## Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LCD displej
- Typ vkladania: zvrchu

## Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: Adaptér AC/DC
- Záruka: Záručný list
- Diaľkové ovládanie
- Manuál používateľa

## Príkon

- Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 6
- Typ napájania: 100 - 240 V


## Rozmery

- Hĺbka balenia: 139 mm
- Výška balenia: 262 mm
- Šírka balenia: 371 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 236 mm
- Výška hlavnej jednotky: 122 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 341 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,6 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,3 kg



# Hlavné prvky

## CD náhodne/opakovať



Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.

## DAB+, DAB a FM

Digitálne rádio s DAB+/DAB (Digitálne vysielanie zvuku) prevyšuje analogové FM vysielanie a je novým spôsobom rozhlasového vysielania cez sieť pozemných vysieláčov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácií v čistej kvalite zvuku bez rušenia. Technológia umožňuje prijímaču, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami DAB+ alebo DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvolby sa ladia podľa názvu stanice.

## Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW



MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

## USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3



Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.



Dátum vydania  
2022-05-12

Verzia: 3.0.4

12 NC: 8670 001 49131  
EAN: 69 51613 99084 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)