



Philips
Radiosveglia

Ricarica universale

Sintonizzazione digitale FM
Sveglia a due modalità
Backup di ora e sveglia

AJ3200

Svegliati al suono della radio FM e con lo smartphone carico

La radiosveglia Philips AJ3200 carica qualsiasi smartphone, iPhone o Android mentre dormi.

La base flessibile si adatta perfettamente alla posizione della presa di qualsiasi telefono.

Svegliati al suono della tua radio FM preferita e inizia la giornata completamente carico.

Comodo caricabatterie per comodino

- Basi di ricarica universale e sistema di gestione dei cavi senza ingombro

Inizia la giornata come piace a te

- Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino
- Ripetizione della sveglia dopo lo snooze
- Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Tuner digitale FM con preselezioni


Semplicità d'uso

- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
- Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di blackout

PHILIPS

In evidenza

Ricarica universale



Basta con la confusione sul tuo comodino. Questa radiosveglia è dotata di tre basi intercambiabili per la ricarica del tuo iPhone, Android o altro smartphone. Utilizza il cavo Apple Lightning o un cavo per ricarica a 30 pin con la base giusta per il tuo iPhone e/o la base micro USB in dotazione per Android e altri smartphone. Una volta collegato il cavo alla base, riponi il tuo smartphone e comincia subito la ricarica. Anche i cavi sono nascosti alla vista per uno spazio più ordinato.

Sveglia con radio o cicalino




Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

Ripetizione della suoneria



La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.

Sveglia a due modalità



Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della

sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Tuner digitale FM con preselezioni



La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Batteria tampone

Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di blackout

Spegnimento automatico



Permette di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la radio preferita prima di addormentarsi. Basta impostare un limite di tempo (fino a 2 ore) e scegliere un CD o una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta. L'impianto continua a riprodurre la musica per la durata selezionata, quindi si spegne automaticamente e si imposta la modalità stand-by a basso consumo. Per addormentarsi con il CD o il DJ preferito senza contare le pecore o sprecare energia.

Specifiche

Orologio

- Tipo: Digitale
- Display: LED
- Formato ora: 24 ore

Sveglia

- N. di sveglie: 2
- Sorgente della sveglia: Cicalino, radio FM
- Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti
- Reset allarme 24 ore
- Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: FM
- Gamma di frequenza FM: 87,5 - 108 MHz
- N. di stazioni preimpostate: 10 FM
- Antenna: antenna FM

Audio

- Impianto audio: mono
- Potenza in uscita (RMS): 500 mW
- Controllo del volume: digitale

Assorbimento

- Tipo alimentazione: Ingresso CA
- Potenza CA in ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W
- Tipo di batteria: AA
- Numero di batterie: 2

Dimensioni (l x p x a)

- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 112 x 101 x 125 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 119 x 122 x 183 mm
- Peso del prodotto: 0,41 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,56 Kg

Accessori

- Cavo micro USB con base
- Base per: Connettore Lightning (iPhone 5), Connettore a 30 pin (iPhone 4/4S)
- Guida rapida
- Garanzia: Foglio di garanzia



Data di rilascio
2022-04-29

Versione: 1.0.9

12 NC: 8670 001 09988
EAN: 08 71258 17043 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com