



Philips
Haut-parleur de fête
Bluetooth

Bluetooth®



TANX100

Donnez le rythme à la fête.

Démarrez la fête en force avec le haut-parleur Bluetooth qui vous laisse manier le micro! Il a une autonomie de 14 heures de lecture, des fonctions karaoké et des effets lumineux. Le son est fort et puissant, et vous pouvez même y brancher une guitare.

Apportez votre musique

- Dimensions : 268 x 385 x 285 mm
- Appairage facile : appuyez simplement sur le bouton Bluetooth®
- Entrée et sortie ligne (3,5 mm)
- Poignée de transport intégrée. L'enceinte pèse 5,6 kg.

Montrez ce que vous savez faire

- 2 tweeters 2", 1 haut-parleur de graves 5,25"
- Boutons sur l'enceinte pour le volume, la musique et les éclairages
- Sélecteurs sur l'enceinte pour le micro, l'écho et le volume de la guitare
- Jusqu'à 10 m de portée sans fil

Pour une fête réussie

- Autonomie de 14 heures. Un son puissant.
- 2 entrées micro et 1 entrée guitare (6,3 mm)
- Jeux de lumière. Son et lumière.
- Fonctions de karaoké : écho, basculement entre les voix d'hommes et de femmes, réducteur vocal

PHILIPS

Caractéristiques

Apportez votre musique

Avec un son explosif et des basses puissantes, cette enceinte puissante fait vibrer la pièce au rythme de votre musique. Une charge offre 14 heures d'autonomie pour vous permettre d'écouter vos morceaux toute la nuit.

Son et lumière

Faites danser tout le monde sous les jeux de lumière. Les éclairages de couleur des enceintes clignotent au rythme de la musique selon différentes séquences ou restent allumés en continu.

Chantez et faites de la musique.

Avec les entrées micro et guitare (6,3 mm), la fête sera encore plus réussie. Chantez avec une playlist ou votre propre musique. Vous pouvez même réduire le volume vocal d'une chanson pour ne faire entendre que votre propre voix. Les amusants effets de karaoké vous permettent d'ajouter de l'écho aux voix ou de transformer les voix de femmes en voix d'hommes et vice-versa !

Des fêtes nomades

La poignée de transport intégrée permet une utilisation où bon vous semble. Diffusez votre musique chez un ami. Installez l'enceinte sur un terrain de basket. Vous pouvez même l'appairer avec une seconde enceinte de fête Philips TANX100 via le connecteur entrée ligne de 3,5 mm.

Un son puissant, un appairage facile

L'appairage avec un appareil Bluetooth® est ultra-simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton Bluetooth®, et l'enceinte sera prête à s'appairer. Sa portée sans fil est de 10 m.

Jusqu'à 10 m de portée sans fil

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie qui permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth, tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte

pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées ainsi que le son de vos jeux et vidéos.

Tweeters et haut-parleur

2 tweeters 2", 1 haut-parleur de graves 5,25".

Boutons sur l'enceinte

Boutons sur l'enceinte pour le volume, la musique et les éclairages

Sélecteurs sur l'enceinte

Sélecteurs sur l'enceinte pour le micro, l'écho et le volume de la guitare

Entrée et sortie ligne (3,5 mm)

Entrée et sortie ligne (3,5 mm)

Fonctions de karaoké

Fonctions de karaoké : écho, basculement entre les voix d'hommes et de femmes, réducteur vocal

Dimensions : 268 x 385 x 285 mm

Dimensions : 268 x 385 x 285 mm

Spécifications

Son

- Puissance de sortie: 80 W (maximum)
- Accentuation du son: contrôle numérique du son, Amplification dynamique des basses, système Bass Reflex, Karaoké
- Puissance (RMS et % THD): 40 W (1 % DHT)

Haut-parleur

- Nombre de canaux audio: Mono
- Configuration: Bi-amplifié
- Tweeter: 2 po x 2
- Haut-parleur de graves: 5,25 po
- Couleur: Noir
- Grille de haut-parleur

Connectivité

- Profils Bluetooth®: Format de diffusion : SBC, Streaming de musique (A2DP), Contrôle lecture/volume : AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte)
- Entrée micro: 2 x (6,3 mm avec contrôle du volume)
- Entrée de ligne: 1 x 3,5 mm
- Sortie de ligne: 1 x 3,5 mm

Pratique

- Karaoké: contrôle de l'écho, commutateur de voix masculine/féminine, atténuateur vocal
- Interface utilisateur: DEL : rouge pour mode Éco et

- veille, Son : BT
- Réglage du volume: Interrupteur Tact

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Type de batterie: Lithium-ion (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 14 heure(s)
- Mode veille
- Alimentation c. a.: Cordon d'alimentation (détachable)
- Prise en charge de tension c. a.: 110-220 V (pleine bande)

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie

Afficheur

- Effets lumineux du haut-parleur

Dimensions

- Poids brut: 7,37 kg
- Profondeur de l'emballage: 340 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 447 millimètre
- Largeur de l'emballage: 358 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 268 x 385 x 285 millimètre
- Poids net: 5,6 kg

Lecture audio

- Support de lecture: MP3-USB



Date de publication
2024-03-26

Version: 3.1.1

UPC: 8 40063 20015 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com