

Philips
Universel fjernbetjening

SRU4002B



EasyZapper

Den kan bruges til mere end 800 mærker

En enkel og smart fjernbetjening til nemme skift mellem kanaler på dit TV og din satellitmodtager, kabelboks eller DVB-T set-top-boks uanset mærke.

Enkel betjeningsløsning til de fleste enheder og mærker

- Du kan betjene: TV og set-top-boks

Perfekt erstatning for din gamle fjernbetjening

- Perfekt erstatning for defekte Philips TV-fjernbetjeninger

Fantastisk komfort

- Direkte adgang til dine favoritkanaler (4 ud af 150)
- Ergonomisk form gør betjeningen behagelig.
- Indlæringsfunktion kopierer foretrukne funktioner fra originale fjernbetjeninger

Hurtig og nem opsætning

- Klar til brug med Philips-udstyr
- Søger automatisk efter dit udstyrs mærke
- URC-supportservice via dedikeret websted
- Spørgsmål eller brug for hjælp – ring til vores URC hotline.

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Komfort

- Understøttede enheder: KABEL, DVB-T, SAT, TV
- TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/ned, afbrudt, Standby-effektforbrug, 16:9, AV-valg, eksternt, Menubetjening
- Forprogrammeret til Philips
- Myndighedsgodkendelser: CE-mærke
- Enkel systemopsætning
- Stænsikker
- SAT/CBL-funktioner: Kanal op/ned, Favourites (Foretrukne), Guide, info
- Sprog: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Sprog i vejledning: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Taster: 19

Infrarød teknologi

- Rækkevidde: 10 m
- LED sendedioder: 1
- Universel IR-kodedatabase
- Fabrikater i database: Over 800

- Område for bærefrekvens: 24-55 kHz
- Sendevinkel: 90 °

Strøm

- Batteritype: AAA

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 33 x 26,5 x 19,5 cm
- Nettovægt: 0,3162 kg
- Bruttovægt: 1,94 kg
- Taravægt: 1,6238 kg
- EAN: 87 12581 44086 2
- Antal forbrugeremballager: 6

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 15,7 x 24,2 x 4,6 cm
- Nettovægt: 0,0527 kg
- Bruttovægt: 0,22 kg
- Taravægt: 0,1673 kg
- EAN: 87 12581 44085 5
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Bliester

Vigtigste nyheder

Få direkte adgang til dine favoritter

Denne fjernbetjening har fire knapper til favoritkanaler, som du kan ændre til ikonknapper for dine favoritkanaler. Du fjerner ganske enkelt ringen rundt om favoritkanalknappen, tager det gennemsigtige dæksel af og udskifter mærkaten med kanalikonet for din favoritkanal (der er 150 mulige mærkater). Nu kan du vælge dine favoritkanaler direkte.

Indlæring af foretrukne taster

Du kan kopiere signalet fra den oprindelige fjernbetjening for at få de 5 foretrukne funktioner fra den originale fjernbetjening. Hvis disse er dine eller dine børns foretrukne kanaler, kan du endda låse fjernbetjeningen til ikke at vise andre kanaler.

Forprogrammeret til Philips

Hvis du har Philips-udstyr, kan du bruge din universal-fjernbetjening uden at programmere den, da alle taster er forindstillet til Philips.

Automatisk mærkesøgning

For at få din nye fjernbetjening til at virke skal du blot lade din fjernbetjening søge automatisk efter den mest egnede kode til dit udstyr.

Online URC-service

Dedikeret supportservice til din fjernbetjening, hvor alle koder til alle mærker er tilgængelige via Philips' URC-websted.



Udgivelsesdato
2011-09-22

Version: 1.0.19

12 NC: 8670 000 41965
EAN: 87 12581 44085 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com