



Philips  
CD-lydmaskin

Livsstilsdesign  
MP3-CD

AZ1133

## Nyt musikken uansett hvor du er

Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den elegante og bærbare Philips CD Soundmachine kan du nyte favorittmusikken i MP3-format ved hjelp av enkle funksjoner.

### Alt du trenger

- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- FM/MB-tuner for en god radioopplevelse

### Lett å bruke

- CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
- Stereohodetelefonkontakt for bedre personlig musikknytelse

# PHILIPS

# Spesifikasjoner

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program

## Tuner/mottak/overføring

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM, MB

## Lyd

- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: dreies (analog)
- Utgangseffekt: 2 x 1 W RMS

## Høytalere

- Antall innebygde høyttalere: 2
- Høytalergillutførelse: metall

## Anvendelighet

- Skjermtype: LCD-display
- Skjermstørrelse: 3
- Plateilegg: topp

## Tilkoblingsmuligheter

- Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)

## Drift

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispenning: 1,5 V
- Antall batterier: 6
- Strømtype: AC-inngang

## Tilbehør

- Kabler/tilkobling: nettleiding
- Andre: Brukerhåndbok
- Garanti: Garantisertifikat


## Mål

- Bruttovekt: 2,55 kg
- Emballasjedybde: 246 mm
- Emballasjehøyde: 169 mm
- Emballasjebredde: 397 mm
- Vekt: 1,9 kg
- Hovedenhetens dybde: 217 mm
- Hovedenhetens høyde: 127 mm
- Hovedenhetens bredde: 350 mm




# Høydepunkter

## Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW




MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

## FM/MB-tuner



FM stereo/MB (AM)-tuner

## CD shuffle/gjenta



Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

## Stereojack for hodetelefon

Koble hodetelefonene dine til denne Philips-enheten for en mer personlig lydopplevelse når du vil. Du kan glede deg over favorittmusikken med flott lyd uten å forstyrre andre, ved å koble hodetelefonene til denne enheten.



Utgivelsesdato  
2015-02-10

Versjon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39085  
EAN: 87 12581 41286 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)