


Guide de mise en route

1




1




- Chargement du lecteur uniquement possible lorsqu'il est arrêté.

2



3




2




- Utilisation en voiture:


1




2



3





4



- * Placez l'unité derrière l'appui-tête pour un angle de vue optimal.


- Utilisation à l'extérieur:




3



1




2




4




1



2



3



- * Vous devez sélectionner l'adaptateur de station d'accueil correspondant à votre iPod.

4




4


Allumez le lecteur iPod afin que:

- 1) "TV Out" soit sur "On".
- 2) "TV Signal" soit sur "NTSC".
- 3) "TV Screen" soit sur "Widescreen".
- 4) "Fit to Screen" soit sur "On".
- 5) "Captions" soit sur "On".


(Consultez les instructions détaillées d'utilisateur de votre iPod.)



5




6




5



1



2



6



7



Be responsible
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

