



Philips
Магнитола с CD и
динамическим усилением
НЧ

CD

AZ102C

Программируйте любимую музыку

Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления обтекаемым, портативным устройством и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку.

Легко использовать

- В произвольном порядке/программа/повтор
- Программирование 20 дорожек CD
- Линейное подключение

Наслаждайтесь музыкой из разных источников

- проигрыватель компакт-дисков
- FM/MW-стереотюнер

Насыщенное и чистое звучание

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

PHILIPS

Характеристики

Аудиовоспроизведение

- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Быстрая перемотка вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- программируемые дорожки: 20

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM, MW-диапазон
- Антенна: Антенна FM

Звук

- Выходная мощность (RMS): 2 x 1 Вт
- Усиление звука: Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр динамика: 3"
- Регулятор громкости: поворотный



Возможности подключения

- Линейн. стереовход 3,5 мм: Да

Питание

- Электропитание: Да
- Тип элемента питания: LR14
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Количество батарей: 6

Аксессуары

- С дополнительными аксессуарами: Шнур питания сети переменного тока, Руководство пользователя, Гарантийный сертификат

Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 284 x 155 x 264 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 262 x 123 x 245 мм
- Вес: 1,7 кг
- Вес, включая упаковку: 2,1 кг

Особенности

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

В произвольном порядке/программа/повтор

Функция "В произвольном порядке/Программа/Повтор" поможет избавиться от надоевшего воспроизведения дорожек в одном и том же порядке. Все, что нужно сделать — это выбрать один из режимов воспроизведения "В произвольном порядке", "Программа" или "Повтор" после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка будет оставлять новые впечатления каждый раз, когда Вы включаете проигрыватель.

FM/MW-стереотюнер

FM/MW-стереотюнер

Линейное подключение

Линейное подключение



Дата выпуска 2015-01-22

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 41465
EAN: 87 12581 43631 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com