



Philips
Rádio Relógio

AJ100

Design esguio para qualquer estilo de vida

Dê vida à sua rotina diária com o compacto AJ100. Aceda facilmente às suas estações de rádio preferidas através do grande visor LCD retroiluminado e 5 botões de um só toque. Comece calmamente cada dia com uma escolha de estações de rádio ou com a campainha com alarme gradual.

Design esguio, chique e compacto

- Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização mais fácil com pouca luz
- Sintonia digital e pré-sintonias
- O Visor de Alarme mostra a hora de despertar

Comece o dia à sua maneira

- Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
- Despertar suave com um volume de alarme que vai aumentando de intensidade
- Alarme duplo
- Repetir Alarme

Fácil de utilizar

- 5 botões para acesso fácil às suas estações de rádio favoritas
- O temporizador desliga automaticamente o rádio à hora programada

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 80 mW
- Sistema de som: Mono
- Diâmetro do altifalante: 2,5"
- Controlo do volume: rotativo

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 5
- Bandas do Rádio: FM

Comodidade

- Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertar suave, Despertador com Rádio, Repetir alarme (snooze), Temporizador
- Retroiluminação
- Cor da retroiluminação: Branca
- Relógio/Versão: Digital

- Dígitos do Ecrã: 4
- Melhoramentos do Ecrã: Controlo da Luminosidade
- Tipo de Ecrã: LCD

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Manual do Utilizador, Certificado de garantia, Adaptador CA-CC

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 172 x 238 x 614 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 95 x 105 x 110 mm
- Peso: 0,8 kg
- Peso incl. Embalagem: 5,5 kg

Potência

- Tipo de adaptador: 110 V



dual alarm



Destaques

Grande visor LCD retroiluminado

Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização mais fácil com pouca luz

Sintonia digital e pré-sintonias

Sintonia digital e pré-sintonias

Despertar suave

Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Repetir Alarme

Repetir Alarme

1 toque: 5 estações

Oiça as suas estações preferidas com um só toque

Temporizador

O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir uma estação de rádio antes de adormecer. Basta estabelecer um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O sistema continua a reprodução durante o tempo seleccionado e, em seguida, desliga-se automaticamente para um modo standby económico e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir a sua estação favorita sem ter de contar carneiros ou preocupar-se com o desperdício de energia.



Data de publicação
2011-05-24

Versão: 2.2.11

12 NC: 8670 000 27848
UPC: 6 09585 12785 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com