

Philips
CD Soundmachine พร้อม
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1037



รวมไว้ในเครื่องเดียว ฟังเพลง MP3 พร้อมเสียงเบสที่มีพลัง

เพลิดเพลินกับความเรียบง่ายและมีความสุขได้ด้วยความสะดวกสบายจาก AZ1037 ที่เพรียวบาง
พกพาไปได้ทุกที่

ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเพลงโปรดได้มากยิ่งขึ้นด้วยพลังเสียงเบสที่หนักแน่นยิ่งขึ้นพร้อมทั้งฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย

- เครื่องเล่น MP3-CD หมายถึง MP3 ที่เล่นได้เช่นเดียวกันแผ่น Audio CD
- เครื่องรับวิทยุ FM/MW สเตอริโอ
- เครื่องเล่นคาสเซตสเตอริโอแบบหยุดอัตโนมัติ

เพิ่มพลังเสียงเบส

- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

ใช้งานง่าย

- การบันทึก CD ไปยังเทปแบบเริ่มเล่นพร้อมกัน
- ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง
- จอภาพ LCD แสดงการทำงานต่างๆ
- ช่องเสียบหูฟังสเตอริโอ
- รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือ

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

การเล่นเสียง

- ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ
- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20
- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: กลไก
- จำนวนช่องใส่เทป: 1

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2X1.2W
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: LCD



การเชื่อมต่อ

- หูฟัง: 3.5 มม.

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: LR14
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 โวลต์
- แหล่งจ่ายไฟหลัก
- จำนวนแบตเตอรี่: 6

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน
- รีโมทคอนโทรล

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 325 x 180 x 280 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 290 x 143 x 240 มม.
- น้ำหนัก: 1.99 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 2.64 กก.

ไฮไลต์

เครื่องเล่น MP3-CD

MP3 คือคำย่อของ "MPEG 1 Audio layer-3" โดย MP3 คือเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบใหม่ที่สามารถลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิทัลลงขนาดใหญ่อะไรก็ได้ลงกว่าเดิมได้ถึง 10 เท่าโดยไม่ทำให้คุณภาพของเสียงเสียไป MP3 กลายเป็นรูปแบบการบีบอัดเสียงมาตรฐานที่ใช้บนอินเทอร์เน็ตเพื่อการส่งไฟล์เสียงที่รวดเร็วและง่ายดาย

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของคุณผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปสูงได้เพียงแคดกดปุ่ม! ตูมปึกตีความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบสดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้อาจลดระดับเสียงลงได้

ระบบการเริ่มต้นที่พร้อมกันของ CD

การบันทึก CD ไปยังเทปแบบเริ่มเล่นพร้อมกัน

ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง

คุณสมบัติการเล่นเพลงที่ตั้งโปรแกรมไว้ช่วยให้คุณสามารถฟังเพลงที่ชอบได้ตามลำดับที่คุณต้องการ

รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือ

รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือ



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 2.0.9

12 NC: 9073 101 02472
EAN: 87 10895 94645 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com