



Philips
CD-soundmachine

Stijlvol
USB

AZ1837

Overal en altijd muziek

Slim en opvallend ontwerp voor muziek via verschillende bronnen, zoals USB Direct, MP3-CD's, radio

Geniet van uw muziek vanaf verschillende bronnen

- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

Gebruiksvriendelijk

- CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
- Geheugen voor 20 CD-nummers

PHILIPS

Kenmerken

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB



U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen



Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.




MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

CD shuffle/herhalen



Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.



Specificaties

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Vorige/volgende, Programma afspelen, Shuffle

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangskabel

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM, MW
- Antenne: FM-antenne

Geluid

- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (analoog)
- Uitgangsvermogen: 2 x 1 W RMS

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Afwerking speakerfrontjes: metaal

Comfort

- Schermtypen: LCD-display
- Ladertypen: Bovenzijde

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: 3,5 mm-stereo lijningangskabel, Netsnoer
- Overig: Gebruiksaanwijzing
- Garantie: Garantiecertificaat

Vermogen

- Batterijtype: C-batterij (LR14)
- Batterijvoltage: 1,5 volt
- Aantal batterijen: 6
- Voedingstype: AC-ingang

Afmetingen

- Diepte van de verpakking: 139 millimeter
- Bruto gewicht: 2,1 kg
- Hoogte van de verpakking: 262 millimeter
- Breedte van de verpakking: 371 millimeter
- Gewicht: 1,8 kg
- Diepte hoofdunit: 236 millimeter
- Hoogte hoofdunit: 122 millimeter
- Breedte hoofdunit: 341 millimeter



Publicatiedatum
2017-11-18

Versie: 2.0.9

12 NC: 8670 000 57328
EAN: 87 12581 51107 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com