

Híváskezdeményezés a telefonkönyvből

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal telefonkönyv-bejegyzéshez.
3. Nyomja meg az  vagy  gombot.

A hívás megkezdődik.

Az üzenetrögzítőre felvett üzenetek meghallgatása

Nyomja meg a bázisállomáson található  gombot az üzenetrögzítő bekapcsolásához (az üzenetszámláló bekapcsol).

Nyomja meg ismét a  gombot az üzenetrögzítő kikapcsolásához (az üzenetszámláló kikapcsol).

Nyomja meg a  gombot a bázisállomáson az üzenetek lejátszásához (a készülék először az elsőként felvett üzenetet játssza le).

Nyomja meg a  gombot az aktuális üzenet átugrásához és a következő lejátszásához.

Nyomja meg egyszer a  gombot az aktuális üzenet lejátszásához.

Nyomja meg kétszer a  gombot, hogy visszatérjen az előző üzenetre.

Nyomja meg a   gombot a hangszóró hangerejének beállításához az üzenet lejátszása közben.

Az aktuális üzenet törléséhez nyomja meg a  gombot.

Az üzenetrögzítő funkcióval kapcsolatos részletekért tekintse meg új telefonjának használati útmutatóját.

Hibaelhárítás

További információkért kérjük, tekintse meg a telefonjához mellékelt Használati útmutatót.

Probléma

- Nincs tárcsahang!
- A hívó nem hall engem tisztán!
- A kézibeszélőn megjelenik a **KERESÉS...** üzenet és az  ikon villog!
- A készülék nem jeleníti meg a hívó telefonszámát!

Megoldás

- Ellenőrizze a csatlakozásokat
- Töltse fel az akkumulátort
- Használja a mellékelt telefonkábelt
- Lépjen közelebb a bázisállomáshoz
- A bázisállomást legalább 1 méter távolságra vigye el az elektomos készülékektől
- Lépjen közelebb a bázisállomáshoz
- Állítsa alaphelyzetbe az egységet, majd indítsa újra a kézibeszélő regisztrációját
- A hálózati szolgáltatónál ellenőrizze az előfizetését

Üdvözljük a Philips világában!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

Segítségre van szüksége?

Használati útmutató

Tekintse meg az új telefonjához mellékelt Használati útmutatót.

Online súgó

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



CE 0168

Printed in China

Document number: 3111 285 49071 (HU)

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/welcome

ID555



Beüzemelési útmutató


- 1 Csatlakoztatás
- 2 Telepítés
- 3 Használat

PHILIPS

Mi van a dobozban?



Kézbeszélő



Bázisállomás



Akkumulátor fedele



1 db lítium-ion akkumulátor



Tápegység



Telefonkabel*



Használati útmutató



Garancia



Beüzemelési útmutató

*A vonali adapter a dobozban található, amelyet a telefonkábelről leválasztott állapotban szállítottunk. **Ebben az esetben azelőtt kell csatlakoztatnia a vonali adaptert a telefonkábelhez, mielőtt a telefonkábel a vonali aljzatba helyezi.**



A többi kézbeszélőt tartalmazó csomagokban, egy vagy több további kézbeszélőt, töltő tápegységeket és akkumulátorokat is talál.

FIGYELEM Mindig a telefonhoz mellékelt kábeleket és akkumulátorokat használja.

1 Csatlakoztatás

A bázisállomás csatlakoztatása

1. Helyezze a bázisállomást központi helyre, a telefon vonali és elektromos aljzatának a közelébe.




2. Csatlakoztassa a telefonkábel és a tápkábel a bázisállomás hátoldalán található megfelelő konnektorokhoz.
3. A telefonkábel és a tápkábel másik végét csatlakoztassa a megfelelő aljzatokhoz.

2 Telepítés

Helyezze be az akkumulátort, és töltsse fel

A Helyezze be az akkumulátort



B Töltsse a kézbeszélőt 24 órán



Telefon konfigurálása (amennyiben szükséges)

Az akkumulátor behelyezését és a telefon pár percig tartó töltését követően, a telefon különböző nyelveken jelzi ki az üdvözlő üzenetet.

1. Nyomja meg a **VÁL** gombot.
2. Görgessen a **24** gombbal a saját országához és a kapcsolódó nyelvhez.
3. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a **VÁL** gombot.

A telefonkészülék használatra kész.

3 Használat

Híváskezdeményezés

Tárcsázza a számot (legfeljebb 24 számjegy) és nyomja meg a **☎** vagy **☎** gombot.

VAGY

Nyomja meg a **☎** vagy **☎** gombot a vonal fogadásához és tárcsázza a számot (legfeljebb 24 számjegy).

Hívásfogadás

Ha megszólal a telefon, nyomja meg a **☎** vagy **☎** gombot.

Hívás befejezése

A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a **☎** gombot.

A fülhallgató vagy hangszóró hangerejének beállítása

Hívás közben nyomja meg a **☎** gombot és válasszon a **HANGERŐ 1**, **HANGERŐ 2** vagy **HANGERŐ 3** lehetőség közül.

A csengődallam beállítása

1. Készletlítő üzemmódban nyomja meg a **☎** gombot, görgessen a **☎** gombbal a **SAJÁT BEÁLL.** lehetőséghez és nyomja meg a **VÁL** gombot, görgessen a **☎** a **KÉZIB. HANG** lehetőséghez, és nyomja meg a **VÁL** gombot, görgessen a **☎** a **CSENGETÉS** lehetőséghez és nyomja meg a **VÁL** gombot.
2. Görgessen **☎** gombbal a kívánt dallamhoz.
3. Nyomja meg a **VÁL** gombot a csengetési dallam kiválasztásához. Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző képernyőhöz.

Kapcsolat tárolása a telefonkönyvben

1. Készletlítő üzemmódban nyomja meg a **☎** gombot, görgessen a **☎** gombbal a **TELEFONKÖNYV** lehetőséghez és nyomja meg a **VÁL** gombot, **ÚJ BEJEGYZÉS** megadásához nyomja meg a **VÁL** gombot.
2. **NEV MEGADÁSA** felirat jelenik meg a képernyőn.
3. Adja meg a kapcsolat nevét (legfeljebb 14 karakter), és nyomja meg a **OK** gombot.
4. Adja meg a telefonszámot (legfeljebb 24 számjegy) és nyomja meg a **OK** gombot. Érvényesítő hang hallható.

A telefonkönyv elérése

1. Készletlítő üzemmódban nyomja meg a **☎** gombot és görgessen a **☎** gombbal a telefonkönyv tallózásához.
2. A részletek megtekintéséhez nyomja meg a **VÁL** gombot.