



Philips  
Jednotka Flash USB

**32 GB**  
Edice Urban 2.0

**FM32FD35B**



## Snadné použití, systém plug and play!

Bleskově přenášejte soubory!

Snadno použitelné a uživatelsky přátelské zařízení se systémem plug-and-play. Díky barevné jednotce USB flash společnosti Philips, edice Urban bude vaše každodenní ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby snadné a dostupné.

### Navrženo pro vás

- Funkčně navržena tak, aby padla do vaší peněženky
- Paměťové zařízení USB, módní díky barevnému provedení
- Integrovaný ochranný kryt pro vaše pohodlí
- Snadné otevírání a uživatelsky příjemný obal

### Vše, co potřebujete

- Indikátor činnosti se při kopírování souborů rozsvítí

### Výkon a kapacita

- Rychlý přenos dat s vysokorychlostním USB 2.0
- Úložná kapacita 32 GB pro velké datové soubory

# PHILIPS

# Specifikace

## Možnosti připojení

- USB: Vysokorychlostní USB 2.0

## Úložná média

- Kapacita zabudované paměti: 32 GB

## Systémové požadavky

- Operační systém PC: Windows® XP a vyšší;  
Mac OS 9.0 a vyšší; Linux 2.4.0 a vyšší

## Různé

- Záruka: 2 roky

# Přednosti

## Indikátor činnosti

Poutavá záře oznamuje, že je jednotka správně připojena a funguje, a při kopírování souborů z její paměti nebo do ní pulzuje rychleji.

## Rychlý přenos dat

Vysoké přenosové rychlosti dat významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.

## Módní barevné provedení

Vyberte si módní barvu; kanárkově žlutou, pudinkově růžovou, ultrafialově nachovou, pelyňkově zelenou, ocelově modrou a oranžovou jako ranní svítání a obohatte každodenní ukládání a sdílení dat a zvýrazněte zábavný charakter

## Úložná kapacita 32 GB

Použitelná kapacita 32 GB umožňuje výměnu, sdílení a ukládání mnohem větších nebo většího množství souborů přes port USB stolního nebo přenosného počítače.

## Uživatelsky příjemný ochranný kryt

Už žádný ztracený kryt! Ochranný kryt je integrován v konstrukci výrobku, takže je vždy připojený k paměťovému zařízení USB. K použití jej připravíte pouhým otočením krytu dozadu, zasuňte paměťové zařízení a je hotovo.

