PHILIPS – SHB3175 BASS+

Návod na použitie

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Bezpečnosť počúvania

<u>NEBEZPEČENSTVO:</u> Nepoužívajte slúchadlá príliš dlho pri vysokej hlasitosti a nastavte hlasitosť slúchadiel na bezpečnú úroveň. Predídete tak poškodeniu sluchu. Čím vyššia je hlasitosť, tým kratšia je bezpečná doba počúvania.

Pri používaní slúchadiel dodržiavajte nasledujúce pravidlá:

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Po prispôsobení svojho sluchu už priebežne nezvyšujte hlasitosť.
- Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, aby ste nepočuli zvuky v okolí.
- V situáciách, kedy hrozí nebezpečenstvo, buďte opatrní alebo dočasne prestaňte používať.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže viesť k trvalému poškodeniu sluchu.
- Neodporúča sa používať slúchadlá nasadená na oboch ušiach pri riadení, čo navyše môže byť v niektorých krajinách nelegálne.
- Kvôli svojej bezpečnosti sa nenechajte rušiť hudbou alebo telefónnymi hovormi v doprave alebo v inom potenciálne nebezpečnom prostredí.

Všeobecné informácie

Poškodenie alebo chybnej funkcii je možno predísť: <u>VÝSTRAHA:</u>

- Nevystavujte slúchadlá nadmernej teplote.
- Nedopustite, aby slúchadlá upadla.
- Slúchadlá nesmie byť vystavená kvapkajúcej alebo striekajúcej tekutine.
- Nedopustite, aby bola slúchadlá ponorená do vody.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén alebo abrazívne látky.
- Ak je potrebné, použite na očistenie výrobku mäkkú handričku, v prípade potreby navlhčený minimálnym množstvom vody alebo rozpusteného jemného saponátu.
- Integrovaný akumulátor by nemal byť vystavovaný nadmernému teplu, napr. slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- V prípade nesprávne vykonanej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

O prevádzkových a skladovacích teplotách a vlhkosti

- Prevádzkujte a skladujte na mieste s teplotou medzi 0 ºC a 55 ºC)(a relatívnou vlhkosťou nepresahujúcou 90%).
- Nízke či vysoké teploty môžu viesť ku skráteniu životnosti batérií.



2. BEZDRÔTOVÉ SLÚCHADLÁ BLUETOOTH

Gratulujeme ku nákupu a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na adrese www.philips.com/welcome.

- S týmito bezdrôtovými slúchadlami Philips môžete:
- vychutnávať si pohodlné bezdrôtové handsfree hovory;
- vychutnávať si hudbu pomocou bezdrôtového ovládania;
- prepínať medzi hovormi a hudbou.

Obsah balenia

- Bezdrôtové slúchadlá Bluetooth BASS + Over-Ear (SHB3175).
- Nabíjací kábel USB (iba pre nabíjanie).
- Audio kábel.
- Tento stručný návod pre rýchle použitie.




Iné zariadenia


Mobilný telefón alebo zariadenia (napr. Notebook, osobný digitálny asistent PDA, adaptéry Bluetooth, MP3 prehrávače a pod.), Ktoré podporuje Bluetooth a je kompatibilné so slúchadlami (pozri "Technické údaje")

Popis bezdrôtových slúchadiel Bluetooth

1 Multifunkčné tlačidlo pre ovládanie hudby / hovoru / skladby 🔘

- 2 LED kontrolka
- 3 Tlačidlo pre vypnutie ^ψ
- 4 Mikrofón
- 5 Tlačidlo pre párovanie / stlmenie 🕉
- **6** Slot micro USB pre nabíjanie
- Tlačidlo pre ovládanie hlasitosti
- 8 Audio kábel





3. NABÍJANIE SLÚCHADIEL

POZNÁMKA:

- Pred prvým použitím slúchadiel nechajte nabíjať batériu po dobu 5 hodín. Dosiahnete tak optimálne kapacity a životnosti batérie.
- Používajte výhradne dodaný nabíjací kábel USB, vyhnete sa tak poškodeniu zariadenia.
- Než začnete slúchadlá nabíjať, ukončite telefónny hovor, pretože pripojením slúchadiel k zdroju nabíjania dôjde k ich vypnutiu.
- Môžete ovládať slúchadlá normálne počas nabíjania.

Priložený nabíjací kábel USB pripojte ku:

- nabíjaciemu slotu micro USB na slúchadlách a;
- certifikovanému nabíjaciemu / USB portu počítača

 \rightarrow Počas nabíjania začne bielo svietiť kontrolka LED, ktorá po plnom nabití batérie zhasne. <u>ODPORÚČANIE</u>: Zvyčajne trvá úplné nabitie 3 hodiny.

PÁROVANIE SLÚCHADIEL S MOBILNÝM TELEFÓNOM

Než slúchadlá prvýkrát použijete s mobilným telefónom, je potrebné ich s telefónom spárovať. Úspešným spárovaním dôjde k vytvoreniu unikátneho zašifrovaného pripojenia medzi slúchadlami a mobilným telefónom. Slúchadlá uchovávajú v pamäti posledných 8 zariadení.

Pri pokuse o spárovanie viac ako 8 zariadení bude prvé spárované zariadenie nahradené novým zariadením.

- 1) Uistite sa, že sú slúchadlá plne nabitá.
- 2) Stlačením a podržaním tlačidla ⁽¹⁾ na 2 sekundy zapnete slúchadlá.
- Stlačte a podržte tlačidlo³, kým nebude LED kontrolka striedavo blikať modro a bielo. → Slúchadlá zostanú v režime párovania 5 minút.
- 4) Zaistite, aby bol mobilný telefón zapnutý a bola aktivovaná funkcia Bluetooth.
- 5) Spárujte slúchadlá s mobilným telefónom. Podrobné informácie nájdete v príručke mobilného telefónu.

Nasledujúce príklady ukazujú, ako spárovať slúchadlá s mobilným telefónom:

- 1) Aktivujte funkciu Bluetooth na vašom mobilnom telefóne, vyberte BASS + Over-Ear.
- 2) Ak ste vyzvaní na zadanie hesla slúchadiel, zadajte "0000" (4 nuly). U mobilných telefónov s funkciou Bluetooth 3.0 alebo vyšší nie je potrebné zadávať heslo.



4. POUŽITIE SLÚCHADIEL

- 1) Zapnite funkciu Bluetooth na vašom mobilnom telefóne / Bluetooth zariadení.
- 2) Stlačením a podržaním tlačidla 😃 na dobu 2 sekúnd zapnite slúchadlá.
 - \rightarrow Modrá LED kontrolka bliká.

→ Slúchadlá sú automaticky znova pripojené k naposledy pripojenému mobilnému telefónu / zariadení Bluetooth. Ak posledné zariadenie nie je k dispozícii, slúchadlá sa pokúsi znova pripojiť k predposlednému pripojenému zariadení.

ODPORÚČANIE:

Ak zapnete mobilný telefón / zariadenie Bluetooth alebo aktivujete funkciu Bluetooth až po zapnutí slúchadiel, musíte slúchadlá a mobilný telefón / zariadenie Bluetooth znova ručne pripojiť.

POZNÁMKA:

Ak sa slúchadlám nepodarí pripojiť do 5 minút žiadne zariadenie Bluetooth v okolí, automaticky sa vypnú kvôli úspore batérií.

Zapnutie slúchadiel

Zapnutie / Vypnutie		
ÚKON	Multifunkčné tlačidlo	Operácia
Zapnutie slúchadiel.	(1)	Stlačte a podržte na dobu 2
	Ũ	sekúnd.
Vypnutie slúchadiel.		Stlačte a podržte na dobu 6
	СU –	sekúnd. Rozsvieti sa biela LED
		kontrolka a zhasne.

Ovládanie hudby

Úloha	Multifunkčné tlačidlo	Operácia
Prehrávanie alebo pozastavenie hudby.	\bigcirc	Stlačte raz.
Nastavenie hlasitosti.	+/-	Stlačte raz / stlačte a podržte.
Prechod vpred.	Ô	Stlačte dvakrát.
Prechod späť.	\bigcirc	Stlačte a podržte na 2 sekundy.

Ovládanie hovorov

Úloha	Multifunkčné tlačidlo	Operácia
Príjem / ukončenie hovoru.	\bigcirc	Stlačte raz → 1 pípnutie.
Zrušenie prichádzajúceho hovoru.	\bigcirc	Stlačte a podržte na dobu 2 sekúnd → 1 pípnutie.
Prepnutie volajúceho počas hovoru.	\bigcirc	Stlačte a podržte na dobu 2 sekúnd.
Stlmenie / zrušenie stlmenie mikrofónu počas hovoru.	*	Stlačte raz $ ightarrow$ 1 pípnutie.

Ovládanie hlasom

Úloha	Multifunkčné tlačidlo	Operácia
Služby Siri / Google.	*	Stlačte raz → 1 pípnutie.

LED kontrolka značiaca stav slúchadiel

Stav slúchadiel	Kontrolka	
Slúchadlá sú stále pripojená k zariadeniu Bluetooth, zatiaľ čo počúvate hudbu alebo kým sú slúchadlá v pohotovostnom režime.	Modrá LED kontrolka bliká každých 8 sekúnd.	
Slúchadlá sú pripravené na párovanie.	LED Kontrolka bliká striedavo modro a bielo.	
Slúchadlá sú zapnuté, avšak nie sú pripojené k zariadeniu Bluetooth.	Modrá LED kontrola rýchlo bliká. Ak nie je možné nadviazať spojenie, slúchadlá sa do 5 minút sama vypnú.	
Nízka hladina stavu nabitia batérie.	Biela LED kontrolka zabliká 3krát každých 150 sekúnd, kým sa nevybije.	
Batéria je plne nabitá.	Biela LED kontrolka nie je aktívna	

Pevné pripojenie

Ak je úroveň nabitia batérie nízka, môžete slúchadlá použiť s dodaným audio káblom. Uistite sa, že sú pred použitím audiokábla slúchadlá vypnutá. Pripojte dodaný audiokábel ku slúchadlám a externému audio zariadení.


Nosenie slúchadiel

Upravte slúchadlový oblúk tak, aby vám vyhovoval.

Kompaktné skladanie

Po použití oblúk ohnite pre jednoduché skladovanie.





5. TECHNICKÉ ÚDAJE

- Doba prehrávania hudby: až 12 hodín
- Doba hovoru: až 12 hodín
- Doba pohotovostného režimu: až 166 hodín
- Bežná doba úplného nabitia: 3 hodiny
- Dobíjacia lítium-polymérová batéria (240 mAh)
- 3,5mm audio konektor pre režim slúchadiel s káblom
- Bluetooth 4.1, podpora mono Bluetooth (profil slúchadiel HSP, profil handsfree HFP), podpora stereo bluetooth (profil pokročilej distribúcie zvuku - A2DP; profil diaľkového ovládača zvuku a videa - AVRCP)
- Frekvenčné pásmo: 2,402-2,480 GHz
- Výkon vysielača: <20 dBm
- Prevádzkový dosah: Až 10 metrov
- Digitálna redukcia ozveny a hluku
- Automatické vypnutie

POZNÁMKA: Technické údaje je možné meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

6. OZNÁMENIE

Prehlásenie o zhode

Spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited týmto vyhlasuje, že tento výrobok vyhovuje zásadným požiadavkám a inými príslušným ustanoveniam smernice 2014/53 / EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránkach <u>www.p4c.philips.com</u>.

Likvidácia starého výrobku a batérií



Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitného materiálu a komponentov, ktoré je možno recyklovať a znova používať.



Tento symbol na výrobku znamená, že výrobok spĺňa európsku smernicu 2012/19 / EÚ.



Tento symbol na výrobku znamená, že výrobok obsahuje batérie splňujúce európsku smernicu 2013/56 / EÚ, takže nemôže byť likvidovaný spoločne s bežným domácim odpadom. Zistite si informácie o lokálnom systéme zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržujte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte výrobok alebo batérie

spoločne s bežným domácim odpadom. Správnou likvidáciou starých výrobkov a batérií pomôžete predísť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie integrovanej batérie

<u>POZNÁMKA:</u> Než vyberiete batériu, overte si, či je od slúchadiel odpojený nabíjací USB kábel.

Pokiaľ vo vašej krajine neexistuje zberný / recyklačný systém pre elektronické produkty, môžete prispieť k ochrane životného prostredia, keď pred likvidáciou slúchadiel vyberiete batériu a necháte ju recyklovať.



Súlad s normami EMF

Tento výrobok zodpovedá všetkým platným normám a predpisom týkajúcim sa elektromagnetických polí.

Informácie o ochrane životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa, aby bolo možné obalový materiál ľahko rozdeliť na tri materiály: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka). Systém sa skladá z materiálov, ktoré je možné v prípade demontáže špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Pri likvidácii obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia sa riaďte miestnymi predpismi.

Ochranné známky

Bluetooth: Slovné označenie a logá Bluetooth sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a prípadné použitie týchto označení spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited podlieha licencii. **Google:** Google a logo Google sú registrované ochranné známky spoločnosti Google Inc. **Siri:** Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a iných krajinách.

7. NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Slúchadlá Bluetooth sa nedajú zapnúť.
 → Batéria je slabá. Nabite slúchadlá.

Nemôžem spárovať slúchadlá Bluetooth s mobilným telefónom.

 \rightarrow Funkcia Bluetooth je vypnutá. Aktivujte funkciu Bluetooth v mobilnom telefóne a zapnite mobilný telefón ešte pred zapnutím slúchadiel

• Párovanie nefunguje

 \rightarrow Uistite sa, že slúchadlá sú v režime párovania.

 \rightarrow Postupujte podľa pokynov v tejto užívateľskej príručke (pozri, Spárovanie slúchadiel s mobilným telefónom ').

→ Pred stlačením tlačidla 3's auistite, že LED kontrolka bliká striedavo modro a bielo. Pokiaľ bude kontrolka LED svietiť len modro, držte tlačidlo stále stlačené.

Mobilnému telefónu sa nedarí nájsť slúchadlá.

 \rightarrow Slúchadlá môžu byť pripojené k skôr spárovanému zariadeniu. Vypnite pripojené zariadenie alebo ho presuňte mimo dosahu.

→ Je možné, že údaj o párovaní bol vymazaný alebo bola slúchadlá predtým spárovaná s iným zariadením. Slúchadlá s mobilným telefónom znova spárujte podľa popisu v užívateľskej príručke (pozrite "Spárovanie slúchadiel s mobilným telefónom").

- Moje slúchadlá Bluetooth sú pripojené k mobilnému telefónu s podporou Bluetooth stereofónneho zvuku, ale hudba sa prehráva len na reproduktore mobilného telefónu.
 → Vyhľadajte riešenie v užívateľskej príručke mobilného telefónu. Vyberte počúvanie hudby cez slúchadlá.
- Kvalita zvuku je zlá a je počuť praskanie.

 \rightarrow Zariadenie Bluetooth je mimo dosah. Znížte vzdialenosť slúchadiel a zariadení Bluetooth alebo odstráňte prekážky, ktoré sa medzi nimi nachádzajú.

• Kvalita zvuku je zlá pri pomalom dátovom toku z mobilného telefónu alebo dátový tok vôbec neprebieha.

→ Uistite sa, že váš mobilný telefón podporuje nielen (mono) HSP / HFP, ale že tiež podporuje A2DP (viď "Technické údaje").

- Je počuť hudba, ale nie je možno ju ovládať na zariadení Bluetooth (napr. Prehrať / pozastaviť / prepnúť o skladbu vpred / vzad).
 → Uistite sa, že zdroj zvuku Bluetooth podporuje AVRCP (pozri "Technické údaje").
- Je počuť hudba, ale nie je možné ju ovládať na zariadení Bluetooth (napr. Prehrať / pozastaviť / prepnúť o skladbu vpred / vzad).
 → Uistite sa, že zdroj zvuku Bluetooth podporuje AVRCP (pozri "Technické údaje").
- Slúchadlá nefungujú, keď je pripojený audio kábel.
 → Ak je k slúchadlám pripojený 3,5mm audio kábel, funkcia mikrofónu bude vypnutá. V takom prípade slúži slúchadlá len na počúvanie hudby.

Ďalšiu podporu nájdete na adrese: <u>www.philips.com/support</u>

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK: BORGY CZ, a. s. Reklamácie / servis

Zápy 4 (areál RTK) 250 01 Zápy Česká republika Tel.: +420 326 320 662 E-mail: <u>reklamace@borgy.cz</u> www.borgy.cz