

# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



TCI360/12



## Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**



# Inhoudsopgave

---

|          |                         |          |
|----------|-------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Belangrijk</b>       | <b>2</b> |
|          | Veiligheid              | 2        |
|          | Compliance              | 2        |
|          | De zorg voor het milieu | 2        |
|          | Kennisgeving            | 3        |

---

|          |                            |          |
|----------|----------------------------|----------|
| <b>2</b> | <b>Uw docking speaker</b>  | <b>3</b> |
|          | Inleiding                  | 3        |
|          | Wat zit er in de doos?     | 3        |
|          | Overzicht van het apparaat | 4        |

---

|          |                      |          |
|----------|----------------------|----------|
| <b>3</b> | <b>Vorbereiden</b>   | <b>4</b> |
|          | Stroom aansluiten    | 4        |
|          | Helderheid aanpassen | 4        |

---

|          |                                         |          |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| <b>4</b> | <b>Afspelen</b>                         | <b>5</b> |
|          | Naar de iPod/iPhone luisteren           | 5        |
|          | Volume aanpassen                        | 5        |
|          | Compatibiliteit                         | 6        |
|          | De iPod/iPhone opladen                  | 6        |
|          | Muziek van een extern apparaat afspelen | 6        |

---

|          |                      |          |
|----------|----------------------|----------|
| <b>5</b> | <b>Specificaties</b> | <b>7</b> |
|          | Versterker           | 7        |
|          | Algemene informatie  | 7        |

---

|          |                           |          |
|----------|---------------------------|----------|
| <b>6</b> | <b>Problemen oplossen</b> | <b>7</b> |
|----------|---------------------------|----------|

# 1 Belangrijk

Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.

## Veiligheid



### Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
  - Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
  - Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
  - Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
  - Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.
- 
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
  - Voor van toepassing zijnde voedingsbronnen, zie gebruiksaanwijzing.
  - Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
  - Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
  - Wanneer de stekker van de Direct plug-in adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.

Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring vindt u in de PDF-versie (Portable Document Format) van de gebruikershandleiding op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

## De zorg voor het milieu

### Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal en oude apparatuur.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



## Compliance



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdt, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

---

## Kennisgeving



"Made for iPod" en "Made for iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

## 2 Uw docking speaker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer

---

Serienummer

---

---

### Inleiding

Met deze docking speaker kunt u:

- Muziek luisteren op uw iPod/iPhone.
- Audio van een extern apparaat beluisteren.
- De tijd weergeven.


---

### Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Korte gebruikershandleiding

## Overzicht van het apparaat



① iPod/iPhone-station

② Weergavedisplay

③ VOL/ ▶ ||

- Draai aan deze knop om het volume aan te passen.
- Druk hierop het afspelen te onderbreken of te hervatten.

④ ☀

- Druk hierop om de helderheid van het display aan te passen.

⑤ AUDIO IN

- Sluit een extern audioapparaat aan.

## 3 Voorbereiden


Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

### Stroom aansluiten



#### Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u de netspanningsadapter aansluit.



Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.


### Helderheid aanpassen

Om de helderheid van het display in te stellen, drukt u herhaaldelijk op ☀.

## 4 Afspelen

### Naar de iPod/iPhone luisteren

- 1 Plaats de iPod/iPhone.




- 2 Speel af vanaf uw iPod/iPhone.

#### Opmerking

- Het apparaat synchroniseert de tijd van uw iPod/iPhone automatisch wanneer de iPod/iPhone in het basisstation staat.

### Volume aanpassen

Draai aan **VOL** om het volume aan te passen.



---

## Compatibiliteit

Gemaakt voor de volgende Apple iPod-modellen met 30-pins stationsaansluiting:

- iPod touch (4e generatie)
- iPod touch (3e generatie)
- iPod touch (2e generatie)
- iPod touch (1e generatie)
- iPod nano (6e generatie)
- iPod nano (5e generatie)
- iPod nano (4e generatie)
- iPod nano (3e generatie)
- iPod nano (2e generatie)
- iPod nano (1e generatie)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod met video
- iPod met kleurendisplay
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


---

## De iPod/iPhone opladen

Als het systeem is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone opgeladen.

---

## Muziek van een extern apparaat afspelen



Sluit de MP3 Link-kabel (niet meegeleverd) aan op:

- de **AUDIO IN**-aansluiting op de achterkant van het apparaat.
- de hoofdtelefoonaansluiting op een externe audiospeler.

## 5 Specificaties

### Versterker

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Nominaal uitgangsvermogen | 20 W RMS |
|---------------------------|----------|

### Algemene informatie

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netspanning | MODEL: S018KV1000180<br>(Philips)<br><br>Ingang: 100 - 240 V~, 50/60<br>Hz, 500 mA<br><br>Uitgang: 10,0 V $\equiv$ 1800 mA;<br>of MODEL: OH-<br>1024A1001800U-VDE<br>(Philips)<br><br>Ingang: 100 - 240 V~, 50/60<br>Hz, 650 mA<br><br>Uitgang: 10 V $\equiv$ 1,8 A |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Stroomverbruik<br>in werking | < 10 W |
|------------------------------|--------|

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Stroomverbruik<br>in stand-by | < 1 W |
|-------------------------------|-------|

#### Afmetingen

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| - Apparaat<br>(b x h x d) | 216 x 102 x 112 mm |
|---------------------------|--------------------|

#### Gewicht

|            |         |
|------------|---------|
| - Apparaat | 0,68 kg |
|------------|---------|

## 6 Problemen oplossen



### Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

### Geen stroom

- Controleer of de netspanningsadapter van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

### Geen geluid

- Pas het volume aan.



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

TCI360\_12\_UM\_V2.0

