

Philips
CD Soundmachine

Rød

AZ102P



Bliv en del af handlingen

Du sætter pris på de enkle ting i livet og fryder dig over komfort. Med den kompakte og transportable Philips CD Soundmachine kan du opleve al din yndlingsmusik ved hjælp af funktioner, der er lette at bruge.

Nem at anvende

- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse
- Programmerbar CD med 20 spor
- Line-in-tilslutning

Nyd din musik fra forskellige kilder

- CD-afspiller
- FM/MB-tuner til radionydelse

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

PHILIPS

Specifikationer

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM, mW
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: drejeknap (analog)
- Udgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højttalergitterets finish: metal

Tilslutningsmuligheder

- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

Strøm

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 6
- Strømtyp: AC-indgang

Tilbehør

- Kabler/tilslutning: netledning
- Andet: Brugervejledning
- Garanti: Garantiercertifikat

Komfort

- Loader-type: top

Mål

- Bruttovægt: 2,1 kg
- Dybde (emballage): 264 mm
- Højde (emballage): 155 mm
- Bredde (emballage): 284 mm
- Vægt: 1,7 kg
- Hovedenhedens dybde: 245 mm
- Hovedenhedens højde: 123 mm
- Hovedenhedens bredde: 262 mm




Vigtigste nyheder

Dynamisk basforstærkning




Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

CD Shuffle/Repeat



Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

FM/MB-tuner



FM/MB-stereotuner (AM)

Line-in-tilslutning

Line-in-tilslutning



Udgivelsesdato
2015-01-22

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 91851
EAN: 87 12581 65040 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com