


①



ESPAÑOL

Retire el soporte desmontable antes de montar el equipo

- Tal como se muestra en la figura 1, localice el pasador del panel inferior, púlselo para desencajar el soporte y, a continuación, extrágalo.

Si desea colocar el equipo sobre una mesa, vuelva a encajar el soporte

- Tal y como se muestra en la figura 2, alinee las 2 ranuras de la unidad principal y los 2 pasadores del soporte y, a continuación, coloque el soporte en el pasador.

Nota para el montaje


Para garantizar un montaje seguro, la pared debe ser de cemento.

Utilice tornillos para montar la unidad principal en la pared

- Utilice esta página como plantilla. Marque la posición en la que desea colgar la unidad en la pared (como se muestra en la imagen anterior) y perfore orificios de 6mm de diámetro.
- Fije los 2 tacos y 2 tornillos (ambos incluidos) respectivamente en los agujeros. Los tornillos deben sobresalir 5mm de la pared.
- Cuelgue la unidad en los tornillos de sujeción.

* Instrucciones de montaje en pared
Perfore agujeros en la pared en la posición deseada

②



DEUTSCH

Vor der Montage abnehmbaren Ständer entfernen

- Drücken Sie den Riegel an der Unterseite wie in Abbildung 1 angezeigt, um den Ständer zu entriegeln, und nehmen Sie ihn heraus.

Ständer zum Einsetzen des Desktop wieder anbringen

- Richten Sie die 2 Öffnungen der Haupteinheit wie in Abbildung 2 gezeigt an den 2 Riegeln des Ständers aus, und drücken Sie den Ständer hinein, bis er einrastet.

Hinweis zur Montage

Um eine sichere Befestigung zu gewährleisten, sollte das Gerät an einer Betonwand angebracht werden.

Befestigen Sie die Haupteinheit mithilfe von Schrauben an der Wand.

- Verwenden Sie dieses Blatt als Vorlage. Markieren Sie die Stelle, an der Sie das Gerät an der Wand befestigen möchten (wie oben abgebildet), und bohren Sie anschließend zwei Löcher mit einem Durchmesser von 6 mm.
- Befestigen Sie jeweils einen Dübel und eine Schraube (beide mitgeliefert) in den beiden Löchern. Lassen Sie die Schrauben 5 mm aus der Wand hervorstehen.
- Hängen Sie das Gerät mithilfe der Befestigungsschrauben an die Wand.
- Anweisungen zur Wandmontage
Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher in die Wand.