



Philips
Cadre Photo numérique

17,8 cm

SPF2327

« De plus en plus mignon ! »

Étonnante, amusante ou émouvante, une photo peut à elle seule exprimer de nombreuses émotions. Grâce à ce PhotoFrame, vous pourrez désormais associer un message personnel à vos photos pour faire de ce cadre un cadeau personnalisé et inoubliable !

De quoi vous donner envie d'allumer votre Cadre Photo chaque jour

- Un bouton dédié vous permet de basculer entre photo et horloge
- Préparez-vous à recevoir des messages surprise de la part de vos amis
- choisissez de visualiser vos photos avec 10 styles de montages différents !
- 15 horloges animées amusantes, pour être à l'heure à votre façon

Offrez un cadeau plein de surprises

- Personnalisez-le avec vos propres photos et messages
- Des cartes de vœux qui vous inspirent
- Avec le minuteur intégré, programmez des messages surprise

Conception écologique

- Activation/désactivation automatique de l'affichage aux heures prédéfinies pour des économies d'énergie
- Nos emballages sont petits pour réduire l'utilisation de matériaux

PHILIPS

Points forts

Personnalisez votre Cadre Photo

Personnalisez votre PhotoFrame avec vos propres photos et messages en 3 étapes simples. 1. Choisissez votre photo 2. Personnalisez-la avec un message 3. Vous n'avez plus qu'à l'offrir !

Cartes de vœux intégrées

Vous ne savez pas quoi dire ? La bonne nouvelle est que vous pouvez choisir parmi une large sélection de messages touchants et sincères. Vous pouvez en choisir un et le laisser tel quel ou bien le modifier selon votre envie.

Programmez des messages surprise avec le minuteur

Programmez le minuteur pour les photos que vous avez personnalisées. Ces photos apparaîtront au moment de l'anniversaire ou

de toute autre occasion spéciale. Une façon originale de créer la surprise.

15 horloges animées au choix

Surveillez l'heure grâce à un choix de 15 horloges animées amusantes.

Bouton Mode dédié

Un bouton Mode dédié vous permet de basculer rapidement entre photos et horloge. Appuyez une fois pour passer du diaporama photo à l'horloge. Appuyez à nouveau pour passer de l'horloge au diaporama photo.

Visualisez vos photo-montages

choisissez de visualiser vos photos avec 10 styles de montages différents !

Activation/désactivation automatique de l'affichage

Une minuterie met le Cadre Photo sous et hors tension aux heures définies, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie (jusqu'à un tiers des coûts de consommation de votre Cadre Photo) et de participer ainsi au respect de l'environnement.

recevez des messages surprise

Préparez-vous à recevoir des messages surprise de la part de vos proches grâce au minuteur de Philips.

Nos emballages sont petits

Nous créons des emballages aussi petits que possible afin de réduire l'utilisation de matériaux lors de la production et la consommation de carburant nécessaire au transport.



Caractéristiques

Supports de stockage

- Mémoire intégrée (RAM): 128 Mo (pour 100 photos HD)
- Types de carte mémoire: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Carte MultiMedia, Carte xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (via un adaptateur), MS Pro Duo (via un adaptateur)

Connectivité

- USB: Port esclave USB 2.0

Carton externe

- Longueur: 24 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 19 cm
- Poids brut: 2.1 kg
- Hauteur: 19.8 cm
- GTIN: 1 87 12581 54135 1
- Poids net: 1.2 kg
- Poids à vide: 0.9 kg

Pratique

- Lecteur de cartes: Intégré (1x)
- Format photo pris en charge: Photo JPEG, Jusqu'à 10 Mo de fichiers JPEG, Jusqu'à 20 mégapixels
- Boutons et commandes: 3 boutons, Touche de navigation 4 voies + 1 validation
- Approbations de conformité: CE, GOST, Suisse, C-Tick
- Positionnement: Portrait, Paysage, Orientation automatique des photos
- Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, Accès aux miniatures

Alimentation

- Consommation électrique: (System on) 4.6 W
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Sortie CC en volts: 9 volt
- Sortie CC en ampères: 1.1 A
- Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par

secteur

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 19 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 23 cm
- Profondeur: 9 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 54135 4
- Poids brut: 0.95 kg
- Poids net: 0.6 kg
- Poids à vide: 0.35 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi sur CD-ROM
- Mode d'emploi: Arabe, Tchèque, Danois/Norvégien, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Malais, Polonais, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc

Dimensions

- Largeur appareil (support inclus): 206.4 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 139.3 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 103 millimètre
- Poids: 0.345 kg
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- Température de stockage: -20 °C à 70 °C

Image/Affichage

- Format image: 4:3
- Rapport de contraste (type): 500:1
- Résolution d'écran: 800 x 600
- Angle de vision: - C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Luminosité: 300 cd/m²
- Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 heure(s)



Date de publication
2024-03-26

Version: 3.1.9

EAN: 87 12581 54135 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com