


SRU160

Návod k použití



Rychlé, jasné & snadné nastavení
www.philips.com/urc

PHILIPS



Obsah

1.	Úvod	4
2.	Instalace ovládače	4
	Výměna baterie	4
	Zkouška ovládače	5
	Nastavení ovládače	6
3.	Tlačítka a funkce	9
4.	Obnovení základních funkcí ovládače	10
5.	Řešení potíží	10
6.	Potřebujete pomoc?	11
	Seznam kódů.....	12-22
	Informace pro zákazníky	23

1. Úvod

Děkujeme Vám, že jste si vybrali univerzální ovládač Philips SRU160. Po instalaci ovládače jím můžete obsluhovat televizor a přehrávač/rekordér DVD.

Informace o přípravě ovládače k činnosti naleznete v kapitole „Instalace ovládače“.


2. Instalace ovládače

- V bateriovém prostoru SRU160 je již vložena baterie. Stačí pouze vyjmout ochrannou fólii a ovládač je připraven k činnosti.


Výměna baterie

Ovládač SRU160 se dodává s jednou vloženou baterií.

- 1 Stiskněte malou západku na pravé straně bateriového prostoru. Držte ji stisknutou a vytáhněte držák ven.



- 2** Novou lithiovou baterii CR2025 vložte do držáku podle obrázku.
Strana baterie s popisem musí směřovat vzhůru.
- 3** Zasuňte držák zpět do bateriového prostoru, až zaklapne.



Poznámka: Zabliká-li kontrolka LED po stisknutí kteréhokoli tlačítka čtyřikrát, baterie je vybitá. Nahraďte starou baterii novou lithiovou baterií CR2025.

Zkouška ovládače

Ovládač je z výroby nastaven pro ovládání většiny výrobků Philips. Vzhledem k tomu, že povely ovládače se mohou lišit mezi různými výrobky i mezi různými modely téhož druhu doporučujeme vyzkoušet, zda přístroj reaguje na všechny povely z SRU160. Dále je jako příklad popsána kontrola ovládání TV. Stejným způsobem můžete zkontolovat přehrávač/rekordér DVD, který budete chtít ovládat pomocí SRU160.

Příklad TV:

- 1** Zapněte TV ručně nebo pomocí originálního ovládače. Přepněte na předvolbu 1.
- 2** Zkontrolujte funkci všech tlačítek.
Přehled tlačítek a jejich funkcí naleznete v kap. 3 „Tlačítka a funkce“.
– Pokud TV reaguje správně na všechny povely z ovládače SRU160, je ovládač připraven k použití.
Pokud se kontrolka LED nerozsvětí, kontrolujte správné založení baterie. Viz „Vložení baterie“.
- Pokud přístroj nereaguje na žádné nebo na některé povely, postupujte podle „Nastavení ovládače“ nebo se obraťte na on-line podporu: www.philips.com/urc.**



Nastavení ovládače

Je nutné pouze v případě, že přístroj nereaguje správně na SRU160. V takovém případě ovládač není nastaven správně na váš přístroj a je nutno jej naprogramovat.

Dále je jako příklad popsáno nastavení ovládání TV.

Stejným způsobem můžete nastavit přehrávač/rekordér DVD, který budete chtít ovládat pomocí SRU160.

Ovládač můžete nastavit automaticky nebo ručně.


Automatické nastavení ovládače

Ovládač automaticky vyhledá vhodný kód pro váš přístroj.


Příklad TV:

Tlačítka v závorkách platí pro nastavení SRU160 na DVD přehrávač/rekordér.


- 1 Ujistěte se, že je TV zapnut a nastavte předvolbu pomocí originálního ovládače (např. 1). SRU160 bude vysílat signál pro vypnutí TV pro všechny modely TV, které má v paměti.
- Prováděte-li nastavení DVD, vložte disk a spusťte přehrávání.
- 2 Pak stiskněte současně a držte tlačítka VOL+ a PROG+ (\blacktriangleleft a \triangleright) na SRU160 po dobu 3 sekund. LED blikne dvakrát a zůstane svítit.



- 3 Stiskněte a držte tlačítko TV (DVD) na ovládači.



- SRU160 nyní začne vysílat všechny kódy „TV vyp.“ z paměti, jeden za druhým.
- Při každém vyslání kódu se LED rozsvítí.



- 5** Pokud se TV vypne (do pohotovosti), uvolněte ihned tlačítko TV (DVD).
 - SRU160 nyní nalezl kód, který odpovídá vašemu televizoru.
 - 6** Zkontrolujte, zda můžete ovládat všechny funkce TV.
- ***Pokud tomu tak není, spusťte znova automatické nastavení. SRU160 naleze kód, který by mohl pracovat lépe.***
- Pokud SRU160 vyčerpá všechny kódy z paměti, vyhledávání se automaticky zastaví a LED přestane blikat.
 - Automatické vyhledávání kódu pro TV trvá do 5 minut, pro DVD do 2 minut.

Ruční nastavení ovládače

Příklad TV:

Tlačítka v závorkách platí pro nastavení SRU160 na DVD přehrávač/rekordér.


- 1** Zapněte TV ručně nebo pomocí originálního ovládače. Přepněte na předvolbu 1.
- 2** Zadejte kód TV podle seznamu na zadní straně tohoto návodu.



Zadání kódů jsou tvořena kombinací 5 tlačítek (vždy kurzorová tlačítka a OK v různých kombinacích). Např. ▲, OK, ▲, OK, ▼.


Pro každý přístroj je uveden 1 nebo více kódů. Začněte od prvního.

Dejte pozor na to, že existují různé tabulky pro TV a DVD.




Na stránce www.philips.com/urc můžete přímo zadat modelové číslo vašeho přístroje a najít odpovídající kód.
Ujistěte se, že volíte kód ze správné tabulky.

- 3** Pak stiskněte současně a držte tlačítka VOL+ a PROG+ (◀◀ a ▶▶) na SRU160 po dobu 3 sekund. LED blikne dvakrát a zůstane svítit.



- 4** Nyní zadejte kód podle kroku 2 pomocí tlačítek ▲, ▷, ▲, ▼ a OK.

- LED blikne dvakrát. Pokud blikne LED jednou za delší čas, nebyl kód zadán správně nebo byl zadán špatný kód. V tom případě začněte znova od kroku 2.



- 5** Namiřte ovládačem SRU160 na TV a zkontrolujte, zda pracuje.

- Pokud TV reaguje na všechny povely, ovládač je připraven k činnosti. Nezapomeňte si poznamenat správný kód.

- **Pokud přístroj nereaguje správně, začněte znova od kroku 2 a použijte další kód ze seznamu.**

3. Tlačítka a funkce

Obrázek na str. 3 poskytuje přehled tlačítek a jejich funkcí.

Tlačítka TV

- ⑥ **-VOL+** nastavení hlasitosti TV
- ⑦  umlčení zvuku TV.
- ⑬ **A/V** přepíná vstupy přístroje.
- ⑭ **-PROG+** volba předchozí nebo další předvolby.
- ⑮  přepíná širokoúhlý režim TV.
- ⑯ **TV** zapne a vypne TV.

Tlačítka DVD

- ① **DVD** zapne a vypne DVD.
- ③ **DISC MENU** otevře nabídku disku.
- ④ **kurzorová tlačítka** pohyb nahoru, dolů, doleva a doprava v nabídce.
- ⑤ **MENU** zapne a vypne nabídku.
- ⑧  - posuv zpět
- ⑨  - přehrávání
- ⑩  - stop
- ⑪  - pauza
- ⑫  - posuv vpřed
- ⑯ **OK** potvrzení volby.
- ⑰ **BACK** návrat v nabídce o úroveň zpět nebo vypnutí nabídky.


Společné

- ② **LED**


- *Pokud přístroj nereaguje na žádné nebo na některé povely, postupujte podle „Nastavení ovládače“. Možná bude nutno zadat jiný kód přístroje.*

4. Obnovení základních funkcí ovládače

- 1** Stiskněte současně a držte tlačítka DISC MENU a BACK na SRU160 po dobu 3 sekund. LED blikne dvakrát a zůstane svítit.



- 2** Stiskněte tlačítko TV (DVD). Všechny původní funkce ovládače jsou obnoveny a přidané funkce jsou smazány.



5. Řešení potíží

- Problém
- Řešení

- LED bliká čtyřikrát po každém stisknutí tlačítka.
- Ovládač signalizuje vybitou baterii. Nahradte baterii novou lithiovou baterií CR2025.
- Ovládaný přístroj nereaguje a LED neblikne při stisknutí tlačítka.
- Nahradte baterii novou lithiovou baterií CR2025.
- Ovládaný přístroj nereaguje a LED blikne při stisknutí tlačítka.
- Namiřte SRU160 na ovládaný přístroj a ujistěte se, že mezi ovládačem a přijímačem přístroje nejsou žádné překážky.
- Ovládaný přístroj nereaguje správně na povely SRU160.
- Patrně není správně nastaven kód. Nastavte SRU160 znovu s jiným kódem, který je uveden v tabulce pro váš přístroj, nebo spusťte automatické vyhledání kódu. Pokud přístroj stále nereaguje, obratěte se na podporu.

- Není možno ovládat všechny funkce přístroje.
- *Ovládač SRU160 bude nutno nastavit přesně na model použitého přístroje. Podrobnosti se dozvíte na podpoře.*
- Ovládaný přístroj není uveden v seznamu.
- *Pokusťte se nastavit SRU160 automaticky. Postupuje podle kap. „Automatické nastavení ovládače“.*
- Při ručním nastavení nepracuje žádný ze zvolených kódů.
- *V tom případě postupuje podle kap. „Automatické nastavení ovládače“.*

6. Potřebujete pomoc?

Máte-li jakékoli otázky, týkající se SRU160, můžete se na nás obrátit. Naleznete nebo obdržíte podrobnosti o seznamu kódů ze zadní strany návodu.

Před zavoláním podpory si přečtěte pozorně tento návod. Vyřešíte tím většinu potíží. Pokud stále nenalézáte příčinu potíží, napište si podrobné údaje o přístroji, uvedeném v seznamu na zadní straně návodu. Pomůže to k rychlejšímu nalezení příčiny potíží.

Zkontrolujte označení přístroje podle návodu nebo podle typového štítku na zadní straně přístroje. Zavoláte-li podporu, ujistěte se, že máte přístroj i ovládač při ruce a můžete tak spolu s operátorem určit, zda ovládač pracuje správně.

Typ tohoto ovládače Philips je SRU160.

Datum zakoupení: _____ / _____ / _____
den/měsíc/rok

Kódy pro TV

A.R. Systems	▲OK▼◀▼, ▲▼▲▲OK	Arcam	▲◀OK▼▼, ▲◀OK▼OK
ASA	▲▲OK▶OK, ▲◀▲◀◀	Aristona.....	▲OK▼◀▼, ▲▲▶OK
Acura.....	▲▲◀◀◀	Arthur Martin.....	▲▶▲▶OK
Admiral	▲▲OK▶OK, ▲◀▶▼▲,	Asberg	▲▲OK▲▼, ▲◀▲▲OK
..... ▲◀OK▼▲	Asora ▲▲◀▶◀
Adyson	▲◀OK▼▼, ▲◀OK▼OK	Asuka.....	▲◀OKOKA, ▲◀OK▼OK
Agef.....	▲▲OK▶OK	Atlantic.....	▲◀OK▼▼, ▲▶▼OK▶
Aiko	▲◀OK▼OK	AudioTon	▲OKA▶▼, ▲◀OK▼OK,
Aiwa.....	◀▲OK▲▼ ▲▼▼◀▲
Akai ..	▲OK▼◀▼, ▲▲▶▶OK, ▲OK▼▲▲,	Audiosonic.....	▲▲▶▶OK, ▲OK▲▶▼,
..... ▲▼▶▶▼, ▲▲▼OKOK, ▲◀▶▼▲ ▲▼▲OK▶, ▲◀OKOKA, ▲◀▲◀◀,
..... ▲◀▼▼▼, ▲▼▲▲▼ ▲◀▲◀◀, ▲◀OK▼OK, ▲▶OK▶OK
..... ▲▼▲OK▼, ▲▼OK▲▲, ▲OK▲◀▶, ▲▼▼◀▲
..... ▲OK▼▲OK, ▲◀◀◀▼, ▲◀OK▲OK	Autovox	▲▲OK▲▼, ▲▲OK▶OK,
..... ▲◀OK◀▼, ▲◀OK▼OK, ▲▶▲▶OK,
.....
..... ▲▶▶OK, ▲▶▶OK, ▲▶▶OK◀	BPL	▲▲▶▶OK, ▲▶▶▶OK
.....	BSR.....	▲▶▶OK◀, ▲OK▼▲OK
.....	BTC.....	▲◀OKOKA
.....	Baird	▲▼▼OKOK, ▲◀▼OKA,
..... ▲◀OK▼OK, ▲▶OKOKA
.....	Bang & Olufsen .	▲▲OK▶OK, ▲OK▼▼▶
.....	Barco	▲OK▼▲OK
.....	Basic Line.....	▲▲▶▶OK, ▲◀OKOKA,
..... ▲▼OK◀▶, ▲◀◀◀◀, ▲◀OK▼OK,
.....
Allorgan	▲◀OK▼▼, ▲◀OK▼OK,	Baur	▲▲▶▶OK, ▲▼▲▶▼, ▲◀◀▶▶,
..... ▲▶▶OK◀ ▲▼▲◀◀, ▲OK◀◀▶, ▲OK◀▶OK,
..... ▲OK▶▶▶, ▲OK▼◀◀
.....	Bazin.....	▲◀OK▼OK
.....	Beko..	▲▲▶▶OK, ▲◀▲OK◀◀, ▲OK▲▶▼,
..... ▲◀OK▼▶, ▲▼▲OK▶, ▲▼▼◀▲
.....	Beon	▲▲▶▶OK, ▲▼▶OKA
.....	Best. ▲▼▲OK▶, ▲▶OK▶OK, ▲▼▶OK▼	
.....	Bestar ..	▲▲▶▶OK, ▲▼▲OK▶, ▲▼◀▲◀
.....	Binatone.....	▲◀OK▼OK
.....	Blaupunkt.....	▲▼▼OK▶, ▲◀▼▼▼,
..... ▲◀OK▼▲, ▲OK▶▶▶, ▲OK▼◀◀
Anam National.....	◀▲▶▶	Blue Sky.....	▲▲▶▶OK, ▲◀▲OKA,
Anitech	▲▲▶▶OK, ▲◀◀◀◀, ▲OK▲▼, ▲◀▼▼▶OK, ▲◀OKOKA, ▲▼OK◀▶,
..... ▲▶▶OK ▲▶▶▶OK
Ansonic	▲▲▶▶OK, ▲▼▲OK▶, ▲◀◀◀◀,
..... ▲◀▲▲OK, ▲▶▶▶OK, ▲▼▼◀▲
Arc En Ciel	▲◀▼OK▼, ▲▶OK▶▲,
..... ▲▼▶◀◀, ▲OK◀▲▼, ▲OK▼OKA

Blue Star	▲►►OK
Bondstec	▲►OKOK
Boots	▲OK▼OK
Brandt.	▲◀▲◀, ▲◀▼OK▼, ▲►►OK, ▲►►OK, ▲►OK►▲, ▲►OK►►, ▲▼►▲◀, ▲OK◀▲▼, ▲OK▼OK▲
Brandt Electronic.....	▲OK◀▲▼, ▲OK▼OK▲
Brinkmann	▲►►OK, ▲▼►OK▲
Brionvega.....	▲OK►OK, ▲▼►OK
Britannia	▲◀OK▼▼, ▲◀OK▼OK
Bruns	▲OK►OK
Bush	▲►►OK, ▲►OK▲, ▲▼►►OK, ▲◀OK▲▲, ▲OK►OK, ▲▼►►▼, ▲◀OKOK▲, ▲►►▼, ▲◀▲◀, ▲◀OK▼OK, ▲►►OK, ▲►►OK◀, ▲▼▲◀, ▲▼▲◀, ▲▼►OK▼, ▲▼◀▲◀, ▲OK▼OK
CCE	▲►►OK
CGE..	▲▼OK►, ▲▲OK◀, ▲▲OK▼, ▲►▲OKOK, ▲►▼►▼, ▲▼►OK▲, ▲OK▼OK
CS Electronics..	▲◀OKOK▲, ▲◀OK▼▼, ▲►OKOK
CTC	▲►OKOK
Canton.....	▲◀OKOK▲
Carad	◀▲►►
Carena.....	▲►►OK, ▲▼OK◀►
Carnivale	▲►►►
Carrefour	▲►►OK, ▲►►▼
Cascade	▲►►OK, ▲◀►►
Cathay	▲►►OK
Centurion.....	▲►►OK
Century.....	▲OK►OK, ▲◀OK▼▲, ▲►OKOK
Cimline	▲◀OKOK▲, ▲◀►►
City	▲◀►►
Clarivox	▲►►OK, ▲◀▲OK
Clatronic	▲►►OK, ▲▼OK►, ▲◀OKOK▲,
Condor	▲►►OK, ▲▼►OK, ▲►►OK, ▲◀▲OK, ▲►▲OKOK, ▲►►►OK, ▲▼►OK
Conrac	◀►►►
Contec ...	▲►►▼, ▲►►▲◀, ▲◀OK▼▼
Continental Edison.....	▲OK▲►OK, ▲◀▲◀, ▲◀▼OK▼, ▲►►OK, ▲►►OK, ▲►OK►▲, ▲▼►▲◀, ▲OK◀▲▼, ▲OK▼OK▲
Cosmel.....	▲►►OK, ▲►OK►OK
Crezar	▲◀OK▼▲
Crosley.....	▲▲OK▲◀, ▲▲OK▼▼, ▲▲OK►OK, ▲◀OK▼▲, ▲►►OKOK, ▲►OKOKOK, ▲OK▼▲OK
Crown	▲►►OK, ▲OK▲►▼, ▲▼►OK►, ▲◀►►, ▲▲OK▼▼, ▲►OK▼▲, ▲▼►▲◀, ▲▼►OK▲, ▲▼►OK▼
Crystal	▲▼▼►▼
Curtis Mathes...	▲OKOK▲, ▲◀OKAOK
Cybertron	▲◀OKOK▲
DER	▲◀▼OK▲
Daewoo.	▲►►OK, ▲◀◀▲◀, ▲◀OK▼OK, ▲◀OKOK▲, ▲◀◀▲◀, ▲◀OK▼OK, ▲▼►▲◀
Dainichi.....	▲◀OKOK▲, ▲◀OK▼▼
Dansai..	▲►►►OK, ▲►►►▼, ▲◀OK▼▼
Dantax	▲OK▲►▼
Dayton	▲◀►►
Daytron	▲▼►►
De Graaf	▲OK▼▲▲
Decca	▲►►OK, ▲▲▼OKOK, ▲◀OK▼OK
Denver	▲►►OK
Desmet	▲►►►OK, ▲◀►►
Diamant	▲►►OK
Digatron	▲►►OK
Dixi.....	▲►►►OK, ▲◀►►
Dual	▲►►►OK, ▲◀OK▼OK, ▲◀►►, ▲▼▲OK, ▲OK▼▲OK
Dual Tec	▲◀OK▼OK
Dumont	▲▼►OK►, ▲▲OK►OK, ▲◀▲OK,

Kódy

Elbe	▲◀OK▼OK, ▲▶▲▼▲, ▲▶◀▶◀,	Fisher	▲▼▲OK►, ▲▲►►▼, ▲▲▼OKOK,
..... ▲►►▼OK, ▲▼▼►▼ ▲▲OK►OK, ▲◀▲◀◀, ▲◀OK▼OK,
Elin.....	▲▲►►OK, ▲OK▼▲▲, ▲▼►►▼, ▲OK▼▲OK, ▲OK▼◀►
..... ▲▲◀▶◀, ▲◀▲◀◀, ▲▼▲▲◀,	Flint ...	▲▲►►OK, ▲◀▲►►, ▲◀OKOK▲,
..... ▲▼OK▲▲ ▲▼OK◀►, ▲▲▼OKOK
Elite.....	▲◀OKOK▲, ▲▶▼OK►	Forgestone..... ▲◀▼OK▲
Elman ▲◀▲▲OK	Formenti..... ▲▲►►OK, ▲▲OK►OK,
Elta ▲▲◀▶◀, ▲▼▼►▼ ▲◀OK▼▲, ▲◀OK▼▼, ▲►▼OK►,
Emco ▲►▲OKOK ▲►OKOKOK, ▲OK▼▲OK
Emerson	▲▲►►OK, ▼▲►►◀, ▲▼►►▼,	Fraba ▲▲►►OK, ▲▼▲OK►
..... ▲▲▼OK►, ▲▲OK►OK, ▲◀OK▼▲,	Friac.... ▲▼▲OK►, ▲▲◀▶◀, ▲◀▲▲OK
..... ▲►▲OKOK, ▲►►►OK, ▲►▼OK►,	Frontech..... ▲▲◀▶◀, ▲◀►▼▲,
..... ▲▼▲OK▼ ▲◀OK▼OK, ▲►▲OKOK, ▲▼▼◀▼,
Emperor..... ▲►►◀OK ▲▼OK▲▲
Envision ▲▲◀▶◀	Fujitsu ▲▲▼OKOK, ▲◀▲▲OK,
Erres ▲▲►►OK ▲◀OK◀▼, ▲◀OK▼OK
Euroman ▲▲►►OK, ▲▼►OK▼	Funai ▲►►OK◀
Europa ▲▲►►OK	GBC.. ▲◀OKOK▲, ▲▲◀▶◀, ▲◀OK▼▲,
Europhon ▲◀▲▲OK, ▲◀OK▼▲, ▲▼◀▲◀, ▲OK▼▲OK
..... ▲◀OK▼OK	GEC ▲▲►►OK, ▲▼►►▼, ▲▲▼OKOK,
Expert ▲◀OK◀▼ ▲◀►▼▲, ▲◀OK▼OK
Exquisit..... ▲▲►►OK	GPM..... ▲◀OKOK▲
FNR ▲◀▲▲OK	Galaxi..... ▲▲►►OK, ▲◀▲▲OK
Fenner ▲▲◀▶◀, ▲▼◀▲◀	Galaxis..... ▲▲►►OK, ▲▼▲OK►
Ferguson ▲▲►►OK, ▲◀▲◀◀,	Geloso ▲▲◀▶◀, ▲◀OK▼▲,
..... ▲OK▼►►, ▲◀▲◀◀, ▲▼▼OK▲, ▲►OKOKOK, ▲▼◀▲◀,
..... ▲►►►OK, ▲►OK►►, ▲►OKOK▲ ▲OK▼▲OK
Fidelity ▲▼►►▼, ▲◀►▼▲, ▲◀▼OK▲,	General Technic ▲◀▲◀
..... ▲◀OK▼▼, ▲▼▲▲▼, ▲▼▲OK▼,	Genexxa ▲◀OKOK▲, ▲▲◀▶◀, ▲◀►▼▲
..... ▲OK◀►OK	Germanvox ▲◀OK▼▲
Filsai ▲◀OK▼OK	Gibralter ▲►►◀
Finlandia..... ▲OK▼▲▲, ▲▼▼OKOK,	GoldStar ▲▲►►OK, ▲▼►►▼, ▲►►◀►,
▲◀►▼▲, ▲►OKOK▼, ▲▼▲◀◀ ▲◀▲◀◀, ▲◀►▼▲, ▲◀OK▼▼,
Finlux ▲▲►►OK, ▲▼►OK►, ▲◀OK▼OK, ▲►▲OKOK
..... ▲▲▼OKOK, ▲▲OK►OK, ▲◀▲▲OK, ▲►►►►, ▲▼▼◀▼
..... ▲◀▲◀◀, ▲◀▲◀►, ▲◀OK▼OK	Goldline ▲►OK►OK
..... ▲►OKOK▼, ▲►OKOKOK,	Gooding..... ▲OK▲►OK
..... ▲OK▼▲OK	Goodmans ▲▲►►OK, ▲OK▼►►,
Firstline	▲▲►►OK, ▲◀▲OK▲, ▲◀▲◀◀, ▲◀▲◀◀, ▼▲►►◀, ▲OK▲►OK,
...	... ▲▲▼OKOK, ▲◀OK▼▼, ▲◀OK▼OK, ▲◀OKOK▲, ▲▲►►▼, ▲◀▲◀
..... ▲►▼▲, ▲►▲OKOK ▲▲▼OKOK, ▲◀OK▼OK, ▲►►►,
..... ▲►►OK◀, ▲▼◀▲◀, ▲OK▼▲OK ▲►▼▼OK, ▲►OK►►, ▲►OKOK▲,
		 ▲▼▲OK▼, ▲▼◀▲◀, ▲OK▲◀►

Gorenje.....	▲▼△OK►, ▲▼►OK▼	▲◀►▼▲, ▲◀▼OK▼, ▲◀OK▼▲,
Gradiente	▲◀►OK►	▲◀OK▼OK, ▲►▼◀▼, ▲►OKOKOK,
Graetz	▲▼△▼▼, ▲◀►▼▲, ▲►OKOKOK	▲▼▲▲◀, ▲▼▲◀▼, ▲OK▲▲▲,
Granada	▲▲►OK, ▲◀▲►▲, ▲►▲▲▼,	▲OK▲▼OK, ▲OK▼▲OK, ▷▲▲▲►
....	▲▲▼OKOK, ▲◀OK▼OK, ▲►OK▼◀,	Hornophone	▲▲►OK
.....	▲▼▲▼, ▲▼▲◀▼, ▲▼▲▶,	Huanyu	▲◀OK▼▼, ▲▼▲◀▲
..... ▲OK▲▲▲	Hyper	▲◀►▲, ▲◀OK▼▼, ▲◀OK▼OK,
Grandin	▲▲►OK, ▲◀▲►▲, ▲▼OK◀►, ▲►OKOK
.....	▲◀◀►◀, ▲◀►▼▲, ▲►►►OK,	Hypersonic	▲▼▲▼▼
..... ▲►▼OK►, ▲▼◀▲◀	Hypson	▲▲►OK, ▲▼OK◀►,
Grundig	▲OK▼◀▼, ▲▲►OK, ▲►►◀OK, ▲▼►▲►
.. ▲◀▼OK►, ▲OK▲►OK, ▲OKOK►OK,	ICE.	▲OK▼◀▼, ▲◀OKOK▲, ▲◀OK▼▼,
..... ▲◀◀►◀, ▲▼▲OK►, ▲▲OK▲▼ ▲◀OK▼OK, ▲▼▲OK▼
..... ▲◀▼▼▼, ▲►►OK, ▲OK►►►,	ICeS	▲◀OKOK▲, ▲◀OK▼▼
..... ▲OK▼◀◀	IR	▲▼◀▲◀
HCM .	▲▲►OK, ▲◀OKOK▲, ▲▲◀►▲,	ITC	▲OK▼▲OK
..... ▲◀OK▼OK, ▲►►◀OK, ▲▼►OK▲	ITS	▲◀OK▼▼, ▲▼▲OK▼
HMV	▲▲OK►OK	ITT	▲OK▼▲▲, ▲◀▲►►, ▲▼▲►▼,
Halifax	▲◀OK▼OK ▲◀►▼▲, ▲►OK▼◀, ▲►OKOK▼,
Hampton	▲◀OK▼▼, ▲◀OK▼OK ▲►OKOKOK, ▲▼▲▲◀, ▲▼▲▲▼,
Hanimex	▲►►OK◀ ▲OK▲▲▲, ▲OK▲◀►
Hanseatic	▲OK▼◀▼, ▲▲►OK,	ITV ▲►►OK
..... ▲▼►►▼, ▲▲◀►◀, ▲◀OK▼OK,	Iberia ▲►►OK
..... ▲►►►▼, ▲►►◀OK, ▲►▼OK►	Imperial	▲▼▲OK►, ▲▲OK▲◀,
..... ▲▼▼◀▲, ▲▼▼◀▼, ▲◀▼►▲ ▲▲OK▼, ▲►►OKOK,
Hantarex	▲►►OK, ▲◀OK▼▲ ▲▼►OK▲, ▲OK▼▲OK
Hantor ▲►►OK	Indesit	▲◀OK▼▲, ▲►►►OK
Harwood	▲►►►OK, ▲▲◀►▲,	Indiana ▲►►►OK
..... ▲►▼▼OK	Ingelen	▲◀►▼▲
Havermy	▲▲OKOK▲	Ingersol ▲◀◀►◀
Hema	▲◀◀►◀, ▲◀OK▼OK	Inno Hit	▲▲◀►◀, ▲▼▲OKOK,
Hifivox.	▲◀▼OK▼, ▲▼►▲◀, ▲OK◀▲▼, ▲◀OK▼OK, ▲►►▼►
..... ▲OK▼OK▲	Interbuy ▲►►►OK
Hikona	▲◀OKOK▲	Interfunk ▲►►►OK, ▲▼▲►▼,
Hinari	▲▲►OK, ▲OK▲►OK, ▲▲OK►OK, ▲◀►▼▲, ▲►►OKOK,
..... ▲◀OKOK▲, ▲▲►►▼, ▲▲◀►▲, ▲OK◀▲▼, ▲OK◀►OK, ▲OK▼OK▲
..... ▲►►►, ▲▼▲►	Internal ▲►►►OK
Hisawa	◀▲►►►, ▲◀OKOK▲,	Intervision ▲►►►OK, ▲OK▲►▼,
..... ▲▼OK◀►, ▲►►◀OK, ▲▼►►► ▲OK▲►OK, ▲◀OKOK▲, ▲▼OK◀►,
Hit	▲▲OK►OK ▲◀▲▲OK, ▲◀OK▼OK, ▲►►OKOK
Hitachi	▲►►►OK, ▲OK▼▲▲, ▲►►◀OK, ▲▼▼◀▼, ▲▼OK▲▲
..... ▲▼►►OK, ▲▲►►▼, ▲►►►▲,	Irradio ▲◀OKOK▲, ▲►►OKOK,
..... ▲▲▼OKOK, ▲◀▲◀►, ▲◀▲►▲ ▲►►▼►, ▲▼▲OK▼

Isukai	▲▲►►OK, ▲◀OKOKA,
.....	▲▼OK◀►, ▲►►◀OK
JVC	◀▲▲◀▼, ▲◀OKOKA, ▲▲►►▼,
.....	◀▲►◀▲, ▲◀▼OKA, ▲▼▲OK▼,
.....	▲▼►OKA
KB Aristocrat	▲►►▼▲
KTV	▲▲►►►, ▲◀OK▼OK
Kaisui.....	▲▲►►OK, ▲◀OKOKA,
.....	▲▼OK◀►, ▲▲►◀▲, ▲◀OK▼▼,
.....	▲◀OK▼OK, ▲►►◀OK
Kamp.....	▲◀OK▼▼
Kapsch....	▲▼►►▼, ▲◀▲◀▲, ▲►►▼▲,
.....	▲◀OK◀▼
Karcher	◀▲▲►►, ▲◀▲▲OK, ▲►►◀OK,
.....
.....	▲▼►OK▼
Kasui	▲►►◀OK
Kathrein	▲OK▼◀▼
Kendo.	▲▲►►OK, ▲◀▲►►, ▲◀▲▲OK,
.....	▲►►►►, ▲►▲OKOK, ▲▼►►OK,
.....
.....	▲▼▼◀▲
Kennedy	▲◀OK◀▼, ▲◀OK▼▲,
.....	▲▼▼►►, ▲OK▼▲OK
Kenwood	▲►►◀►
Kingsley.....	▲◀OK▼▼
Kneissel.	▲▲►►OK, ▲◀▲►►, ▲►►▼▲,
.....
.....	▲◀►◀▲, ▲►►▼OK, ▲▼▼►►
Kolster	▲►►►OK
Konka	▲◀OKOKA, ▲▼▲OK▼
Korpel	▲►►►OK
Korting	▲▲OK►OK, ▲►▼OK►,
.....
.....	▲▼►OK▼
Kosmos	▲►►►OK
Koyoda.....	▲◀▲◀▲
Kraking	▲►▼▲
Kyoto	▲◀►▼▲
L&S Electronic	◀◀▼►▲
LG.....	◀▲OK▼◀, ▲◀▲◀▼
LaSAT	▲OK►▼
Lenco	▲◀▲◀▲
Leyco.....	▲▲►►OK, ▲▲▼OKOK,
.....
.....	▲►►OK◀
Liesen & Tter	▲►►►OK
Liesenkotter	▲►►►OK
Lifetec	▲▲►►OK, ▲◀OKOKA, ▲▼◀▲◀
Loewe	▲▲►►OK, ▲▲OK►OK,
.....
.....	▲►►▼OK, ▲OK◀►OK
Logik	▲◀►▼▲, ▲◀▼OKA
Luma....	▲◀OK◀▼, ▲►►►◀, ▲▼▲►OK
Lumatron.....
.....	▲◀OK▼OK
Luxor.....	▲OK▼▲▲, ▲▼▲►▼, ▲◀►▼▲,
.....
.....	▲►►►OK, ▲►►▼►, ▲▼▲▲◀,
.....
.....	▲▼▲◀▼, ▲▼▲◀OK
M Electronic	▲▲►►OK, ▲▲►◀▲,
.....
.....	▲◀▲◀▲, ▲◀▲►►, ▲◀▲◀▲,
.....
.....	▲◀►▼▲, ▲◀OK▼▼, ▲◀OK▼OK
.....
.....	▲►▲OKOK, ▲►►►OK, ▲►OKOK▼,
.....
.....	▲▼◀▲◀, ▲OK▲◀►, ▲OK▲▼OK,
.....
.....	▲OK◀►OK
MGA.....	▲▲►◀►
MTC ...	▲▼▲OK►, ▲▼▲▲◀, ▲OK◀►OK
Magnadyne.....	▲▲OK►OK, ▲◀▲▲OK,
.....
.....	▲►▲OKOK, ▲►OKOKOK,
.....
.....	▲OK▼▲OK
Magnafon.....	▲▲OK▲▼, ▲◀▲▲OK,
.....
.....	▲◀OK▼▲, ▲◀OK▼▼
Magnavox
.....	▲►►►▼
Magnum.....
.....	▲►►►OK
Manesth.....	▲►►►OK, ▲◀OK▼OK,
.....
.....	▲►►►►, ▲►►OK◀, ▲►►▼OK►
Marantz	▲OK▼◀▼, ▲►►►OK, ▲►►◀►
Marelli
.....	▲▲OK►OK
Mark
.....	▲►►►OK
Matsui
.....	▲►►►OK, ▲◀▼OK►,
.....
.....	▲OK▲►OK,
.....	▲►►►▼, ▲▼OK◀►,
.....
.....	▲◀◀►▲, ▲◀►►▼, ▲▼▼OKOK,
.....
.....	▲◀►▼▲, ▲◀▼▲OK, ▲◀▼▼▼,
.....
.....	▲◀OK▼OK, ▲►►►►, ▲►►OK◀,
.....
.....	▲►OK►►, ▲▼▲◀►, ▲▼▲OK▼
Matsushita
.....	◀▲▲►►
Mediator
.....	▲►►►OK
Medion
.....	▲►►►OK, ▲◀▲OKA,
.....
.....	▲▼►►OK, ▲◀▼►▲
Megas
.....	◀▲▲►►
Melvox
.....	▲▼►►►
Memorex.....	◀▼►►►OK, ▲▲◀►►
Memphis
.....	▲►OK►OK

Metronic	◀▲◀▶▶ ▲▲◀▶◀, ▲▲▼OKOK, ▲◀OK▼▼,
Metz.....	▲▲▶OK, ▲▲OK▶OK, ▲◀OK▼OK, ▲▶OK▶OK
..... ▲◀OK▼▲, ▲▼▲OK, ▲▼▼OKOK,		Nobliko..... ▲▲▼OK▶, ▲▲OK▲▼,
..... ▲OK▶▶▶, ▲OK▼◀◀	 ▲◀▲▲OK, ▲◀OK▼▼
Micromaxx	◀◀▼▶▲	Nogamatic
Microstar	◀◀▼▶▲ ▲OK◀▲▼, ▲OK▼OKA
Minerva.....	▲OK▲▶OK, ▲▲▼OK▶,	Nokia.... ▲OK▼▲▲, ▲◀▲▶▶, ▲◀▲◀▼,
..... ▲▶▲▶OK, ▲OK▶▶▶, ▲OK▼◀◀	 ▲▼▲▶▼, ▲◀▶▼▲, ▲▶▼OK▶,
Minoka.....	▲▼▲▶▲ ▲▶OK▼◀, ▲▶OKOKOK
Mitsubishi	▲▲▶OK, ▲▲▶▶▶, ▲◀▲▶▲, ▲▶OKOKOK, ▲▼▲◀▲, ▲▼▲▲▼,
.... ▲▲OK▶OK, ▲▶▲▶OK, ▲OK◀▶OK,	 ▲▼▲▶◀, ▲▼◀▲◀, ▲OK▲▲▲,
..... ▲OK▶▶▶	 ▲OK▲◀▶, ▲◀◀◀▼
Mivar....	▲◀OK▼▼, ▲▶▶▼▶, ▲▶▶▼▼,	Nordmende..... ▲OK▼▶▶, ▲◀▼OK▶,
..... ▲▶▶▼OK, ▲◀▲▶◀	 ▲◀▲▶◀, ▲◀▼OK▼, ▲◀OK▼▲,
Monaco	▲◀◀▶◀ ▲▶▶▶OK, ▲▶OKOKA, ▲▼▶▲◀
Motion.....	▲▲OK▲▼ ▲OK◀▲▼, ▲OK▼OKA
Motorola	▲▲OKOK▲	Novatronic
Multibroadcast	▲◀▼OKA ▲OK▼▲▲, ▲▼▲▶▼, ▲◀▶▼▲,
Multitech.....	▲OK▲▶▼, ▲▲◀▶◀, ▲▶OKOKOK
.... ▲▲OK▲▼, ▲◀▲▲OK, ▲◀OK▼▼,		Okano .. ▲▲▶▶OK, ▲▼▲OK▶, ▲▲◀▶
.... ▲◀OK▼OK, ▲▶▲OKOKOK		Onwa
Murphy	▲▲▼OKOK, ▲◀▶▼▲, ▲◀OKOKA, ▲◀▲▲OK,
..... ▲◀OK▼▼	 ▲▼▲OK▼
Myryad	▲OK▼◀▼	Optimus
NEC ...	▲▲▶◀▶, ▲◀▶OK▶, ▲▶▼OK▶, ▲▶▲▶▶
..... ▶▼OK◀◀		Orion ... ▲▲▶▶OK, ▲◀▼▲OK, ▲▶▶▶▶,
NEI..	▲▲▶▶OK, ▲▶OK▶OK, ▲▼▲OK▼, ▲▶▶OK◀, ▲▶▼▼OK, ▲▶▼OK▶,
..... ▲▼▼◀▼	 ▲▼▲◀▶
Naiko	◀▲◀▼	Orline
Nakimura	▲▲▶OK, ▲▼◀▲◀ ▲▲▶▶OK, ▲◀OKOKA
Nakio	▲OK◀▶▶	Osaki..... ▲▲▶▶OK, ▲◀OKOKA,
National	▲▶▲▶OK, ▲▶▲▼▶ ▲▲▼OKOK, ▲◀OK▼OK, ▲▶▶▲▼,
Neckermann.....	▲OK▼◀▼, ▲▲▶▶OK, ▲▼▲▶▶, ▲▼◀▲◀
..... ▲▼▲OK▶, ▲▲OK▶OK, ▲◀▼▼▼,		Osie
..... ▲◀OK▼▲, ▲▶▲OKOK, ▲▶▼OK▶,	 ▲▲▶▶OK
..... ▲▼▲◀▲, ▲▼▶OKA, ▲OK◀▶▶,		Oso
..... ▲OK▼◀◀	 ▲◀OKOKA
Nesco	▲▶▲OKOK	Osume
Network	▲▶OK▶OK ▲▲▶▶OK, ▲◀OKOKA,
Neufunk	▲OK▼◀▼, ▲▲▶▶OK ▲▲▶▶▼, ▲▼▲▼OKOK
New Tech	▲◀OK▼OK, ▲▶OKOKA	Otake
Nikkai	▲▲▶▶OK, ▲◀OKOKA, ▲▲▶▶▼, ▲▶▼▼OK

	▲OK▼◀◀		
Pael	▲◀OK▼▼		Prosonic..... ▲▲▶OK
Palladium	▲▼▲OK▶, ▲▼▶OK▲		Protech ▲▲▶OK, ▲◀▲OK▲, ▲▲◀▶◀, ... ▲◀▲▲OK, ▲◀OK▼OK, ▲▶▲OKOK,
Panama	▲◀OK▼OK, ▲▶▲OKOK	 ▲▶OK▶OK, ▲▼▶OK▲
Panasonic	▲▲▶OK, ▲OK▼▲▲, ▲▼▲▶▼, ▲◀▲▶▲, ▲◀OK▼▲, ▲▶▲OK	 ▲▼▼◀▼, ▲OK▼▲OK
	▲▶▲▼▶, ▲▶▲▶▲, ▲▶▲▼▲, ▲◀▲▼▲, ▲◀OK▼▲, ▲▶▲OKOK, ▲▼▲▼OK		Pye. ▲OK▼◀▼, ▲▲▶OK, ▲▲OK▶OK, ▲OK▼◀◀
Panavision	▲▲▶OK		Quasar..... ▲▶▲OKOK
Pathe Cinema	▲◀▶▼▲, ▲◀OK▼▲, ▲◀OK▼▼, ▲▶▲▼▲, ▲▶▼OK▶, ▲OK▼▲OK		Quelle ... ▲▲▶OK, ▲▼▲▶▼, ▲▲◀▶▶, ▲◀▲▼▼, ▲▼▼OK▶, ▲▲OK▲◀, ▲◀▲◀◀, ▲◀OK▼▲
	▲OK▼▲OK	 ▲▶▼◀▼, ▲OK◀◀▶, ▲OK◀◀OK, ▲OK▶▶▶, ▲OK▼▲OK, ▲OK▼◀◀
Pathe Marconi	▲◀▼OK▼, ▲▶▲▶OK, ▲▶OK▶▲, ▲▼▶▲◀, ▲OK◀▲▼, ▲OK▼OK▲		Questa..... ▲▲▶▼
Pausa	▲▲◀▶◀		R-Line..... ▲▲▶OK
Perdio	..	▲▲▶OK, ▲◀▶▼▲, ▲▶▼OK▶		RBM..... ▲▲▼OK▶
Philco	▲▲▶OK, ▲▼▲OK▶, ▲▲OK▲◀, ▲▲OK▼▲, ▲▲OKOK, ▲▶▲OKOK, ▲▼▶OK▲		RFT . ▲▲▼OKOK, ▲▲OK▶OK, ▲▼▼◀▲
 ▲OK▼▲OK		RTF..... ▲▲OK▶OK
Philex	▲▼▲▼▼		Radialva..... ▲▲▶OK, ▲◀OKOKA, ▲▶OK▶OK, ▲▼▼◀▼
Philips	▲OK▼◀▼, ▲▲▶OK, ▲▲OK▶OK, ▲◀▲◀▲, ▲OK▼◀◀, ▲▲◀▶▶		RadioShack
 ▲OK▼▲OK	 ▲▲▶OK, ▲▲▶◀▶
Phoenix	▲OK▲▶▼, ▲▲OK▶OK, ▲◀OK▼▼, ▲▶▼OK▶, ▲OK▼▲OK		Radiola..... ▲▲▶OK, ▲◀OK▼OK
Phonola	▲▲▶OK, ▲▲OK▶OK, ▲◀▼OK▲, ▲◀OK▼▼		Radiomarelli..... ▲▲▶OK, ▲▲OK▶OK, ▲▲OKOK
Pilot	▲▲◀▶◀	 ▲▶OK▶OK
Pioneer	▲▲▶OK, ▲OK▲▶▼, ▲▼▲▶▼, ▲◀▲◀◀, ▲◀▶▼▲, ▲▶▶OK, ▲▼▼◀▲		Radiotone ▲▲▶OK, ▲◀▲◀◀, ▲▼▼◀▲	
Plantron	▲▲◀▶◀		Rank Arena..... ▲▲▶▼
Playsonic	▲◀OK▼OK		Realistic..... ▲▲▶◀▶
Portland	▲▼◀▲◀		Recor..... ▲▲▶OK
Prandoni-Prince	▲▼▲▶▼, ▲◀OK▼▲		Rediffusion..... ▲OK▼▲▲, ▲▼▲▼▼, ▲▼▲▼
Precision	▲◀OK▼OK		Redstar..... ▲▲▶OK
Profex	▲▼▲▶▼, ▲▲◀▶◀, ▲▲OK▲▼, ▲◀▶▼▲, ▲▼▼◀▼		Reflex..... ▲▲▶OK
Profi	▲▲◀▶◀		Reoc..... ▲△OK▼◀
Profitronic	▲▲▶OK, ▲◀▲▲OK		Revox..... ▲▲▶OK
Proline	▲▲▼OKOK		Rex..... ▲◀▶▼▲, ▲◀OK◀▼, ▲◀▲◀▶

.....	▲▼▲►OK, ▲OK▼▲OK
SEI ...	▲▲◀►►, ▲▲OK►OK, ▲◀▲OK, ▲◀▼▲OK, ▲◀OK◀▼, ▲◀OK▼▲,
..... ▲►►OK◀, ▲►OKOKOK ▲OK▼▲OK
SEI-Sinudyne	▲▲►►OK, ▲◀OK▼▲
SVA..... ▲OKOK►OK
Saba ...	◀▲◀►►, ▲OK▼▲▲, ▲OK▼►►, ▲▼▲►▼, ▲▲OK►OK, ▲◀▲►◀, ▲►►▼▲, ▲◀▼OK▼
..... ▲◀OK▼▲, ▲►►►OK, ▲►OK►►, ▲►OKOK▲, ▲►OKOKOK, ▲▼►▲◀, ▲OK◀▲▲, ▲OK◀▲▼, ▲OK▼OK▲
Saccs ▲►▼▲
Sagem	◀▲◀►►, ▲▼OK◀►
Saisho....	▲◀◀►◀, ▲◀◀►▼, ▲◀▼▲OK, ▲◀OK▼OK, ▲►►►, ▲▼▼◀▼
Salora	▲OK▼▲▲, ▲▼▲►▼, ▲◀►▼▲, ▲►►▼►, ▲▼▲◀, ▲▼▲▼, ▲▼▲►◀, ▲OK▼▲OK
Sambers	▲▲OK▲▼, ▲◀▲▲OK, ▲◀OK▼▲
Sampo ▲►►►
Samsung	▲OK▼◀▼, ▲►►►OK, ▲▼▲OK►, ▲OKOK►OK, ▲◀►►◀, ▲▼▼OKOK, ▲◀OK▼▼, ▲◀OK▼OK ▲►►▼►, ▲▼OK▲▲, ▲◀▲OK◀, ▲◀▼►OK, ▲◀▼▼◀, ▲▲OK▲OK
Sandra	▲◀OK▼▼, ▲◀OK▼OK
Sansui..... ▲►►►OK
Sanyo ...	▲▼▲OK►, ▲►►►▼, ▲◀►►▲, ▲▲◀►▼, ▲▼▼OKOK, ▲◀▲◀◀, ▲◀OK▼▲, ▲◀OK▼▼
..... ▲◀OK▼OK, ▲►OK▼◀, ▲OK▼►►
Schaub Lorenz..	▲▼▲►▼, ▲►OKOKOK
Schneider	▲OK▼◀▼, ▲►►►OK, ▲◀►OK▲, ▲▼▲►▼, ▲OK◀►OK, ... ▲◀OKOK▲, ▲◀OK▼OK, ▲►▲OKOK ▲►►►◀, ▲▼▲▲OK, ▲▼▲OK▼
Scotland ▲►►▼▲
Seleco ...	▲◀►▼▲, ▲◀OK◀▼, ▲►►►◀, ▲►OKOKOK, ▲▼▲►OK
Sencora ▲◀►►◀
Sentra ▲◀OKOK▲
Serino...	◀▲◀►►, ▲▼OK◀►, ▲◀OK▼▼
Sharp ▲►►►▼, ▲◀OK▼OK▲, ▲▲OKOK▲, ▲►►►OK◀
Shintoshi ▲►►►OK
Shorai..... ▲►►►OK◀
Siarem..... ▲▲OK►OK, ▲◀▲▲OK, ▲◀OK▼▲, ▲►OKOKOK, ▲OK▼▲OK
Siemens..... ▲►►►OK, ▲◀▼OK►, ▲◀▼▼▼, ▲◀OK▼▲, ▲►OKOKOK, ▲OK►►►, ▲OK▼◀◀
Silva ▲◀OK▼▼
Silver ▲▼▲►▼, ▲►►►▼
Singer ▲▲OK►OK, ▲◀▲▲OK
Sinu..... ▲◀▲▲OK
Sinudyne ▲▲◀►►, ▲▲OK►OK, ▲◀▲▲OK, ▲◀▼▲OK, ▲◀OK▼▼, ▲◀OK▼▲, ▲►►►►, ▲►►►OK◀ ▲►OKOKOK, ▲OK▼▲OK
Skantic ▲▼▲◀▼, ▲▼▲◀OK
Solavox ▲OK▼▲▲, ▲▼►►▼, ▲▼▼OKOK, ▲◀►▼▲, ▲▼▼▼
Sonitron..... ▲▼▲OK►, ▲►OK▼◀
Sonoko. ▲►►►OK, ▲▲◀►◀, ▲►►►OK
Sonolor..... ▲▼▲►▼, ▲◀►▼▲
Sontec. ▲►►►OK, ▲▼▲OK►, ▲▲◀►◀, ▲►►►OK◀
Sony ▷►◀►►, ▲►►►▼, ▲►►►►, ▲▲◀►▼, ▲◀▲▲OK, ▲OK◀►►, ▲▼►►►, ▷►▼►▼
Sound & Vision ▲◀▲▲OK, ▲▼◀▲◀
Soundwave ▲►►►OK, ▲►▼OK►, ▲▼►OK▲
Ssangyong..... ▲◀►►◀
Standard ▲►►►OK, ▲◀OKOK▲, ▲▲◀►◀, ▲◀OK▼OK, ▲►▼OK►, ▲▼◀▲◀
Starlite ▲OK▼▲OK
Stenway ▲◀OKOK▲, ▲►►►OK
Stern ▲◀►▼▲, ▲◀OK◀▼, ▲►►►◀
Strato ▲►►►OK
Stylandia..... ▲◀OK▼OK
Sunkai ▲▲◀►►, ▲▼OK◀►, ▲►►OK◀,

	▲▼▲◀▶	▲◀OK▼OK, ▲▶◀▶◀, ▲▼▲◀◀
Sunstar	▲▲▶▶OK, ▲▲◀▶◀, ▲▼AOK▼		Televideon	▲◀OK▼▼, ▲▶▼OK▶,
Sunwood	▲▶▶OK	 ▲OK▼▲OK
SuperTech	▲▶▶OK, ▲▲◀▶◀,	Temco	▲▶▶OK◀
 ▲◀OK▼▼	Tennessee ▲▶▶OK
Supra ▲▲◀▶◀	Tensai ▲◀OKOKA, ▲▲◀▶◀,
Susumu ▲◀OKOKA	 ▲◀▲◀◀, ▲◀▲◀▶, ▲◀OK▼OK,
Sysline ▲▶▶OK	 ▲▶▲OKOK, ▲▶▶OK◀
Sytong ▲◀OK▼▼	 ▲▶▼▼OK, ▲▶▼OK▶, ▲▼AOK▼,
T + A ▲▼▼OKOK	 ▲▼◀▲◀
TCM ▲◀▼▶▶	Tenson ▲▶▼OK▶
TMK ▲▼▼▲OK	Texet ▲◀OKOKA, ▲▲◀▶◀, ▲◀OK▼▼,
TVTEXT 90K ▲OK▼◀▼	 ▲▼◀▲◀
Tandberg ▲▼▲▼OK	Thomson ▲▶▶OK, ▲◀▲◀▶,
Tandy ▲◀OKOKA, ▲▼▼OKOK,	 ▲OK▼▶▶, ▲◀▲◀◀, ▲◀▼OK▼,
 ▲▲OKOKA, ▲◀▶▼▲, ▲◀OK▼OK,	 ▲▶▲OK, ▲▶▶▶OK, ▲▶OK▶▶
 ▲▶▶▶▼	 ▲▶OK▶▶, ▲▶OKOKA, ▲▼▲◀◀,
Tashiko.. ▲◀▶▼▼, ▲◀▶▼▲, ▲◀OK▼▼,	 ▲▼▶▲◀, ▲▼OKOK▼, ▲OK▲▼▼,
 ▲◀OK▼OK, ▲▼▲◀◀	 ▲OK◀▲▼, ▲OK▼OKA, ▶▼OKOK
Tatung ▲▶▶OK, ▲▲◀▶▼,	Thorn ▲▶▶OK, ▲▼▼▶▼,
 ▲▼▼OKOK, ▲▲▼OKOK, ▲▲OK▲◀, ▲▲◀▲◀,
Teac ▲▶▶OK, ▲◀OK▲▲	 ▲◀▼OKA, ▲▶▼▲▼, ▲▶OK▶▶,
Tec ▲▲◀▶◀, ▲◀OK▼OK, ▲▶▲OKOK,	 ▲▶OKOKA, ▲▼▲◀◀, ▲▼◀▲◀,
 ▲▶◀▶◀, ▲▶OK▶OK, ▲▼OKOK▼,	 ▲OK◀◀▶, ▲OK◀▶OK, ▲OK▶▶▶,
 ▲OK▼▲OK	 ▲OK▼◀▲
Technema ▲▶▼OK▶	Thorn-Ferguson ▲▶OKOKA
Technics ▲◀▲▶▶	Tokai ▲▶▶▶OK, ▲▲◀▶◀, ▲◀▶▼▲,
Teleavia ▲◀▼OK▼, ▲▶OK▶▲,	 ▲▶OK▶OK, ▲▼OK▲▲
 ▲▶OKOKA, ▲▼▶▲◀, ▲OK▲▼▼,		
 ▲OK◀▲▼, ▲OK▼OKA	Tokyo ▲▼OK▲▲
Telefunken ▲▶▶OK, ▲▲◀▲◀,	Tomashi ▲▶▶▶OK
 ▲OK▶▼, ▲▲OK▲◀, ▲▲◀▶◀,	Toshiba ▲▲▶▼▼, ▲OK◀▲▶, ▲▼▼OK▶,
 ▲◀▼OK▼, ▲◀OK▼▲, ▲▶◀▶OK	 ▲◀▲▲OK, ▲◀▲◀◀, ▲▶▲OKA,
 ▲▶▼◀▼, ▲▶OK▶▶, ▲▶OKOKA,	 ▲OK▲▼▶, ▲OK▼▲◀, ▶▶◀▶▶
 ▲▼OKOK▼, ▲OK◀▲▲, ▲OK◀▲▼,	Towada ▲OK▼▲OK
 ▲OK▼▼▼, ▲OK▼OKA, ▲◀OK▲OK	Trans Continens ▲◀OK▼OK
Telegazi ▲▶▶OK	Tristar ▲◀OKOKA, ▲◀▼OKA
Telermeister ▲▶▶OK, ▲▼▼OK▶	Triumph ▲OK▼◀▼, ▲◀▼▲OK,
Telesonic ▲▶▶OK	 ▲▶▲OKA, ▲▶OKOK▼
Telestar ▲▶▶OK	Tsoschi ▲▶▶▶OK
Teletech ▲▶▶OK, ▲▲◀▶◀,	Uher ▲▲▶OK, ▲OK▲▼▼, ▲◀OK◀▼,
 ▲▶OK▶OK	 ▲▶▼OK▶, ▲▼◀▲◀, ▲▼▶OKA
Teleton ▲▶▶▼, ▲◀OK◀▼,	Ultravox ▲▶▶OK, ▲▲OK▶OK,
 ▲◀▲▲OK, ▲◀OK▼▲, ▲◀OK▼▼,

..... ▲►▲OKOK, ▲▼▲▲▼, ▲OK▼▲OK	Yoko.. ▲▲►►OK, ▲◀OKOK▲, ▲▲◀▶◀,
Unic Line ▲◀OK▼OK, ▲►OK▼◀, ▲▼►OK▼,
United ▲▼▼◀▼
Universum	Zanussi
▲▼▲OK►, ▲▲►►▼, ▲▲◀▶◀, ▲▲◀▶►,	▲◀OK◀▼, ▲◀OK▼OK
..... ▲▲◀▶▼, ▲▲▼OK►, ▲▲OK▲◀,	Zenor
..... ▲▲OK▲▼, ▲◀▲◀◀, ▲◀▲◀►,	▲►OK▼◀
..... ▲◀►OK►, ▲◀▼▲OK, ▲◀OK▼▲,	
..... ▲◀OK▼OK, ▲►▲OKOK, ▲►►▼►,	
..... ▲►►OK◀, ▲►▼◀▼, ▲►OK►OK,	
..... ▲►OKOK▼, ▲▼▲►OK, ▲▼►OK▲,	
..... ▲▼►OK▼, ▲OK▲◀►, ▲OK▲▼OK,	
..... ▲OK◀▲▼, ▲OK◀◀►, ▲OK◀►OK,	
..... ▲OK►►►, ▲OK▼▲OK, ▲OK▼◀◀	
Univox	Univox
..... ▲▲►►OK, ▲▲OK►OK, ▲▲►►OK, ▲▲OK►OK,
..... ▲◀►▼▲, ▲►▲▼▲, ▲►OK►OK ▲◀►▼▲, ▲►▲▼▲, ▲►OK►OK
Vestel.....	Vestel.....
..... ▲▲►►OK, ▲◀OK▼OK, ▲OK▼▲OK
.....	Videologic
Videosat	▲◀OKOK▲, ▲◀OK▼▼
Videotechnic	Videosat
Videoton	▲►▲OKOK
Vision.....	Videotechnic
Vistar	▲◀OK▼OK, ▲►▼OK►
Voxson.....	Videoton
..... ▲▲OK►OK, ▲◀►▼▲,	▲▼►OK▲
.....	Vision.....
Waltham ▲▲►►OK, ▲◀▲◀◀,
..... ▲◀OK▼OK, ▲▼▲◀▼, ▲▼►OK▲, ▲▼▼◀▼, ▲OK▲▼►
.....	Watson
Watson ▲▲►►OK, ▲◀OKOK▲,
..... ▲▲◀▶◀, ▲◀OK▼▲, ▲►▼OK► ▲▲►►OK, ▲◀OKOK▲,
Watt Radio..... ▲◀▲▲OK, ▲◀OK▼▲,
..... ▲◀OK▼▼, ▲OK▼▲OK
Wega. ▲▲►►OK, ▲▲►►▼, ▲▲OK►OK	Wega. ▲▲►►OK, ▲▲►►▼, ▲▲OK►OK
Wegavox ▲▲◀▶◀
Weltblick..... ▲►▼OK►
White Westinghouse.....	White Westinghouse.....
..... ▲◀OK▼▼, ▲►▼OK►, ▲►OK►OK ▲▲►►OK, ▲▲►►▼, ▲▲OK►OK
Windstar ▲►►◀OK
Xrypton ▲▲►►OK
Yamishi..... ▲▼OK◀►, ▲◀OK▼OK,
..... ▲►►◀OK
Yokan ▲▲►►OK

Kódy

Kódy pro DVD

Acoustic Solutions	◀◀▲◀▶	Oritron	◀◀▶▲▼
Alba	▲OK▶▼◀, ▲▲OKOK, ▲▲OK▼OK	Panasonic	▲OK▲▼▶, ▼▲▶▶▶
Amstrad	◀▲OK▼▲	Philco	◀▲▼▼▶
Apex Digital	◀▲▶OKOK	Philips	▲OK▶▼◀, ▲OK◀◀▲, ▲▲OK▼, ▶◀▲OKOK, ▶◀◀▲▶, ▶▼◀OKOK, ▶▼▶OK▼
Bush	◀▲▼▼▶, ▲▲OK▼▲	Pioneer	▲OK▼OK▼, ▼▲▶▲OK
Clatronic	◀◀▶▼▲	Proline	◀▲▼▶▶
Clayton	◀▲OK▼▲	Proscan	▲OK◀OKOK
CyberHome	◀▲OK▼◀, ▲◀▼▼▼	REC	◀▲▼▼◀
Cytron	◀▲OK▼▼	Revoy	◀▲OK▲◀
Daewoo	◀◀◀OK▶	Roadstar	◀▲▼▼◀
Dansai	◀◀◀OK▶	Rotel	◀▲◀▲▲
Decca	◀◀◀OK▶	SM Electronic	◀◀▲◀▶, ▲▼▼▶
Denon	▲OK▲▼▶, ▲◀◀◀▶	Samsung	▲OKOK▲▲
DiViDo	◀▲OK◀▶	Sanyo	◀▲▶OK▶
Enterprise	▲OKOK▼▼	Schneider	◀◀▶▶▶
GoldStar	◀◀▲▼▼	Scott	◀▲OKOK▲
Goodmans	◀◀▶▼▶, ▼▼◀◀◀	Sharp	◀▲◀◀▶
Greenhill	◀▲OK▼OK	Shinco	◀▲OK▼OK
Grundig	▲OK▶▼◀, ▲▼▲OK▶, ▲▲OK◀▶, ▲◀▶▲▶	Sony	▲OK▶▶▲, ▼▲▶◀▲, ▼▲▶◀◀, ▲▶▶▶
H & B	◀◀▼OK▲	Tatung	◀◀◀OK▶
Hiteker	◀▲▶OKOK	Technics	▲OK▲▼▶
JMB	◀▲▼OK▶	Thomson	▲OK▼▲▼, ▲OK◀OKOK
JVC	◀▲◀▲▲, ▼▲▼▼▶	Tokai	◀▲▼▼▶
Jaton	◀▲▶▼▶	Toshiba	▲OK◀◀▲
Kenwood	▲OK▲▼▶, ▲OK▶▶◀, ▲◀◀▶OK	Umax	◀▲▼▼▶
Kiss	◀▲▼▼▶	Universum	▲OKOK▼▼
LG	◀◀▲▼▼, ▲OKOK▼▼, ▼▲▶◀▼	Wesder	◀▲OK▲◀
Lenco	◀◀▲◀▶	Wharfedale	◀▲▼▶▶
Limit	◀◀◀OK▲	XBox	▲OK◀OKOK
Logix	◀◀▶▶▶	Yamada	◀▼◀◀
Magnavox	▲OK◀◀▲	Yamakawa	◀▲▼▼▶
Matsui	◀▲▶OKOK	Zenith	▲OK◀◀▲
Metronic	◀▲▼▼▶		
MiCO	◀◀▲▲▲		
Monyka	◀▲▶▼▶		
Mustek	◀◀▲◀▶		
Oidata	◀▲▶OKOK		
Onkyo	◀◀◀OK		

Informace pro uživatele

Zacházení s použitým výrobkem

Výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možno recyklovat a znova použít.

Označení tímto symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek podléhá Evropské směrnici 2002/96/EC.

Informujte se o místním systému sběru elektrických a elektronických odpadů.

Postupujte podle místních předpisů pro zpracování odpadu a staré zařízení nelikvidujte v netříděném komunálním odpadu. Správná likvidace použitého výrobku sníží případné negativní důsledky takového odpadu na lidské zdraví a životní prostředí.



Infolinka Philips

Infolinka Philips

Tel.: 233 099 330

Fax.: 233 099 320

E-mail: infolinka@philips.com