

Philips
Kopalniški radio



AE3300

Privoščite si zabavno prhanje

Zabavajte se med prhanjem s Philipsovim kopalniškim radiem. Ker je odporen na vodne curke, ga lahko uporabljate kjerkoli v kopalnici. S snemljivim paščkom ga lahko enostavno in hitro obesite pod prho.

Vse, kar potrebujete

- Nastavljiv časovnik izklopi radio ob prednastavljenem času
- Nedrseča zasnova za zanesljiv oprijem
- Vgrajena funkcija ure
- Zasnova proti vodnim curkom omogoča uporabo pod prho in v kopalnici

Enostavna uporaba

- Delovanje na baterije za prenosno uporabo
- Snemljiv pašček za enostavno obešanje
- Indikator prazne baterije označuje raven napolnjenosti

PHILIPS

Specifikacije

Priročnost

- Številke na zaslonu: 5
- Ura: izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslon LCD

Zvok

- Zvočni sistem: Mono
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (digitalno)
- Izhodna moč: 300 mW RMS

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM, MW
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje

Pribor

- Drugo: Uporabniški priročnik
- Garancija: Garancijsko potrdilo

Dimenzije

- Bruto teža: 0,61 kg
- Teža izdelka: 0,53 kg
- Globina glavne enote: 61 mm
- Širina embalaže: 90 mm
- Višina glavne enote: 153 mm
- Višina embalaže: 169 mm
- Širina glavne enote: 88 mm
- Globina embalaže: 65 mm
- Količina glavnega kartona: 6

Napajanje

- Napetost baterije: 1,5 V
- Število baterij: 3
- Vrsta baterije: Velikost AA (LR6)

Značilnosti

Nastavljiv časovnik

Čas igranja radia v minutah lahko enostavno nastavite z digitalnim časovnikom. Samodejno začne odštevati čas in izklopi radio, ko ta poteče.

Nedrseča zasnova

Posebna zasnova radia se prilega naravni obliki rok, mat površina na bočnih delih pa zagotavlja zanesljiv oprijem tudi z mokrimi rokami. Spodnji del radia je gumiran, zato lahko enostavno pritiskate gumb brez skrbi, da bi vam padel na tla.

Delovanje na baterije

Radiouro Philips napajata dve bateriji AA za optimalno prenosnost in namestitvev.

Vgrajena ura

Vgrajena ura prikazuje točen čas. Ko je radio izklopljen, je na zaslonu prikazana ura, na katero se lahko vedno zanesete.

Snemljiv pašček

Kopalniški radio Philips zaradi snemljivega paščka lahko postavite kamorkoli. Če ga želite postaviti na ravno površino, pašček odstranite. Ali pa ga ovijte okoli glave prhe, pipe ali nosilca za brisače in uporabljajte v kadi.

Zasnova proti vodnim curkom

Kakovost zvoka vodotesnega zvočnika radia se sčasoma ne zmanjša. Zaradi materiala, ki je odporen proti vodnim curkom, in trdne mehanske zasnove lahko radio postavite tudi na najbolj vlažna mesta v kopalnici, na primer na lijak ali v kad. Lahko ga obesite celo na glavo prhe. Radio prenese tudi, če ga poškrpite s kratkim curkom.

Indikator prazne baterije



Indikator prazne baterije zasveti, ko je baterija šibka.



Datum izdaje 2013-08-13

Različica: 1.0.3

12 NC: 8670 000 82102
EAN: 08 71258 16208 13

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com