

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

SPA1330



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
Obs!	2

2 Multimediehögtalaren	3
-------------------------------	---

3 Använda multimediehögtalaren	4
---------------------------------------	---

4 Produktinformation	5
-----------------------------	---

5 Felsökning	6
---------------------	---

1 Viktigt!

Säkerhet

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Läs och följ de här instruktionerna.
- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar och du ska aldrig placera vätskefyllda föremål, till exempel vaser, på produkten.
- Du stänger av strömmen helt genom att dra ur nätkontakten på produkten från nätuttaget.
- Produktens nätkontakt får inte blockeras och ska vara enkel att komma åt vid användning.
- Inga öppna lågor; t.ex. tända ljus, bör placeras på produkterna.
- Skydda produkten mot direkt solljus, öppen eld och andra värmekällor.
- Koppla från produkten från eluttaget vid åskväder eller när den inte används under en längre tid.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.

Obs!

Akékolvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Kassering av din gamla produkt



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.


2 Multimediehög- talaren

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig
välkommen till Philips!

Genom att registrera din produkt på
www.philips.com/welcome kan du dra
nytta av Philips support.

3 Använda multi- mediehögtalaren

- 1 Anslut högtalarkontakten till uttaget **AUDIO OUTPUT** (ljudutgång) (①).
- 2 Anslut ljudkontakten till ljudutgången på datorn (②).
- 3 Anslut nätkontakten till nätuttaget (③).
- 4 Roter **VOLUME** (volymknapp) medurs så att multimediehögtalaren (④) slås på.
↳ Den gröna lysdioden lyser.
- 5 Justera volymen med volymknappen eller från datorprogrammet.
- 6 Stäng av multimediehögtalaren och koppla från strömmen efter användning.



4 Produktinforma- tion

Ingång för nätström	100–240 V~ 50/60 Hz, 180mA
Effektförbrukning vid användning	15 W
Effektförbrukning i standbyläge	<0,5 W
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	168 x 180 x 141 mm

5 Felsökning

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av produkten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet inte går att lösa kan du registrera produkten och få support på www.philips.com/support.

- Se till att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Se till att LED-lampan tänds.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

