

ملحق

* TAB5105 و TAB5305

إعدادات المعادل (EQ):

اضغط على EQ في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد وضع EQ. موسيقى/أفلام/أخبار/ملعب

يُومض مؤشر LED لمدة 3 ثوانٍ لإظهار وضع EQ الحالي

العنصر	لون المؤشر	وضع EQ
	أبيض	موسيقى
	أخضر	أفلام
	أحمر	أخبار
	سماوي	ملعب