

Philips
Kellradio

CD

AJ3915



Ärgake CD-plaadilt lemmiklugu kuulates

Suurepärase heliga CD-plaatide esitamine tänu lainurk-stereokõlaritele, mis muudavad ärkamise meeldivaks kogemuseks.

Isiklik äratuskõne

- CD-plaadi taasesitus ja äratuspala
- Topeltäratus
- MW-/FM-tuuner
- Ärgake CD-plaati, lemmikradiojaama või sumistit kuulates

Lihtne kasutada

- Lihtne äratuskella/aja seadistamine
- Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda
- Korrake äratust, et veel veidi magada
- tagantvalgusega LCD-ekraan
- Varupatarei tagab aja salvestamise ka voolukatkestuse ajal

PHILIPS
sense and simplicity

Spetsifikatsioon

Mugavus

- Äratused: Äratuse lähtestamine 24 tunni järel, Äratuse helisignaali, Äratuse CD-ga, Äratuse raadioga, Äratuse kordamine (tukkumine)
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan
- Numbrikohtade arv ekraanil: 4
- Taustvalgustuse värv: roheline
- Kell: Digitaalne, Unetaimer
- Kella täiustused: ärgake lemmikloos saatel

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM, MW
- Antenn: FM antenn

Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: üles/alla
- Väljundvõimsus: 2 x 0,8 W RMS



Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2

Ühenduvus

- MP3 Link: 3,5 mm stereoisend

Võimsus

- Aku pingeline: 9 V
- Aku tüüp: 6F22 9 V
- Patareide arv: 1
- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend

Mõõtmed

- Kogukaal: 1,59 kg
- Kaal: 1,3 kg
- Peaseadme sügavus: 200 mm
- Pakendi sügavus: 197 mm
- Peaseadme kõrgus: 100 mm
- Pakendi kõrgus: 142 mm
- Peaseadme laius: 180 mm
- Pakendi laius: 250 mm

Esiletõstetud

CD-plaadi taasesitus ja äratuspala

Ärgake oma lemmik-CD muusika saatel. Lihtsalt asetage CD-plaat oma Philipsi helisüsteemi ja seadistage äratuskell helisema koos CD-plaadi muusikaga. Kui äratusaeg jõuab kätte, hakkab Philipsi helisüsteem mängima teie CD-plaati.

Topeltäratus

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.

MW-/FM-tuuner

MW-/FM-tuuner

Ärgake CD, raadio või sumistiga

Ärgake CD-plaati, lemmikraadiojaama või sumistit kuuldes

Lihtne äratuskella/aja seadistamine

Lihtne äratuskella/aja seadistamine

Unetaimer

Unetaimeriga võite määrata, kui kaua muusikat või raadiojaama esitada, enne kui magama jääte. Määrake vaid ajapiirang (kuni 1 tund) ja valige kuulatav CD või raadiojaam. Seade esitab muusikat valitud ajavahemiku jooksul ja lülitub seejärel säästlikule, vaikselle ooterežiimile. Unetaimeriga võite oma lemmik-CD või raadiojaama saatel uinuda, ilma et peaksite lambaid lugema või energiat raiskamise pärast muretsema.

Äratuse kordus

Sissemagamise vältimiseks on Philipsi kellraadiol tukkumisfunktsioon. Kui äratus kõlab, kuid soovite veel veidi magada, vajutage üks kord äratuse korduse nuppu ja magage edasi. Üheksa minutit hiljem kõlab äratus uuesti. Võite äratuse korduse nuppu iga üheksa minuti järel vajutada või selle lihtsalt välja lülitada.

tagantvalgusega LCD-ekraan

tagantvalgusega LCD-ekraan

Varupatarei

Varupatarei tagab aja salvestamise ka voolukatkestuse ajal



Väljalaske kuupäev
2013-04-27

Versioon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 62817
EAN: 87 12581 54192 7

© 2013 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com