

Dodatok

* TAB5105 a TAB5305

Nastavenie ekvalizéra (EQ):

Na diaľkovom ovládači stlačte **EQ** pre výber režimu EQ.

Hudba / Film / Správy / Štadión

LED bliká 3 sekundy a zobrazuje aktuálny režim EQ:

Položka	Farba indikátora	Režim EQ
	Biela	Hudba
	Zelená	Film
	Červená	Správy
	Tyrkysová	Štadión