



Philips  
Digitaal PhotoFrame

20,3 cm (8")



SPF4308

## "Kijk, soort zoekt soort."

Maak het een tikkie brutaal of juist grappig. Een lach, een traan... Een foto zegt meer dan woorden, maar nu kunt u zelfs persoonlijke berichtjes aan uw foto's toevoegen. Zo wordt uw cadeau nog specialer!

### Een cadeau vol verrassingen

- Voeg uw eigen foto's en berichten toe
- Doe inspiratie op met de ingebouwde wenskaarten
- Zorg voor verrassingen in de toekomst met de ingebouwde tijd klok

### Redenen om uw PhotoFrame nooit uit te zetten

- Keuze uit 15 leuke geanimeerde klokken voor tijdweergave met een persoonlijke touch
- Met een speciale modusknop kunt u schakelen tussen foto en klok
- bekijk uw foto's in 10 verschillende collage stijlen!
- Ontvang verrassingsberichten van uw vrienden

### Ecologisch ontwerp

- Automatische in-/uitschakeling van het scherm bij vooraf ingestelde tijden voor energiebesparing
- Kleine verpakkingen om materialen te besparen



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Kijkhoek: bij C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 uur
- Beeldformaat: 4:3
- Schermresolutie: 800 x 600
- Helderheid: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 500:1

## Opslagmedia

- Ingebouwd geheugen (RAM): 512 MB (voor 500 HD-foto's)
- Geheugenkaarttypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediacard, Memory Stick, Memory Stick Pro

## Comfort

- Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels
- Kaartlezer: Ingebouwd (1x)
- Plaatsing: Horizontaal, Verticaal, Automatische oriëntatie bij foto's
- Knoppen en bedieningselementen: Aan-uitknop, 3 knoppen, Vierrichtingsnavigatietoets en Enter-toets
- Afspelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Officiële goedkeuringen: CE, GOST, Zwitserland, C-Tick

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
- Gebruiksaanwijzing: Arabisch, Tsjechisch, Deens/Noors, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Maleisisch, Pools, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds,

Traditioneel Chinees, Turks

## Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 222,6 x 184,35 x 113 mm
- Gewicht: 0,58 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -10 °C tot 60 °C

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Energieverbruik: (ingeschakeld) 4,6 W
- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op AC-stroom
- Stroomuitvoer (ampère): 1 A
- Stroomuitvoer (volt): 9 volt

## Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 54136 1
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 21,35 x 26,8 x 9,6 cm
- Brutowicht: 1,876 kg
- Nettogewicht: 1,478 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,398 kg

## Omdoos

- GTIN: 1 87 12581 54136 8
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Brutowicht: 4,22 kg
- Omdoos (L x B x H): 28,6 x 23,1 x 22,2 cm
- Nettogewicht: 2,956 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,264 kg

## Connectiviteit

- USB: USB 2.0-slave

# Kenmerken

## Geef uw PhotoFrame een persoonlijk tintje

Voeg uw eigen foto's en berichten toe in 3 eenvoudige stappen. 1. Kies uw foto 2. Voeg een persoonlijk bericht toe 3. Klaar is uw cadeau!

## Ingebouwde wenskaarten

Weet u niet wat u wilt zeggen? Geen nood, wij hebben een groot aantal inspirerende en oprechte berichten toegevoegd waaruit u kunt kiezen. Voeg een van deze berichten toe of maak een aangepast bericht.

## Zorg voor verrassingen met de tijdsklok

Stel een tijdsklok in voor uw foto's met persoonlijke boodschap. Die foto's worden dan weergegeven tijdens een verjaardag, jubileum of andere speciale gelegenheid. Een fantastische manier om voor een verrassing te zorgen!

## Keuze uit 15 geanimeerde klokken

15 leuke geanimeerde klokken voor tijdweergave met een persoonlijke touch.

## Speciale modusknop

Met een speciale modusknop kunt u snel schakelen tussen foto's en klokken. Eenmaal indrukken om van de fotopresentatie over te schakelen naar de klok. Nogmaals indrukken om terug te gaan naar de fotopresentatie.

## Bekijk foto's als collage

bekijk uw foto's in 10 verschillende collage-stijlen!

## Automatische in-/uitschakeling van het scherm

De timer schakelt PhotoFrame in en uit op ingestelde tijden. Dit zorgt voor energiebesparing en dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee, want hierdoor bespaart u tot een derde van de energiekosten van het PhotoFrame.



Publicatiedatum  
2016-05-06

Versie: 3.1.6

12 NC: 8670 000 62631  
EAN: 87 12581 54136 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)