



Philips
微型 Hi-Fi 系統

專為 iPod 而製

MP3/WMA-CD 播放

MCM138D

以 Hi-Fi 音質享受您的電台

播放 iPod 並為其充電

接上你的 iPod 播放機。透過一個簡易的控制器聆聽音樂。音質出色、設計精巧，讓你可盡情放鬆，全日以個人方式享受你的音樂。

適合任何空間、任何風格

- 播放 iPod 並為其充電
- 一個遙控可同時控制系統和 iPod
- 設計輕巧

豐富你的音響體驗

- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 2x2W RMS 總輸出功率

在 CD 或電台頻道中悠然醒來

- 鬧鐘及睡眠時間掣
- 備有數碼顯示功能的立體聲選台器

PHILIPS

sense and simplicity

產品特點

數碼音效控制

數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一

來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

動態低音增強效果

動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受。

從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。



規格

音效

- 輸出功率: 2x2 瓦 RMS/200 瓦 PMPO
- 音效增強: 動態低音增強效果, 數碼音效控制
- 音量控制: 音量控制增加 / 減少

喇叭

- 主喇叭: 低音反射喇叭系統, 3.5 吋低音喇叭

播放聲音

- 載入器類型: 機頂
- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 光碟播放模式: 可編排 20 首曲目, 重複 / 單一 / 全部 / 節目, 隨機播放
- 機座播放模式: 快進及反帶, 下一及上一曲目, 播放及暫停, 為 iPod 充電, 功能表, 上和下

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM 立體聲, MW

連接

- 耳筒: 3.5 毫米
- 其他連接: 機座連接功能, MW 天線

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, 定時睡眠功能

- 時鐘: 在主螢幕上
- 顯示類型: LCD
- 背景燈? 色: 白色

配件

- 附配件: MW 環狀天線, 全球保用證
- 遙控器: 20 鍵, 隨附電池
- 機座: 機座和轉接器用於 iPod
- 用戶手冊: 英文, 繁體中文
- 快速入門指南: 英文、繁體中文

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 150 x 153 x 244 毫米
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 150 x 153 x 204 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 302 x 531 x 202 毫米
- 重量 (含包裝): 5.27 千克

兼容 iPod

- 兼容於: iPod, iPod mini, iPod nano, 擁有彩色顯示功能的 iPod, 第 5 代 iPod

功率

- 電源供應器: 110-240 伏, 50/60 Hz



出版日期 2011-07-21

版本: 1.0.3

12 NC: 8670 000 38706
EAN: 87 12581 41019 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com