



Philips
BumboX CD

Praktyczna konstrukcja
USB

AZ1837

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

Praktyczna konstrukcja, możliwość odtwarzania muzyki z różnych źródeł – bezpośrednie połączenie USB, płyty CD z utworami MP3, radio

Korzystaj z różnych źródeł muzyki

- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Tuner FM/MW — przyjemność słuchania

Wygodne użytkowanie

- Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką
- Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów

PHILIPS

Zalety

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez USB



Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW




Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne



Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.

Dane techniczne

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, poprzedni/następny, odtwarzanie zaprogramowane, losowa kolejność odtwarzania

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM, MW
- Antena: Antena FM

Dźwięk

- System dźwięku: stereo
- Regulacja głośności: obrotowy (analogowy)
- Moc wyjściowa: 2 x 1 W RMS

Głośniki

- Liczba wbudowanych głośników: 2
- Wykończenie osłony głośnika: metal

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
- Sposób ładowania: góra

Akcesoria

- Przewody/podłączenie: Przewód stereo z wtykami 3,5 mm, przewód zasilający
- Inne: Instrukcja obsługi
- Gwarancja: Karta gwarancyjna

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar C (LR14)
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6
- Rodzaj zasilania: Wejście AC

Wymiary

- Głębokość opakowania: 139 mm
- Waga brutto: 2,1 kg
- Wysokość opakowania: 262 mm
- Szerokość opakowania: 371 mm
- Waga: 1,8 kg
- Głębokość jednostki centralnej: 236 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 122 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 341 mm



Data wydania 2017-11-18

Wersja: 2.0.9

12 NC: 8670 000 57328
EAN: 87 12581 51107 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com