



Philips
Leitor de CD

USB
CD MP3

AZ2345

Aprecie a música onde quer que vá

Aprecie as coisas mais simples e práticas da vida. O leitor de CD da Philips compacto e portátil permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita com a ajuda de funções fáceis de utilizar.

A melhor experiência de audição

- USB Directo para reprodução de música em MP3
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- Sintonizador de FM para desfrutar de rádio

Fácil de usar

- Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Som rico e cristalino

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

PHILIPS

Destaques

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW



MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

sintonizador FM

Sintonizador de FM para desfrutar de rádio

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que

possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Aleatório/repetição de CD



A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música pela mesma ordem. Depois de carregar as suas canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para que sejam reproduzidas em sequências diferentes. Desfrute de uma experiência musical diferente e única de cada vez que ligar o leitor.

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda a música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

Especificações

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, anterior/seguite, repetir, aleatório, reprodução de programa, reprodução/pausa

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Antena: Antena FM

Som

- Melhoria do som: Dynamic Bass Boost
- Sistema de som: estéreo
- Controlo do volume: rotativo (analógico)
- Potência de saída: 2 x 1 W RMS

Altifalantes

- N.º de altifalantes incorporados: 2

Funcionalidades

- Tipo de visor: Visor LCD
- Tipo de carregador: superior

Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)

Alimentação

- Alimentação: 220 - 240 V
- Tipo de bateria: Tamanho C (LR14)
- Voltagem da pilha: 1,5 V
- Número de pilhas: 6

Acessórios

- Outros: Manual de início rápido
- Garantia: Folheto de garantia

Dimensões

- Profundidade da embalagem: 156 mm
- Altura da embalagem: 272 mm
- Largura da embalagem: 320 mm
- Profundidade da unidade principal: 240 mm
- Altura da unidade principal: 132 mm
- Largura da unidade principal: 299 mm
- Peso bruto: 1,9 kg
- Peso: 1,4 kg



Data de publicação
2016-09-20

Versão: 1.0.3

12 NC: 8670 001 07965
EAN: 08 71258 17007 06

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com