



Philips
CD-soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM

Cassette
2 W



AZ328

Overal en altijd muziek

U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies en het compacte, draagbare ontwerp van deze CD-soundmachine van Philips kunt u optimaal genieten van uw favoriete muziek.

De ultieme luisterervaring

- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- FM-tuner voor radio-ontvangst
- Cassettedeck met autostop

Gebruiksvriendelijk

- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten
- CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
- Geheugen voor 20 CD-nummers

Rijk en helder geluid

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

PHILIPS


Kenmerken

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen



MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Cassettedeck met autostop



Cassettedeck met autostop

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de

bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

CD shuffle/herhalen



Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Specificaties

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Aantal decks: 1
- Cassettedecktechnologie: Mechanisch
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Programma afspelen, Spelen/pauze, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM
- Antenne: FM-antenne

Geluid

- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidstelsel: stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (analoog)
- Uitgangsvermogen: 2 x 1 W RMS

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2

Comfort

- Schermtype: LCD-display
- Ladertype: Bovenzijde

Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 volt
- Batterijtype: C-batterij (LR14)
- Aantal batterijen: 6
- Batterijvoltage: 1,5 volt

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Netsnoer
- Overig: Snelstartgids
- Garantie: Garantiekaart

Afmetingen

- Diepte van de verpakking: 158 mm
- Hoogte van de verpakking: 275 mm
- Breedte van de verpakking: 326 mm
- Brutowicht: 2,4 kg
- Diepte hoofdunit: 240 mm
- Hoogte hoofdunit: 132 mm
- Breedte hoofdunit: 299 mm
- Gewicht: 2 kg



Publicatiedatum
2016-09-20

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97888
EAN: 87 12581 66840 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com