

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

S9H



# Kurzanleitung

**PHILIPS**



# Wichtige Sicherheitshinweise




- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Das Produkt darf niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.
- Hiermit erklärt WOOX Innovations, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## 1

## Erste Schritte

Anschließen  
des LadegerätsAufladen Ihres  
TelefonsKonfigurieren  
Ihres Telefons

- 1 Drücken Sie , bis Sie die Philips Wortmarke sehen.
- 2 Festlegen der Sprache.
- 3 Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

5 Stunden  
aufladen

&gt; 84%



36% - 52%



68% - 84%



20% - 36%



52% - 68%





&lt; 20%

Blinken: geringer  
Akkuladestand

Durchlauf: Ladevorgang läuft

# 2 Registrierung zusätzlicher Mobilteile

Sie können bis zu 4 zusätzliche Mobilteile bei der Basisstation registrieren.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Anmeldung]** > **[Anmelden]**, und drücken Sie zur Bestätigung **[OK]**.
- 2 Halten Sie die Taste  auf der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt.
- 3 Geben Sie die System-PIN bzw. das Kennwort (0000) ein. Drücken Sie **[Löschen]**, um Korrekturen vorzunehmen. Drücken Sie **[OK]**, um die PIN bzw. das Kennwort zu bestätigen.
  - ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.



## Hinweis

- Wenn die PIN bzw. das Kennwort falsch ist oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, wird auf dem Mobilteil eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt. Wiederholen Sie die obige Vorgehensweise, falls die Registrierung fehlschlägt.
- Die voreingestellte PIN bzw. das voreingestellte Kennwort lautet 0000. Es kann nicht geändert werden.



## Bedienungsanleitung



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Weitere Informationen finden Sie im Online-Benutzerhandbuch des S9/S9A.

## Online



Registrieren Sie sich unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), um die kostenlose Philips Phone Manager Software für Ihren PC und die aktuellste Telefonsoftware für Ihr Telefon zu erhalten.



# CE 0168

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EC gilt. 2014 © WOOX Innovations Limited.

Alle Rechte vorbehalten.

Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden von WOOX Innovations Limited unter der Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet.



UMS\_S9H  
12\_DE\_V3.0  
WK13521