

PHILIPS

Fidelio

Kulaklıklar L4



Kullanıcı el kitabı

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın:
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Bluetooth kulaklığınız	4
	Kutuda ne var?	4
	Diğer cihazlar	4
	Bluetooth kulaklığınıza genel bakış	5
3	Başlarken	6
	Pilin şarj edilmesi	6
	Uygulamayı indirme	6
	Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme	7
	Kulaklıkları başka bir Bluetooth özellikli cihazla eşleştirin	7
4	Kulaklıklarınızı kullanma	8
	Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza bağlama	8
	Kablolu bağlantı	8
	Google Hızlı Eşleştirme	8
	Çok noktalı bağlantı	9
	Açma/kapama	9
	Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme	9
	ANC/Farkındalık kontrolü	10
	Akıllı telefon sesli asistan işlevi (ör. Google uygulaması, Siri)	10
	Diğer kulaklık gösterge durumu	10
	Takma Algılama	10
5	Teknik veriler	11
6	Dikkat	12
	Uygunluk beyanı	12
	Eski ürününüzün ve pilinizin atılması	12
	Entegre pili çıkarma	12
	EMF ile uyumluluk	12
	Çevre bilgisi	13
	Uygunluk bildirimini	13
7	Ticari markalar	14
8	Sık sorulan sorular	15

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme güvenliği



⚡ Tehlike

- İşitme hasarını önlemek için, kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısa olur.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağladığı için sesi sürekli olarak yukarı ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatli olmalı veya kullanımını geçici olarak durdurmalsınız.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında kulaklıkların her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için trafikte veya diğer potansiyel olarak tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden kaynaklanan dikkat dağıtıcı şeylerden kaçınin.

Genel bilgiler

Hasar veya arızayı önlemek için:

⚠ Uyarı

- Kulaklıkları aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklıklarınızı düşürmeyin.
- Kulaklıklar su damlama veya su sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır. (Belirli bir ürünün IP derecesine bakın)
- Kulaklığınızı suya sokmayın.
- Konektör veya soket ıslakken kulaklığınızı şarj etmeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı maddeler içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- Kulaklığınızı, özellikle ses kanallarını ve mikrofon deliklerini düzenli olarak temizlemek için temiz, nemli bir bez kullanın ve ter veya kulak kiri gibi maddelerin birikmesini önleyin.
- Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon deliklerinde ter veya su damlacıkları kalırsa, ses seviyesi geçici olarak düşer veya tamamen kesilir. Bu bir arıza değildir. Kulaklıkları iyice kurutmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Alternatif olarak, kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını aşağı doğru çevirin ve içinde biriken suyu çıkarmak için kulaklığı kuru bir bez veya benzeri bir yere yaklaşık beş kez hafifçe vurun.
- Şarj etmeden ve kullanmadan önce kulaklıkların tamamen kuru olduğundan emin olun. Temizlik için tek kullanımlık alkollü ped veya diğer maddeleri kullanmaktan kaçının.
- Entegre pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi. Yalnızca aynı veya eşdeğer türle değiştirin.
- Belirli IP derecesini elde etmek için şarj yuvası kapalıdır.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pili çok yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Pilin yanlış türle değiştirilmesi, kulaklıklara ve pile ciddi şekilde zarar verme riskini taşır (örneğin, bazı lityum pil türlerinde).
- Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.

- Yangın riskini önlemek için, cihaz sadece çıkışı PS1'e uygun olan harici güç kaynağıyla beslenir (çıkış kapasitesi 15W'tan az olan).


Çalışma ve saklama sıcaklıkları ve nem

- Sıcaklığın -20°C ile 50°C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde saklayın.
- Sıcaklığın 0°C ile 45°C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde çalıştırın.
- Pil ömrü, yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında daha kısa olabilir.

2 Bluetooth kulaklığınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/support adresine kaydedin. Bu Philips kulak üstü kulaklıkla:


- Kullanışlı kablosuz eller serbest aramaların keyfini çıkarın
- Müziğin keyfini kablosuz olarak çıkarabilir ve kontrol edebilirsiniz
- Aramalar ve müzik arasında geçiş yapın



Taşıma kutusu



Hızlı başlangıç kılavuzu




Garanti




Güvenlik broşürü


Kutuda ne var?



Philips Bluetooth kulak üstü kulaklıklar
Philips Fidelio L4



USB-C şarj kablosu
(yalnızca şarj işlemi için)




Ses kablosu

Diğer cihazlar

Bluetooth'u destekleyen ve kulaklıklarla uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örneğin dizüstü bilgisayar, tablet, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalar vb.).

Bluetooth kulaklığınıza genel bakış



- ① Ses jakı
- ② LED göstergesi
- ③ Dokunmatik Kontrol Paneli
- ④ Sesli Asistan Düğmesi
- ⑤ ANC/Farkındalık modu düğmesi
- ⑥ USB Type C şarj yuvası
- ⑦ ⏻ (Güç düğmesi)

3 Başlarken

Pilin şarj edilmesi

Not

- Kulaklığınızı kullanmadan önce, optimum pil kapasitesi ve kullanım ömrü için pili 2 saat şarj edin.
- Herhangi bir hasarı önlemek için yalnızca orijinal USB-C şarj kablosunu kullanın.
- Şarj etmeden önce aramanızı bitirin.

Verilen USB şarj kablosunu:

- Kulaklık üzerinde bulunan USB type C şarj yuvasına;
 - Bir bilgisayarın şarj cihazı/USB bağlantı noktasına bağlayın.
- ↳ LED, şarj sırasında beyaza döner ve kulaklık tamamen şarj olduğunda söner.

İpucu

- Normalde, tam şarj 2 saat sürer.

Uygulamayı indirme

Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın/'İndir' düğmesine basın veya Apple App Store veya Google Play'de 'Philips Headphones' araması yapın.


Başlarken



philips.to/headapp

Philips Headphones Uygulaması, dinlediğiniz müziğin sorumluluğunu size verir. Müziğinizin ve arama deneyiminizin her zaman ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uyması için sesi özelleştirebilirsiniz.

Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme

- 1 Kulaklıkların tam olarak şarj edildiğinden ve kapatıldığından emin olun.
- 2 Kulaklığı açmak için  tuşuna 2 saniye basılı tutun; kulaklıklar eşleştirme modunda ve bağlanmaya hazır olacaktır.
 - ↳ Mavi ve beyaz LED'ler sırayla yanıp söner.
 - ↳ Kulaklıklar 5 dakika boyunca eşleştirme modunda kalır.
- 3 Bluetooth cihazının açık olduğundan ve Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 4 Kulaklığı Bluetooth cihazıyla eşleştirin. Ayrıntılı bilgi için Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzuna bakınız.


Aşağıdaki örnek, kulaklıkları cep telefonunuzla nasıl eşleştireceğinizi gösterir.


- ↳ Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkinleştirin **Philips Fidelio L4** cihazını seçin.



Philips Fidelio L4

Kulaklıkları başka bir Bluetooth özellikli cihazla eşleştirin

Başka bir Bluetooth cihazını kulaklıklarla eşleştirmek istiyorsanız kulaklığı kapatın ve mavi ve beyaz LED'ler dönüşümlü olarak yanıp sönene kadar  düğmesine 5 saniye basılı tutun. Kulaklığınız artık eşleştirme modundadır ve ikinci cihazı normal eşleştirmeye keşfedebilirsiniz.



Not

- Kulaklık hafızasında 4 cihaz saklayabilir. 4'ten fazla cihazı eşleştirmeye çalışırsanız, en eski eşleştirilen cihaz yenisiyle değiştirilir.

4 Kulaklıklarınızı kullanma

Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza bağlama

- 1 Cep telefonunuzu/Bluetooth cihazınızı açın.
- 2 Kulaklığı açmak için açma/kapama düğmesine basılı tutun.
 - ↳ Mavi LED 2 saniye boyunca yanar.
 - ↳ Kulaklıklar, en son bağlandığı cep telefonuna/Bluetooth cihazına otomatik olarak yeniden bağlanır.

İpucu

- Kulaklıkları açtıktan sonra cep telefonunu/Bluetooth cihazını açarsanız veya Bluetooth özelliğini etkinleştirirseniz, kulaklığı ve cep telefonunu/Bluetooth cihazını manuel olarak yeniden bağlamanız gerekir.

Not

- Kulaklık, 3 dakika içinde son bağlandığı Bluetooth cihazına bağlanamazsa eşleştirme moduna geçer ve 5 dakika sonra hâlâ herhangi bir Bluetooth cihazına bağlı değilse otomatik olarak kapanır.

Kablolu bağlantı

Kulaklıkları verilen ses kablosuyla da kullanabilirsiniz. Verilen ses kablosunu kulaklığa ve harici ses cihazına bağlayın.


İpucu

- Hat girişi modunu kullanırken işlev tuşları devre dışı bırakılır.

Google Hızlı Eşleştirme

Kulaklık Google Hızlı Eşleştirme'yi destekler:

- Kulaklık eşleştirme moduna girer.
- Android akıllı telefonun Bluetooth'u da açılmalıdır.
- Kulaklıklar Android akıllı telefon tarafından otomatik olarak algılanacaktır.



Çok noktalı bağlantı

Eşleştirme

- Kulaklıkları 2 cihazla eşleştirme, örn. cep telefonu ve dizüstü bilgisayar

Cihazlar arasında geçiş



- İstedığınız zaman sadece 1 cihazdan müzik dinleyebilirsiniz. Diğer cihaz telefon görüşmesi içindir.
- Sesi 1 cihazdan duraklatın ve başka bir cihazdan ses çalmaya başlayın.

Not

- Cihaz 1'den ses akışı yapılırken, Cihaz 2'den bir çağrı alındığında Cihaz 1 oynatmayı otomatik olarak duraklatılır. Ve arama otomatik olarak kulaklıklara yönlendirilir.
- Arama sonlandırılınca, oynatma cihaz 1'den otomatik olarak sürdürülür.

Açma/kapama

Açma/kapatma

Görev	Düğme	Kullanım
Kulaklıkları açma		2 saniye basılı tutun
Kulaklıkları kapatma		2 saniye basılı tutun ↳ Beyaz LED yanar ve söner

Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme

Müzik kontrolü

Görev	Düğme	Kullanım
Müzik oynatma veya duraklatma	Dokunmatik Kontrol Paneli	İki kez dokunma
Sesi ayarlama	Dokunmatik Kontrol Paneli	Yukarı kaydırır/Aşağı kaydırır
Sonraki parça	Dokunmatik Kontrol Paneli	İleriye kaydırma
Önceki parça	Dokunmatik Kontrol Paneli	Geriye kaydırma

Çağrı kontrolü

Görev	Düğme	Kullanım
Bir aramayı aç/sonlandır	Dokunmatik Kontrol Paneli	İki kez dokunma
Aramayı reddet	Dokunmatik Kontrol Paneli	Bir saniye dokunma
Arama sırasında yeni aramayı yanıtlama	Dokunmatik Kontrol Paneli	İki kez dokunma
Arama sırasında yeni aramayı reddetme	Dokunmatik Kontrol Paneli	Bir saniye dokunma
2 aramayı yanıtlarken aramayı değiştirir	Dokunmatik Kontrol Paneli	İki kez dokunma

ANC/Farkındalık kontrolü

Görev	Düğme	Kullanım
ANC AÇIK/ ANC KAPALI/ Farkındalık modu	ANC / Farkındalık Modu düğmesi	Bir kez basın
Hızlı farkındalık		Avuç içinizi Sağ kulak kabının üzerine koyun

Google Asistan

Görev	Düğme	Kullanım
Google asistan'ı uyandırma	Sesli Asistan Düğmesi	Uzun basma ve basılı tutma/konuşma
Oynatma bildirimi	Sesli Asistan Düğmesi	Bir kez basın
Google Asistan'ı veya bildirimi iptal eder	Sesli Asistan Düğmesi	İki kez basın

Not

- Akıllı telefonların Google Assistant uygulamasını yüklemesi gerekir.

Akıllı telefon sesli asistan işlevi (ör. Google uygulaması, Siri)

Görev	Düğme	Kullanım
Akıllı telefon sesli asistan uyandırma işlevi	Dokunmatik sensör paneli	Bir kez basın

Not

- Lütfen akıllı telefonun kullanım talimatlarına bakın.

Diğer kulaklık gösterge durumu

Kulaklık durumu	Gösterge
Kulaklıklar bir Bluetooth cihazına bağlı, kulaklıklar bekleme modundayken veya müzik dinlerken	Mavi LED yavaşça yanıp sönüyor
Kulaklıklar eşleştirme için hazır	LED dönüşümlü olarak mavi ve beyaz yanıp söner
Kulaklıklar açık ancak bir Bluetooth cihazına bağlı değil	Beyaz LED yavaşça yanıp söner. Bağlantı kurulamazsa kulaklık 5 dakika içinde kendi kendine kapanır
Düşük pil seviyesi	Beyaz LED, pil bitene kadar yavaşça yanıp söner
Pil tamamen dolu	Beyaz LED kapalı

Takma Algılama

- Kulaklıklar çıkarıldığında müzik çalma duraklatılır.
- Daha sonra kulaklığı taktığınızda müzik çalmaya devam eder.

Not

- Kulaklığı 5 dakikadan fazla takmazsanız kulaklık kapanır.

5 Teknik veriler

- Müzik süresi: 50 saat (ANC kapalı);
40 saat (ANC açık)
- Şarj süresi: 2 saat
- Şarj edilebilir lityum polimer pil
(800 mAh)
- Bluetooth sürümü: 5.3
- Uyumlu Bluetooth profilleri:
 - HFP (Eller Serbest Profili)
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
 - AVRCP (Ses Video Uzaktan
Kumanda Profili)
- Grafen kaplı sürücü çapı: 40 mm
- Arama için mikrofon: 2 YZ mikrofon
- Çalışma aralığı: 10 metreye kadar
- Şarj için Type-C USB bağlantı noktası
- Desteklenen codec bileşeni:
AAC, LDAC, SBC, LC3
- ANC (Aktif Gürültü Engelleme):
 - ANC teknolojisi: Hibrit, ANC Pro+
 - Uyarlanabilir ANC
 - Farkındalık modu
- Google Hızlı Eşleştirme
- Otomatik duraklatma (IR sensörü)
- Philips Headphones uygulama desteği
- Cihaz yazılımı güncellemeleri
mümkündür
- Otomatik kapanma
- Ses kontrolü
- Kumanda türleri: Dokunma

Not

- Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

6 Dikkat

Uygunluk beyanı

İşbu belgeyle, MMD Hong Kong Holding Limited, ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürününüzün ve pilinizin atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, ürünün, 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılmayan yerleşik bir yeniden şarj edilebilir pil içerdiği anlamına gelir. Bir profesyonelin şarj edilebilir pili çıkarması için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya Philips servis merkezine götürmenizi önemle tavsiye ederiz. Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel

kurallara uyun, ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Entegre pili çıkarma

Ülkenizde elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa kulaklığı atmadan önce pili çıkarıp geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.



EMF ile uyumluluk

Bu ürün, elektromanyetik alanlara maruz kalmayla ilgili tüm geçerli standart ve düzenlemelere uygundur.

Çevre bilgisi

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajın üç malzemeye ayrılmasını kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (poşetler, koruyucu köpük levha). Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından demonte edildiğinde geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanın atılmasıyla ilgili yerel yönetmeliklere uyun.

Uygunluk bildirim

Cihaz, FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- 1. Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve**
- 2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.**

FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanma talimatına uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garantisizdir. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak

belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

Uyarı: Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklik veya modifikasyonların, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabileceği konusunda uyarılır.

Kanada:

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS'leri ile uyumlu, lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz. (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil her türlü paraziti kabul etmelidir. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen Kanada radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

7 Ticari markalar

Bluetooth

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Siri

Siri, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır.

Google

Google ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

8 Sık sorulan sorular

Bluetooth kulaklığım açılmıyor.

Pil seviyesi düşük. Kulaklıkları şarj edin.

Bluetooth kulaklığımı Bluetooth cihazımla eşleştiremiyorum.

Bluetooth devre dışı. Bluetooth cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce Bluetooth cihazını açın.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

USB gücü çıkarılmış haldeyken hem Güç düğmesine hem de ANC'ye 3 saniye boyunca basılı tutun.

Bluetooth cihazımda müziği duyabiliyorum ancak kontrol edemiyorum (örn. Oynat/duraklat/atla ileri/geri).

Bluetooth ses kaynağının AVRCP'yi desteklediğinden emin olun (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 11).

Kulaklıkların ses seviyesi çok düşük.

Bazı Bluetooth cihazları, ses senkronizasyonu yoluyla ses seviyesini kulaklıklarla bağlayamaz. Bu durumda, uygun bir ses düzeyi elde etmek için Bluetooth cihazınızın ses düzeyini bağımsız olarak ayarlamanız gerekir.

Kulaklığınız başka USB kablosuyla şarj edilemez.

Ürün, USB type C'den USB type C'ye şarj kablosunu desteklemez. Lütfen her zaman birlikte verilen USB şarj kablosunu kullanın (USB type A'dan USB type C'ye).

Bluetooth cihazı kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklıklar önceden eşleştirilmiş bir cihaza bağlanmış olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya menzil dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklık daha önce başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklıkları, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi Bluetooth cihazıyla yeniden eşleştirin. (bkz. 'Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme' sayfa 7).

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalıyor.

Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklıklardan müzik dinlemeyi seçin.

Ses kalitesi düşük ve çattırtı sesi duyuluyor.

- Bluetooth cihazı menzil dışında. Kulaklıklarınızla Bluetooth cihazı arasındaki mesafeyi azaltın veya aralarındaki engelleri kaldırın.
- Kulaklıklarınızı şarj edin.

Kulaklıklarınızı düzenli olarak temizleyin.

- Kulaklığınızı, özellikle ses kanallarını ve mikrofon deliklerini düzenli olarak temizlemek için temiz, nemli bir bez kullanın ve ter veya kulak kiri gibi maddelerin birikmesini önleyin.
- Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon deliklerinde ter veya su damlacıkları kalırsa, ses seviyesi geçici olarak düşer veya tamamen kesilir. Bu bir arıza değildir. Kulaklıkları iyice kurutmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Alternatif olarak, kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını aşağı doğru çevirin ve içinde biriken suyu çıkarmak için kulaklığı kuru bir bez veya benzeri bir yere yaklaşık beş kez hafifçe vurun.

- Şarj etmeden ve kullanmadan önce kulaklıkların tamamen kuru olduğundan emin olun. Temizlik için tek kullanımlık alkollü ped veya diğer maddeleri kullanmaktan kaçının.

Kulaklığınızı düzenli olarak şarj edin.

Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Her hakkı saklıdır.
Özellikler haber verilmeksizin deęiřtirilebilir.
Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya baęlı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluęu altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir. Dięer tüm řirket ve ürün adları, iliřkili oldukları ilgili řirketlerin ticari markaları olabilir.

