

飛利浦
CD 播放機

USB

AZ1627



無時無刻享受絕佳音質

具有 USB Direct 功能

想不用耳機就能收聽可攜式音樂播放機的音樂？只要將可攜式音樂播放機插入 AZ1627 的 USB Direct 插槽，即可透過強大音響享受最愛數位音樂。

以不同的音源欣賞喜愛的音樂

- 使用可攜式 USB 裝置直接享受 MP3/WMA 音樂
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- FM/MW 立體聲調諧器
- MP3 連線提供行動音樂播放功能

簡單易用

- 可設定 CD 20 首曲目
- CD 隨機播放 / 編排播放 / 重複播放

PHILIPS
sense and simplicity

規格

播放音效

- 播放媒體：MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- 可編排曲目：20
- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一首 / 前一首曲目, 重複播放, 隨機播放, 搜尋下一張 / 前一張專輯
- 裝載器類型：Top

調諧器 / 接收 / 傳送

- 天線：FM 天線
- 調諧器波段：MW, FM 立體聲

音效

- 輸出功率 (RMS): 2X1 瓦
- 喇叭直徑：3 吋
- 音效系統：立體聲
- 音量控制：旋轉鈕

便利

- 顯示位數：3
- 顯示類型：液晶

連線

- USB: USB 主機
- 3.5 公釐立體聲輸入端子：(MP3-Link)

電源

- 電池電壓：1.5 V
- 電池類型：LR14
- 電池數量：6
- 主電源：110 - 127 V

週邊配件

- 電源線：AC 電源線
- 使用者手冊：英文、繁體中文
- 保證手冊：是

尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：378 x 265 x 165 公釐
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：348 x 127 x 238 公釐
- 重量：1.8 kg
- 產品含包裝重量：2.3 kg

焦點

具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂

只要將您的裝置插頭連接飛利浦 Hi-Fi 系統上的 USB 插槽，您就能直接在裝置上播放數位音樂，立即與親友分享珍貴時刻。

播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

音訊壓縮技術讓龐大數位音樂檔案得以壓縮至 10 分之 1 大小而不致嚴重降低音質。您可以在飛利浦播放器中以 MP3 或 WMA 兩種壓縮格式享受數不清的數位音樂。只要從網際網路上的授權音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或是將您的音樂 CD 轉檔為 MP3 或 WMA 音樂檔案，再把檔案輸入播放機即可。

MP3 連線提供行動音樂功能

MP3 連線能讓您使用行動媒體播放器直接播放 MP3 內容。除了享受音響系統的優異音質，讓您輕鬆聆聽最愛音樂之外，只要將行動 MP3 播放機插入音響系統，即可進行 MP3 連線，方便無比。

CD 隨機播放 / 編排播放 / 重複播放

「隨機播放 / 編排播放 / 重複播放」功能，讓您擺脫總是以前相同曲序聽音樂的一成不變。將自己喜愛的歌曲從音樂庫載入播放機後，只要從「隨機播放」、「編排播放」或「重複播放」中選取一種模式，就能以不同的模式順序播放音樂。每次聆聽播放機時，都充滿著不同與獨特的音樂體驗新鮮感。



發行日期 2011-07-01

版本：1.0.2

12 NC: 8670 000 53394
EAN: 87 12581 48651 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com