


PHILIPS

UpBeat

SHB2515



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på

www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
	Hörselsäkerhet	2
	Allmän information	2

2	Ditt trådlösa Bluetooth-headset	3
	Vad finns i lådan?	3
	Andra enheter	3
	Översikt över ditt trådlösa Bluetooth-headset	4

3	Komma igång	5
	Ladda batteriet	5
	Para ihop headsetet med din Bluetooth-enhet för första gången	5
	Parning av ett headset (monoläge)	6
	Para ihop headsetet med en annan Bluetooth-enhet	6

4	Använda ditt headset	7
	Anslut headsetet till en Bluetooth-enhet	7
	Ström på/av	7
	Hantera dina samtal och musik	7
	LED-indikator, status	8
	LED-batteriindikator på headset, status	8
	LED-batteriindikator på laddningsetuiet	8
	LED-batteriindikator på laddningsetuiet, med USB-kabel	9
	Powerbank, funktion	9
	Användning	9

5	Fabriksåterställa headsetet	10
---	-----------------------------	----

6	Tekniska data	10
---	---------------	----

7	Meddelande	11
	Deklaration om överensstämmelse	11
	Kassering av din gamla produkt och batterier	11
	Efterlevnad av EMF	12
	Miljöinformation	12
	Meddelande om efterlevnad	12

8	Vanliga frågor	13
---	----------------	----

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Hörselsäkerhet



Varning

- För att undvika hörselskador bör du begränsa tiden du använder hörlurar med hög volym och ställa in volymen till en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare är den säkra lyssningstiden.

Följ följande riktlinjer när du använder headsetet.

- Lyssna med rimlig volym under rimliga tidsperioder.
- Var noga med att inte justera volymen kontinuerligt uppåt när din hörsel anpassas.
- Hög inte volymen så mycket att du inte kan höravad somfinnsomkring dig.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt avbryta användningen i potentiellt farliga situationer.
- Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Att använda hörlurar med båda öronen täckta under körning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- För din säkerhet ska du undvika distraktioner från musik eller telefonsamtal när du befinner dig i trafik eller i andra potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

För att undvika skador eller fel:



Vidtag försiktighet

- Utsätt inte hörlurarna för hög värme
- Tappa inte hörlurarna.
- Hörlurarna ska inte utsättas för dropp eller stänk.
- Låt inte dina hörlurar sänkas ned i vatten.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring krävs, använd en mjuk trasa, vid behov fuktad med lite vatten eller utspädd mild tvål, för att rengöra produkten.
- Det integrerade batteriet får inte utsättas för överdriven värme som solsken, eld eller liknande.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut på felaktigt sätt. Byt endast ut till samma eller motsvarande typ.


Om drifts- och lagringstemperaturer och luftfuktighet

- Använd eller förvara i temperaturer mellan -15°C och 55°C samt i upp till 90% relativ luftfuktighet.
- Batteriets livslängd kan förkortas i höga eller låga temperaturer.

2 Ditt trådlösa Bluetooth-headset

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din soundbar på www.philips.com/welcome. Med dessa trådlösa Philips-headsetet kan du:

- föra praktiska trådlösa handsfree-samtal
- njuta av och kontrollera trådlös musik
- växla mellan samtal och musik



USB-laddningskabel (endast för laddning)



Snabbstartsguide



Säkerhetsbroschyr Garanti


Vad finns i lådan?



Philips True Wireless headset Philips SHB2515



Utbytbara gummiöronsnäckor, två par




Laddningsetui

Andra enheter

En mobiltelefon eller enhet (t.ex. notebook, PDA, Bluetooth-adaptrar, MP3-spelare etc.) som stöder Bluetooth och är kompatibel med headsetet (se 'Tekniska data' på sidan 10).

Översikt över ditt trådlösa Bluetooth-headset



- ① Mikrofon
- ② Multifunktionsknappar
- ③ LED-indikator (headset)
- ④ USB-typ "A"-port
- ⑤ Laddningsport för mikro-USB
- ⑥ LED-indikator (laddningsetui)

3 Komma igång

Ladda batteriet


Observera

- Placera headsetet i laddningsetuiet och ladda batteriet i åtta timmar för optimal batterikapacitet och livslängd innan du använder headsetet för första gången.
- Använd endast den ursprungliga USB-laddningskabeln för att undvika skador.
- Avsluta ditt samtal innan du laddar headsetet, eftersom headsetet stängs av när laddningen ansluts.

Laddningsetui

Anslut den ena änden av USB-kabeln till laddningsetuiet och den andra änden till strömkällan.

- ↳ Laddningsetuiet börjar laddas.
- Laddningsprocessen verifieras med den blå LED-dioden på frontpanelen.
 - När laddningsetuiet är fulladdat tänds det blå ljuset.




Tips

- Laddningsetuiet fungerar som ett bärbart reservbatteri för laddning av headsetet. När laddningsetuiet är fulladdat stöder det 25 fulla laddningscykler för headsetet.

Headset

Placera headsetet i laddningsetuiet.
Stäng sedan laddningsetuiet.

- ↳ Headsetet börjar laddas.
- När headsetet är fulladdat slocknar den blå lysdioden.



När höger öronsnäcka är fulladdad slocknar den fjärde blå lysdioden.


När vänster öronsnäcka är fulladdad slocknar den första blå lysdioden.

Tips

- Normalt tar en full laddning tre timmar (för laddningsetuiet).

Para ihop headsetet med din Bluetooth-enhet för första gången

- 1 Kontrollera att headsetet är fulladdat.
- 2 Öppna laddningsetuiet. Headsetet slås på automatiskt och går till parningsläge efter att höger och vänster headset är anslutet.



- ↳ En röst kommer att säga "Power on" och sedan 'Pairing'.

- ➔ En av LED-dioderna på headsetet blinkar i vitt och blått.
- ➔ Headsetet är nu i parningsläge och är redo att paras ihop med en Bluetooth-enhet (t.ex. en mobiltelefon).

- 3 Slå på Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
- 4 Para ihop headsetet med din Bluetooth-enhet. Se bruksanvisningen för din Bluetooth-enhet.
 - ➔ En röst säger "Connected" och LED-dioderna slocknar

Observera

- Om headsetet inte kan hitta någon tidigare ansluten Bluetooth-enhet efter att ha slagits på växlar det automatiskt till parningsläge.

Följande exempel visar hur du parar ihop headsetet med din Bluetooth-enhet.

- 1 Slå på Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet och välj **Philips SHB2515**.
- 2 Ange headset-lösenordet "0000" (fyra nollor) om du uppmanas att göra det. För Bluetooth-enheter med Bluetooth 3.0 eller högre behöver du inte ange något lösenord.



Philips SHB2515

Parning av ett headset (monoläge)

- 1 Ta ut headsetet ("huvudenheten") ur laddningsetuiet. Öronsnäckorna slås på automatiskt. En röst kommer att säga "Power on" i headsetet.



- 2 Slå på Bluetooth-funktionen på din enhet, sök efter "**Philips SHB2515**" och tryck för att ansluta. (Se sid.6)



Philips SHB2515

- 3 När ihopparringen lyckats säger en röst "Connected" och indikatorlampan slocknar.

Para ihop headsetet med en annan Bluetooth-enhet

Om du har en annan Bluetooth-enhet som du vill para ihop med headsetet, se till att Bluetooth-funktionen i alla andra tidigare parade och anslutna enheter är avstängd. Följ sedan stegen i 'Koppla ihop headsetet med din Bluetooth-enhet för första gången'.

Observera

- Headsetet lagrar en (1) enhet i minnet. Om du försöker para ihop fler än två enheter ersätts den tidigare ihopp parade enheten av den nya.

4 Använda ditt headset

Anslut headsetet till en Bluetooth-enhet

- 1 Slå på Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
- 2 Öppna laddningsetuiet. Headsetet slås på och återansluts automatiskt.
 - ↳ Om ingen enhet är ansluten stängs headsetet av automatiskt efter tre minuter.
 - ↳ Båda headseten är nu påslagna och paras automatiskt ihop med varandra.
 - ↳ Headsetet söker efter den senast anslutna Bluetooth-enheten och ansluter automatiskt till den igen. Om den senast anslutna enheten inte är tillgänglig kommer headsetet att söka efter och ansluta till den näst senast anslutna enheten.



Tips

- Headsetet kan inte ansluta till mer än en enhet på samma gång. Om du har två parade Bluetooth-enheter, slå bara på Bluetooth-funktionen för enheten som du vill ansluta.
- Om du slår på Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet efter att ha aktiverat headsetet måste du gå till enhetens Bluetooth-meny och ansluta headsetet till enheten manuellt.



Observera

- Om headsetet inte ansluter till någon Bluetooth-enhet inom tre minuter stängs det automatiskt av för att spara batteri.
- På vissa Bluetooth-enheter sker anslutningen inte automatiskt. Då måste du gå till Bluetooth-menyn på din enhet och ansluta headsetet till Bluetooth-enheten manuellt.

Ström på/av

Uppgift	Multifunktionsknapp	Funktion
Slå på headsetet.	Headset	Öppna laddningsetuiet.
Stäng av headsetet.		Placera båda headseten i laddningsetuiet och stäng sedan laddningsetuiet.
	Höger/vänster headset	Tryck och håll intryckt i fem sekunder. ↳ Den vita LED-dioden blinkar tre gånger.

Hantera dina samtal och musik

Musikkontroll

Uppgift	Multifunktionsknapp	Funktion
Spela eller pausa musik	Höger/vänster headset	Kort tryckning
Hoppa framåt	Höger headset	Tryck och håll intryckt i två sekunder
Hoppa bakåt	Vänster headset	Tryck och håll intryckt i två sekunder
Höj volymen	Höger headset	Tryck två gånger
Sänk volymen	Vänster headset	Tryck två gånger

Samtalskontroll

Uppgift	Multifunktionsknapp	Funktion
Ta/avsluta ett samtal	Höger/vänster headset	Kort tryckning
Avvisa ett inkommande samtal	Höger/vänster headset	Tryck två gånger
Byt uppringare under samtal	Höger/vänster headset	Tryck och håll intryckt i två sekunder

Röstkontroll

Uppgift	Multifunktionsknapp	Funktion
Siri/Google	Höger/vänster headset	Tryck tre gånger

LED-indikator, status


Headsetstatus	Indikator
Headsetet är påslaget.	Den blå LED-dioden blinkar tre gånger.
Headsetet är i parningsläge.	Den blå och vita växelvis.
Headsetet är på men är inte anslutet till en Bluetooth-enhet.	De blå och vita LED-dioderna blinkar. Om ingen anslutning kan upprättas stängs headsetet automatiskt av efter tre minuter.
Låg batterinivå (headset).	Du kommer att höra en röst i headsetet säga "battery low".

Den vita LED-dioden blinkar två gånger var tredje minut.

Batteriet är fulladdat.	LED-dioderna är släckta.
-------------------------	--------------------------

LED-batteriindikator på headset, status


En batteriindikator visas på Bluetooth-enheten efter anslutning till headsetet.



LED-batteriindikator på laddningsetuiet

När headsetet laddas tänds den första och den fjärde blå LED-dioden.


- Fyra blå LED-dioder lyser vid 100% laddning
- Tre blå LED-dioder lyser vid 75-99% laddning
- Tre blå LED-dioder lyser vid 50-75 % laddning
- Två blå LED-dioder lyser vid 25-50 % laddning
- En blå LED-diod lyser vid 0-25 % laddning



LED-batteriindikator på laddningsetuiet, med USB-kabel

När headsetet laddas visas laddningsstatusen som nedan:

- Fyra blå LED-dioder lyser vid 100% laddning
- En blå LED-diod lyser och en andra LED blinkar varje sekund vid 75-99% laddning
- Två blå LED-dioder lyser och en tredje LED blinkar varje sekund vid 50-75 % laddning
- En blå LED-diod lyser och en andra LED blinkar varje sekund vid 25-50 % laddning
- En blå LED-diod blinkar varje sekund vid 0-25 % laddning




Ladda powerbanken.

- Anslut mikro-USB-kontakten på den medföljande kabeln till mikro-USB-porten (ingång 5V) på powerbanken.
- Anslut USB-sidan på den medföljande kabeln till antingen en dators USB-port eller USB-nätadapter (till exempel: USB-nätadapter som medföljer din smartphone).
- LED-dioderna visar powerbankens batterinivå. När det är fulladdat tänds alla fyra LED-dioderna. LED-dioderna släcks automatiskt när laddningskabeln kopplas ur.

Powerbank, funktion

Inbyggd 3350mAH powerbank med USB-laddningskabel för laddning av alla bärbara enheter.

- Anslut USB typ A-kontakten till strömbankens USB-utgångsport på en mikro-USB-laddare.
- LED-dioderna släcks automatiskt när laddningskabeln kopplas ur.



Användning



5 Fabriksåterställa headsetet

Om du stöter på problem med parning eller anslutning kan du följa följande procedur för att fabriksåterställa headsetet.

- 1 Gå till Bluetooth-menyn på din Bluetooth-enhet och ta bort **Philips SHB2515** från enhetslistan.
- 2 Stäng av Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
- 3 Sätt tillbaka båda headseten i laddningsetuiet. Håll vänster och höger headsetfunktionsknapp intryckt i fem sekunder.
 - ↳ Öppna laddningsetuiet. Headsetet slås på automatiskt. En röst kommer att säga "Power on" och sedan 'Pairing'.
 - ↳ LED-dioderna på det ena headsetet blinkar därefter vitt och blått i tre minuter och LED-dioderna på det andra headsetet slocknar.
- 4 För att para ihop headsetet med en Bluetooth-enhet, slå på Bluetooth-funktionen för din Bluetooth-enhet och välj **Philips SHB2515**.

6 Tekniska data

Headset

- Musiktid: 5 timmar (ytterligare 125 timmar med laddningsetui)
- Samtalstid: 4,5 timmar (ytterligare 113 timmar med laddningsetui)
- Laddningstid: 2 timmar
- Uppladdningsbart litiumjonbatteri: 50 mAh för varje öronsnäcka
- Bluetooth-version: 5.0
- Kompatibla Bluetooth-profiler:
 - HSP (Hands-Free Profile-HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution-profil)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Ljudkodek som stöds: SBC
- Frekvensomfång: 2,4 GHz
- Sändareffekt: < 4 dBm
- Driftsområde: Upp till 10 meter

Laddningsetui

- Batterityp: Litiumjon
- Uteffekt: DC 5,0 V / 2,1 A
- Ineffekt: DC 5,0 V / 1,5 A
- Kapacitet: 3350 mAh
- Laddningstid: 3 timmar



Observera

- Specifikationer är föremål för förändring utan tidigare upplysning.

7 Meddelande

Deklaration om överensstämmelse

MMD Hong Kong Holding Limited tillkännager härmed att denna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta avsättningar i Direktiv 2014/53/EU. Du kan läsa konformitetsdeklaration på www.p4c.philips.com.

Kassering av din gamla produkt och batterier



Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, dessa kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på produkten betyder att produkten täcks av Europeiska direktivet 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som täcks av Europeiska direktivet 2013/56/EU och kan inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall. Vi rekommenderar att ta din produkt till en officiell insamlingsplats eller till ett Philips-servicecenter för yrkesmässig borttagning av det uppladdningsbara batteriet.


Ta reda på vilka regler som gäller för lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och uppladdningsbara batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och uppladdningsbara batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt

kassering av gamla produkter och uppladdningsbara batterier bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.


Ta bort det integrerade batteriet

Om det inte finns något system för insamling/återvinning av elektroniska produkter i ditt land kan du skydda miljön genom att ta bort och återvinna batteriet innan du kasserar hörlurarna.

- Kontrollera att headsetet är bortkopplat från laddningsetuiet innan du tar bort batteriet.



- Se till att laddningsetuiet är fränkopplat från USB-laddningskabeln innan du tar bort batteriet.



Efterlevnad av EMF

Denna produkt uppfyller alla tillämpliga standarder och föreskrifter för exponering för elektromagnetiska fält.

Miljöinformation

All onödig förpackning har utelämnats. Vi har försökt göra förpackning enkel att separera in i tre material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumblad.) Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de plockas isär av ett specialiserat företag. Observera lokala regleringar gällande kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

Meddelande om efterlevnad

Enheten uppfyller FCC-reglerna, del 15. Driften omfattas av följande två villkor:

1. **Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och**
2. **Enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift**

FCC-regler

Denna utrustning har testats och visat sig uppfylla gränserna för en digital B-enhet enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan

bestämmas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Redogörelse för strålningsexponering enligt FCC:

Denna utrustning överensstämmer med FCC:s strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö. Denna sändare får inte vara lokaliserad eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Kanada: Användaren varnas att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Kanada: Den här enheten innehåller licensfria sändare/mottagare som överensstämmer med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS(er). Driften omfattas av följande två villkor:

1. Enheten får inte orsaka störningar.
2. Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Redogörelse för strålningsexponering enligt IC:

Denna utrustning överensstämmer med Kanadas strålningsexponeringsgränser som anges för okontrollerade miljöer. Denna sändare får inte vara lokaliserad eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare

8 Vanliga frågor

Mitt Bluetooth-headset slås inte på.

Batterinivån är låg. Ladda headsetet.

Jag kan inte para ihop mitt Bluetooth-headset med min Bluetooth-enhet.

Bluetooth är inaktiverat. Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet och slå på Bluetooth-enheten innan du sätter på headsetet.

Parning fungerar inte.

- Lägg båda öronsnäckorna i laddningsetuiet.
- Kontrollera att du har inaktiverat Bluetooth-funktionen för alla tidigare anslutna Bluetooth-enheter.
- Ta bort "Philips SHB2515" från Bluetooth-listan.
- Para ihop headsetet (se "Para ihop headsetet med din Bluetooth-enhet för första gången" på sidan 5).

Hur man återställer parning.

Ta ut båda headseten från laddningsetuiet. Tryck två gånger på båda headsetens multifunktionsknappar tills LED-indikatorn blir vit och vänta i cirka tio sekunder. En röst kommer att säga "connected".

Bluetooth-enheten hittar inte headsetet.

- Headsetet kan vara anslutet till en tidigare ihopparad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utanför räckvidden.
- Parningen kan ha återställts eller headsetet har tidigare parats ihop med en annan enhet. Para ihop headsetet med Bluetooth-enheten igen enligt beskrivningen i bruksanvisningen. (se 'Para ihop headsetet med din Bluetooth-enhet för första gången' på sidan 5).

Mitt Bluetooth-headset är anslutet till en Bluetooth-stereoaktiverad mobiltelefon, men musik spelas bara i mobiltelefonhögtalaren.

Se bruksanvisningen för din mobiltelefon. Välj för att lyssna på musik via headsetet.

Ljudkvaliteten är dålig och ett rasslande ljud hörs.

- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan ditt headset och Bluetooth-enheten, eller ta bort hinder mellan dem.

Ljudkvaliteten är dålig när strömningen från mobiltelefonen är mycket långsam, eller ljudströmning fungerar inte alls.

Kontrollera att din mobiltelefon inte bara stöder (mono) HSP/HFP utan även A2DP och är BT4.0x (eller högre) -kompatibel (se 'Tekniska data' på sidan 10).

Jag hör men kan inte styra musik på min Bluetooth-enhet (t.ex. spela/pausa/hoppa framåt/bakåt).

Kontrollera att Bluetooth-ljudkällan stöder AVRCP (se 'Tekniska data' på sidan 10).

Volymnivån för headsetet är för låg.

Vissa Bluetooth-enheter kan inte länka volymnivån till headsetet genom volymsynkronisering. Då måste du justera volymen på din Bluetooth-enhet separat för att uppnå en lämplig volymnivå.

Jag kan inte ansluta headsetet till en annan enhet, vad gör jag?

- Kontrollera att Bluetooth-funktionen för den föregående parade enheten är avstängd.
- Upprepa parningsproceduren på din andra enhet (se "Para ihop headsetet med din Bluetooth-enhet för första gången" på sidan 5).

Jag hör bara ljud från en öronsnäcka.

- Vid samtal är det normalt att ljudet kommer från höger och vänster öronsnäcka.
- Om du lyssnar på musik men ljudet bara kommer från en öronsnäcka:
 - Den andra öronsnäckan kan ha slut på batteri. Ladda båda öronsnäckorna helt för optimal prestanda.

- Höger och vänster öronsnäcka kopplas från varandra. Stäng av båda öronsnäckorna först. Sätt sedan tillbaka båda öronsnäckorna i laddningsetuiet i fem sekunder och ta ut dem. Detta sätter på öronsnäckorna och ansluter båda öronsnäckorna. Återanslut headsetet till en Bluetooth-enhet.
- Headsetet är anslutet till mer än en Bluetooth-enhet. Stäng av Bluetooth-funktionen på alla anslutna enheter. Stäng av båda öronsnäckorna. Sätt tillbaka båda öronsnäckorna i laddningsetuiet i fem sekunder och ta ut dem. Återanslut headsetet till en Bluetooth-enhet. Observera att headsetet är utformat för att bara ansluta till en Bluetooth-enhet åt gången. När du återansluter headsetet till din Bluetooth-enhet, kontrollera att Bluetooth-funktionen för alla andra tidigare parade/anslutna enheter är av.
- Fabriksåterställ headsetet om ovanstående lösningar inte hjälper (se "Fabriksåterställa headsetet" på sidan 10).

För ytterligare support, besök www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar från MMD Hong Kong Holding Limited, eller en av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited, är de som står för garantin i denna produkt.

