

Philips Универсальный пульт ДУ

SRU5060















Пульт для полноценной замены

Подходит для более чем 1000 брендов

Универсальный пульт ДУ исключительного качества для одновременного управления 6-ю устройствами большинства торговых марок. Оснащен специализированными кнопками меню и считывает коды со старого пульта.

Идеальная замена для вашего старого пульта ДУ

- Пульт ДУ 6-в-1 для ТВ, видеомагнитофона, приставки STB, DVD, CD и усилителя.
- Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ
- Готов к использованию с оборудованием компании Philips

Невероятное удобство

- Привлекательная хромированная отделка
- Специальные клавиши для навигации в меню
- Индикатор указывает текущий активный режим
- Индикатор низкого заряда батареи указывает, когда пришло время сменить батареи

Быстрая и простая установка

- Производит автоматический поиск указанной марки
- Батареи прилагаются пульт ДУ готов к работе
- Для получения помощи обращайтесь на сервисную линию по пульту ДУ
- Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте



Характеристики

Удобство

- Универс. база инфракрасных кодов: Телевизоры, Видеомагнитофоны, формат DVD, SAT, CABLE, Формат CD/MD, PECИВЕР,
- функциональные возможности телевизора: Программа вверх / вниз, Громкость вверх/вниз, подавление звука, Включен / режим ожидания, Кнопки ввода цифр, Источник аудиовидеосигнала внешний, Управление с помощью меню, Управление цветом/ яркостью, Клавиши режима Teletext, Клавиши режима Fast text, Предыдущая программа, Таймер сна, 16:9, Руководство, информация
- расширения возможностей телетекста: режим Fast text
- Функции DVD: Клавиши перемещения, Меню системы управления, Управление с помощью меню диска, Кнопки ввода цифр
- Функции видеомагнитофона: Клавиши перемещения (6), Программирование Showview, VCR plus, Управление с помощью меню
- Функции SAT/CBL: Кнопки ввода цифр, Управление с помощью меню, Руководство, информация, избранное, Текстовые функции
- Легкая установка: Автопоиск
- Шаги установки: 2
- Кнопка функции копирования: да
- Поддержка языка: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- Количество кнопок: 40
- Запрограммирован для устройств Philips: да
- Подтверждение соответствия нормативам: Маркировка СЕ
- Влагонепроницаемый: да

Аксессуары

• Батарея: Да, батарейка R03 на I,5 В типа AAA

Возможности ИК-связи

- Рабочее расстояние: 33 фута (10 м)
- Индикаторы передачи: І
- Универсальная база данных ИК кодов: Да
- Количество брендов в базе данных: Более 1100
- Диапазон частоты носителя: 24 -- 55 кГц
- Угол передачи: 90 градус
- Считываемые ИК-коды: Да
- Частотный диапазон считывания кодов: 20 70 кГц и 455 кГц

Питание

- Срок службы батарей: 12 месяцев
- Количество батарей: 2
- Тип батареи: тип ААА

Внешняя упаковка

- Количество: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
- Высота: 172 ммДлина: 312 ммШирина: 151 мм

Данные упаковки

- 12 NC: 908210006488
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 I
- Длина: 304 ммВысота: 33 ммШирина: 157 мм

SRU5060/87

Основные передовые технологии

Пульт ДУ "6 в І"

Замените множество пультов ДУ на своем столе одним надежным пультом, который будет управлять вашим телевизором, видеомагнитофоном, спутниковым ресивером, цифровой или кабельной приставкой (STB), проигрывателем DVD или CD и усилителем/ресивером независимо от марки и модели.

Функция считывания кодов

Функция считывания кодов означает процедуру, при которой пульт ДУ перехватывает и запоминает инфракрасные сигналы с других пультов ДУ для дальнейшего использования. Когда коды устройств не включены во встроенную базу данных, они всегда могут быть считанными с оригинального пульта ДУ, простым наведением на него

Запрограммирован на устройства Philips

Если у Вас имеется оборудование компании Philips, вы можете использовать ваш универсальный пульт дистанционного управления без программирования, так как все кнопки предварительно настроены на устройства компании Philips.

Хромированная отделка

Стильная хромированная отделка - отлично выглядит и дополняет современный дизайн оборудования.

Специальные клавиши меню

Специальные клавиши для простой навигации в меню оборудования для простоты действий без необходимости удерживания клавиши shift или функциональных клавиш

Индикатор режима устройства

Индикаторы информируют о том, какой режим устройства активен в настоящее время.

Индикатор низкого заряда батареи

Для указания, когда батареи следует зарядить или заменить.

Автопоиск марки изделия

Чтобы подключить новый пульт ДУ, необходимо просто провести процедуру автоматического поиска соответствующего кода вашей аппаратуры.



Дата выпуска 2008-10-01

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Все права защищены.

Версия: 1.0.6

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки яляются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

12 NC: 9082 100 06488 EAN: 87 10895 93607 I

www.philips.com