

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/support

XL490



XL495



Snelstartgids

PHILIPS


1 Aansluiten



Alleen voor versies met meerdere handsets.


2 Aan de slag

De telefoon configureren



- 1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 2 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 3 Stel de datum en de tijd in.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op of om [am] of [pm] te selecteren (verschilt per land).

De telefoon opladen



> 70%

70% - 40%

40% - 10%

Knippert: batterij bijna leeg

Oplopend: apparaat wordt opgeladen

Bellen

- Als u een oproep wilt plaatsen, drukt u op of en kiest u het telefoonnummer.
- Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op of wanneer de telefoon overgaat.
- Om een gesprek te beëindigen, drukt u op .

Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op of om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

De sneltoetsen instellen


- 1 Voer het nummer in en houd **m1**, **m2** of **m3** ingedrukt.
- 2 Volg de instructies op het scherm.
- 3 Om snel een oproep te plegen naar het nummer dat vooraf is opgeslagen onder een sneltoets, druk op **m1**, **m2** of **m3** in de standbymodus en druk dan op of om het nummer te kiezen.

Een contactpersoon toevoegen aan het telefoonboek

- 1 Druk op **[Menu]**.
- 2 Selecteer **[Telefoonboek]** > **[Nw toevoegen]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

3 Antwoordapparaat (voor XL495)

Opgenomen berichten beluisteren



- ① Druk op om het antwoordapparaat in of uit te schakelen vanuit de stand-bymodus.
- ② Het huidige bericht verwijderen: druk op .
- ③ Druk op / om het volume aan te passen.
- ④ Het volgende bericht afspelen: druk op .

- ⑤ Druk op om het vorige bericht af te spelen/het huidige bericht opnieuw af te spelen.
- ⑥ Beluisteren starten/stoppen: druk op .



Opmerking

- Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Antwoordapparaat in de gebruikershandleiding.

Een mededeling opnemen

- 1 Druk op **[Menu]**.
- 2 Selecteer **[Antwoord.app.]** > **[Aankondiging]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.



Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw nieuwe telefoon hebt ontvangen of download de nieuwste versie op www.philips.com/support.

Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. is de garantieverstrekker voor dit product.

Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt onder licentie van Koninklijke Philips N.V.



QSG_XL490-495
22_NL_V3.0
WK17115