

**PHILIPS**

Bežični zvučnik

TAS1505

# Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Važno</b>	<b>2</b>
	Sigurnost	2
<b>2</b>	<b>Vaš bežični zvučnik</b>	<b>3</b>
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled zvučnika	3
<b>3</b>	<b>Početak</b>	<b>4</b>
	Napunite ugrađenu bateriju	4
	Uključite / isključite	4
<b>4</b>	<b>Reprodukujte sa „Bluetooth“ uređaja</b>	<b>5</b>
	Reprodukujte sa „Bluetooth“ uređaja	5
	Upravljanje reprodukcijom	5
<b>5</b>	<b>Informacije o proizvodu</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Rješavanje problema</b>	<b>7</b>
	Opće	7
	„Bluetooth“	7
<b>7</b>	<b>Obavještenje</b>	<b>8</b>
	Usklađenost	8
	Briga o okolini	8
	FCC Izjava	8
	Obavještenje o zaštitnim znakovima	9

# Važno

## Bezbjednost

### Važna bezbjednosna uputstva

- Pobrinite se da napon napajanja odgovara naponu na zadnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Zvučnik ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svjeće).
- Osigurajte da ima dovoljno slobodnog prostora oko zvučnika za ventilaciju.
- Sigurno koristite zvučnik u okruženju sa temperaturom između 0 °C i 45 °C
- Koristite samo dodatke i pribor koje je odredio proizvođač.

### Mjere opreza sigurnosti baterije

- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Baterija (pakovanje baterija ili ugrađena baterija) ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj nadmorskoj visini može predstavljati opasnosti od sigurnosti.
- Ne mijenjajte baterije sa nepravilnom vrstom koja može oštetiti zaštitni mehanizam (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija).

- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećicu, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom ili ekstremno niskom tlaku zraka može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina.



### Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrdnu i stabilnu površinu.
- Nikada ne postavljajte ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
- Ovaj zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite ovaj zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta koji sadrže tekućine.
- Držite ovaj zvučnik daleko od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
- Rizik od eksplozije ako se baterija zamijeni baterijom nepravilnog tipa.

## 2 Vaš prenosni zvučnik

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u „Philips“! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrijte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).



- ① LED indikator
  - Označava status baterije ili „Bluetooth“ veze.
- ② ⏻
  - Uključite ili isključite zvučnik.
- ③ DC IN
  - Napunite ugrađenu bateriju.

## Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

- Zvučnik
- USB kabl
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Garancija širom svijeta
- Traka za ID karticu

## Pregled zvučnika



### 3 Početak

Uvijek pratite uputstva iz ovog poglavlja po redu.

#### Napunite ugrađenu bateriju


Zvučnik napaja ugrađena punjiva baterija.



##### Napomena

- Prije upotrebe potpuno napunite ugrađenu bateriju.
- USB tip C utičnica je samo za punjenje.
- Za potpuno punjenje baterije potrebno vam je otprilike dva sata.
- Punjiva baterija ima ograničen broj ciklusa punjenja. Trajanje baterije i broj ciklusa punjenja razlikuju se ovisno o upotrebni i postavkama.

Povežite USB-C utičnicu na zvučniku na izvor (5 V=0,5 A) pomoću isporučenog USB kabla.



#### Uključivanje napajanja


- Uvijek pratite uputstva iz ovog poglavlja po redu.
- Kad se zvučnik potpuno napuni, LED je potpuno plav.

#### Isključivanje napajanja

- Kad se zvučnik puni, LED je potpuno crven.
- Kad se zvučnik potpuno napuni, LED je isključen.

#### Uključite / isključite

- Za uključivanje zvučnika, pritisnite i držite „“ dvije sekunde. Čućete brz zvuk i plavi LED indikator trepće.



- Za isključivanje zvučnika, pritisnite i držite „“ dvije sekunde. Čućete brz zvuk i plavi LED indikator je isključen.
- Automatski se isključi za 15 minuta ako nema „Bluetooth“ veze.

# 4 Reprodukujte sa „Bluetooth“ uređaja


Pomoću ovog zvučnika možete slušati zvuk sa „Bluetooth“ uređaja.

## Napomena

- Zvučnik može zapamtiti najviše osam uparenih uređaja. Deveti upareni uređaj zamjeniće prvi.
- Bilo koja prepjeka između ovog zvučnika i „Bluetooth“ uređaja može smanjiti radni domet.
- Za brišanje podataka o uparivanju, pritisnite i držite  5 sekundi dok ne čujete brz zvuk i LED indikator trepće plavo.
- Držite podalje od bilo kojeg drugog elektronskog uređaja koji može prouzrokovati smetnje.
- Domet rada između ovog zvučnika i „Bluetooth“ uređaja je približno 20 metara (66 stopa).

## Povežite uređaj

- Pritisnite  2 sekunde za uključivanje zvučnika.
  - LED indikator treperi plavo.



- Na svom „Bluetooth“ uređaju omogućite „Bluetooth“ i potražite „Bluetooth“ uređaje koji mogu biti upareni.

- Odaberite [Philips S1505] prikazan na vašem uređaju za uparivanje i povezivanje. Ako je potrebno, unesite „0000“ kao lozinku za uparivanje.
  - Nakon uspješnog uparivanja i povezivanja, čućete brz zvuk i LED indikator postaje potpuno plav.
  - Ako na svom uređaju ne možete pronaći [Philips S1505], zadržite dugme za uključivanje 2 sekunde da biste isključili prije ponovnog pokretanja i dugo pritisnите 2 sekunde da biste ušli u način uparivanja.

- Reprodukujte zvuk na „Bluetooth“ uređaju da biste započeli reprodukciju muzike u realnom vremenu.

## Savjet

- Svoj „Bluetooth“ uređaj možete koristiti za kontrolu reprodukcije.

LED indikator (plavi)

Indikator	Status „Bluetooth“ veze
Brzo treptanje (2 Hz)	Uparivanje
Sporo treptanje (1 Hz)	Povezivanje
Potpuno plavo	Povezan

## Isključite uređaj

- Onemogućite „Bluetooth“ na uređaju; ili
- Premjestite uređaj izvan dometa komunikacije.
  - Zvučnik emituje zvučni signal dva puta, i LED indikator trepće plavo.

## Napomena

- Prije povezivanja drugog „Bluetooth“ uređaja prvo isključite trenutni uređaj.

## Ponovno povežite uređaj

Kada uključite zvučnik, automatski će ponovno povezati posljednji povezani uređaj; Ako ne, odaberite [Philips S1505] na vašem „Bluetooth“ uređaju za početak veze.

# 5 Informacije o proizvodu



## Napomena

- Podaci o proizvodu mogu se promjeniti bez prethodne najave.

## Opšte informacije

Napajanje (putem mikro USB utičnice)	5 V, 0,5 A
Ugrađena litijum-polimerna baterija	3,7 V, 480 mAh
Dimenzije - Glavna jedinica (Š x V x D)	64 x 64 x 78 mm
Težina - Glavna jedinica	0,14 kg
Radni ambijent	0 °C ~ 40 °C
IP klasa zaštite	IPX7

## Pojačalo

Nazivno izlazno napajanje	2,5W RMS
Odgovor frekvencije	150Hz-18kHz
Odnos signala i šuma	> 70 dBA

## Zvučnik

Impedansa zvučnika	4 oma
Upravljački program zvučnika	1,5" (4,44 cm) pun domet
Osjetljivost	>80 dB/m/W

## „Bluetooth“

Verzija „Bluetooth“-a	V5.0
„Bluetooth“ profil	A2DP VI.3, AVRCP VI.6
Brend „Bluetooth“ frekvencije	2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Domet „Bluetooth“-a	20 m (Slobodni prostor)

# 6 Rješavanje problema



## Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada nemojte da pokušavate sami da popravljate sistem. Ako nađete na probleme prilikom korišćenja ovog uređaja, prije zahtjeva za servisiranjem provjerite sljedeće tačke. Ako ne riješite problem, idite na veb-lokaciju kompanije „Philips“ ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kada kontaktirate kompaniju „Philips“, držite uređaj, broj modela i serijski broj pri ruci.

## Uopšteno

### Nema napajanja

- Napunite svoj zvučnik.

### Nema zvuka

- Provjerite nalazi li se vaš „Bluetooth“ uređaj unutar efikasnog radnog dometa.

### Nema odgovora iz zvučnika

- Napunite zvučnik.

## O „Bluetooth“ uređaju

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s „Bluetooth“ uređajem.

- Prijem „Bluetooth“-a je loš. Približite uređaj ovom uređaju ili uklonite preprjeke između njih.

**Nije moguće pronaći [Philips S1505] na vašem uređaju za uparivanje.**

- Ako ne možete pronaći [Philips S1505] na svom uređaju, držite 2 sekunde da isključite, i onda dugo pritisnite tipku 6 sekundi da obrišete informacije uparivanja / uđete u način uparivanja.

**Nije moguće se povezati s uređajem.**

- „Bluetooth“ funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte u korisničkom priručniku uređaja kako da omogućite funkciju.
- Ovaj proizvod je već povezan sa drugim „Bluetooth“ uređajem. Isključite uređaj i pokušajte ponovo.

**Upareni uređaj se stalno povezuje i isključuje.**

- Prijem „Bluetooth“-a je loš. Približite uređaj ovom uređaju ili uklonite preprjeke između njih.
- Za neke uređaje „Bluetooth“ veza može se automatski deaktivirati kao funkcija za uštedu energije. To ne znači neispravnost u radu ovog proizvoda.

# 7 Obavještenje

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje izričito nije odobrila kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ mogu poništiti ovlašćenje korisnika za upravljanje proizvodom.

## Usaglašenost



Kompanija „TP Vision Europe B.V.“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Briga o okolini

### Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebе.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni

Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u „Philips“ servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. centar za prikupljanje ili u „Philips“ servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

### ! Oprez

- Uklanjanje ugrađene baterije poništava garanciju i može uništiti proizvod.

Uvijek nosite svoj proizvod profesionalcu koji će ukloniti ugrađenu bateriju.



### Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija).

Vaš se sustav sastoji od materijala koji može reciklirati tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom.

## FCC Izjava

Ovaj je uređaj uskladen s Dijelom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvati sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad ovog uređaja.

**Upozorenje:** Izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogu poništiti ovlašćenje korisnika za upotrebu opreme.

**Napomena:** Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da uđeđuje ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.

Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima.

Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje koristeći jednu ili više od sljedećih mjera: (1) Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu. (2) Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika. (3) Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu drugaćijem od onoga na koji je spojen prijemnik. (4) Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

## Izjava o RF upozorenju

Uredaj je ocijenjen da zadovoljava opšte zahtjeve za izloženost RF zračenju. Uredaj se može bez ograničenja koristiti u uslovima prijenosne izloženosti.

## Obavještenje o zaštitnom znaku



Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG, Inc.“ i svako korišćenje takvih znakova kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovачka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.  
„Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrirani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom.  
Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom.

