

Philips
CD Soundmachine

MP3

USB การรีป CD

AZ1836



รีปซีดีแผ่นโปรดของคุณลงใน MP3

ด้วยเครื่องเล่น CD รุ่น AZ1836 ที่ได้รับการพัฒนาไปอีกขั้น

คุณสามารถแปลงเพลงในซีดีแผ่นโปรดของคุณไปเป็น MP3 ได้ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวเท่านั้น
ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อีกต่อไป!

ฟังเพลง MP3 ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส

- บันทึก MP3 แบบดิจิทัลได้ด้วยปุ่มเดียว โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
- มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากอุปกรณ์ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง
- ฟังเพลง MP3-CD ได้นานถึง 10 ชั่วโมง หรือ เพลง WMA-CD ได้นานถึง 20 ชั่วโมง

ใช้งานง่าย

- เครื่องรับวิทยุ FM/MW สเตอริโอ
- รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือ
- จอภาพ LCD แสดงการทำงานต่างๆ
- ช่องเสียบหูฟังสเตอริโอ

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

การเชื่อมต่อ

- USB: โอสต USB
- หูฟัง: 3.5 มม.

การเล่นเสียง

- ประเภทตัวโหลด: สวนบน
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20,
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเค้นหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: AM, FM
- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2X1.0W
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 3"
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน

ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2

- การตกแต่ง: โลหะ
- ประเภทลำโพง: ลำโพง

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: LCD

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน
- รีโมทคอนโทรล

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: LR14
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 โวลต์
- แหล่งจ่ายไฟหลัก
- จำนวนแบตเตอรี่: 6

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 397 x 169 x 246 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 350 x 127 x 217 มม.
- น้ำหนัก: 1.9 กก.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 2.55 กก.

ไฮไลต์

บันทึก MP3 ด้วยปุ่มเดียว

เพียงต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่องเสียงของ Philips แล้วเริ่มต้นบันทึกเพลงโปรดของคุณจากแผ่นซีดีลงในอุปกรณ์ USB หรือเครื่องเล่น MP3 โดยกดเพียงปุ่มเดียวและไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips Hi-fi คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิทัลจากเครื่องได้โดยตรง และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

เครื่องเล่น MP3-CD หรือ WMA-CD

MP3 คือการปฏิวัติเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลที่สามารถบีบไฟล์เพลงดิจิทัลขนาดใหญ่อะไรสักไฟล์ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่าโดยไม่ทำให้คุณภาพเสียงลดลง CD เพียงแผ่นเดียวสามารถจัดเก็บเพลงได้นานถึง 10 ชั่วโมง MP3 กลายเป็นรูปแบบการบีบอัดเสียงมาตรฐานที่ช่วยถ่ายทอดเสียงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย Windows Media Audio (WMA) คือรูปแบบเสียงดิจิทัลที่มีการบีบอัดข้อมูลสูงจาก Microsoft ทำให้ไฟล์เพลงมีคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมโดยใช้พื้นที่ในดิสก์และเวลาในการดาวน์โหลดเพียงครึ่งเดียว แผ่น CD หนึ่งแผ่นสามารถเก็บเพลงในรูปแบบ WMA ที่มีคุณภาพได้ถึง 20 ชั่วโมง เมื่อบันทึกเพลงที่ความเร็ว 64 Kbps



วันที่ออก 2011-07-01

เวอร์ชัน: 1.0.6

12 NC: 8670 000 28455
EAN: 87 12581 32545 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com