

飞利浦
数字调谐时钟收音机

FM 数字调谐
双重闹铃
时间和备用闹钟

AJ3123



按您的方式开始每一天!

通过收音机或蜂鸣器唤醒

本款时尚的收音机闹钟外形美观，可及时将您唤醒。它具有内置 FM 收音机，可让您选择伴着您喜爱的电台或蜂鸣声醒来。

以您的方式开始新的一天

- 让您喜爱的电台音乐或蜂鸣音叫您起床
- 可预设的 FM 数码调谐
- 温和叫醒，在舒畅的心情中醒来
- 重复响铃，提供再响功能


易于使用

- 简易闹钟 / 时间设置
- 双重闹铃，在不同的时间唤醒您和您的伴侣
- 定时关机，让您伴着最喜爱的音乐轻松入睡
- 备用电池可确保电源故障期间的记忆时间。

PHILIPS

产品亮点

收音机或蜂鸣器唤醒




让最爱电台或蜂鸣器的声音将您轻柔叫醒。只需在飞利浦时钟收音机上设置闹钟, 即可让您上次收听的电台或蜂鸣声将您唤醒。到达唤醒时间时, 飞利浦时钟收音机将自动打开该电台或触发蜂鸣声。

可预设的 FM 数码调谐



数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台, 按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台, 您将可以迅速访问最爱电台, 而不必反复地手动调谐频率。


重复响铃



为了防止睡过头, 飞利浦时钟收音机推出了再响功能。如果闹钟响起, 而您希望再多睡一会, 只需按一下重复响铃按钮, 然后继续睡觉。9 分钟后, 闹钟再次响起。每 9 分钟, 您可以继续按重复响铃按钮, 直到您关闭闹钟。



简易闹钟 / 时间设置



简易闹钟 / 时间设置

备用电池


备用电池可确保电源故障期间的记忆时间。

定时关机



定时关机让您决定入睡收听所选音乐或广播电台的时长。只需设置一个时间限制 (最长 1 小时) 并选择一个广播电台, 以便在您渐渐入睡时收听。飞利浦收音机装置将持续播放选定的时间长度, 然后自动切换到省电的无声待机模式。定时关机使您可以伴着您喜爱的广播 DJ 入睡, 而不用数绵羊或担心浪费电力

双重闹钟



飞利浦音频系统具有双重闹钟时间设定。您可为唤醒自己设定一个时间, 为您的伴侣设定一个时间。

规格

便利性

- 闹钟: 24 小时闹铃重置, 蜂鸣器闹钟, 无线电警报, 重复响铃 (停顿), 定时关机
- 时钟 / 版本: 数字
- 显示位数: 4
- 显示器类型: 4 位显示

声音

- 输出功率 (RMS): 100mW
- 声音系统: 单声道
- 扬声器直径: 2.25 英寸
- 音量控制: 数字

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 调谐波段: FM
- 预设电台: 10
- 调谐器增强: 自动扫描

附件

- 随附的附件: 用户手册, 保修证书

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 177.1 x 48.1 x 122.8 毫米
- 包装类型: D-box
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 179 x 140 x 54 毫米
- 重量 (含包装): 0.61 千克
- 产品重量: 0.53 千克

功率

- 电池类型: 6F22
- 电池电压: 9 伏
- 主电源
- 电池数: 1



发行日期 2014-12-02

版本: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93722
EAN: 69 23410 71717 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com