




Philips GoGear
Jukeboks

30 GB*

GoGear

HDD6320



Berør låtene og bildene

Du kan glede deg over musikken og bildene dine med lekre GoGear HDD6320 på 30 GB. Den følsomme styreflaten med SuperScroll gir deg muligheten til jevn og nøyaktig navigering ved å trykke, dra eller trekke. PlaysForSure gjør at GoGear fungerer sammen med PCen med Windows XP.

Lytt til musikk – når som helst og hvor som helst

- 30 GB* for å lagre opptil 15 000 sanger eller 8 400 bilder
- Nyt MP3- og WMA-avspilling
- Stort, bakgrunnsbelyst fargedisplay for en behagelig seeropplevelse over alt

Superrask musikk- og bildehåndtering

- Berøringssensitive taster for intuitiv kontroll
- SuperScroll™-navigering finner sanger raskt og enkelt
- Kontroller avspillingen mens du blar gjennom musikk- og fotobiblioteket
- Bildevisning på 2-tommers TFT-skjerm med 65 farger

All musikken og alle bildene når du er på farten, hver dag

- Lytt til opptil 18 timer* musikkspilletid
- Auto-synk. med Windows Media Player
- PlaysForSure* bare med Windows XP

PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Type:** TFT-Transreflektiv
- **Diagonal skjermstørrelse (tommer):** 2 tomme
- **Oppøsning:** 220 x 176 piksler, 65 K farge
- **Tekstlinjer:** 8
- **Bakbelysningsfarge:** Hvit

Lyd

- **Equalizer:** Fembånd
- **Equalizer-innstillinger:** Klassisk, Jazz, Hip-hop, Rock, Spoken word, Pop, RnB, Dance, Electronica, Lounge
- **Frekvensområde:** 20 – 16 000 Hz
- **THD:** 0,1 %
- **Signal-til-støy-forhold:** > 82 dB
- **Utgangseffekt:** 2 x 5 mW (16 ohm)
- **Følsomhet:** < 100 dB
- Equalizer kan tilpasses
- **Bassforbedring:** SRS WOW

Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** MP3, Windows Media™-lyd, WAV
- **MP3-bithastigheter:** 8–320 kbps og VBR
- **WMA-bithastigheter:** 32–192 kbps
- **WMA-samplingshastigheter:** 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48
- **Bufferminne:** 64 MB
- **ID3 Tag-støtte:** Albumtittel og artistnavn, Sjanger, tittel, Sportittel og artistnavn

Lydopptak

- **Taleopptak**
- **Innebygd mikrofon:** mono
- **Lydfilformat:** WAV

Lagringsmedium

- **Innebygd minnetype:** Harddisk
- **Harddiskkapasitet:** 30* GB
- **Musikkminnekapasitet:** Opptil 15 000 sanger*

Tilkoblingsmuligheter

- **DC-inngang:** 5 V
- **Hodesett:** 3,5 mm
- **USB:** USB 2.0
- **Kontakt:** Philips-dokkingkontakt

Anvendelighet

- Lade-indikasjon, batteri
- Batteri fullt-indikasjon
- Batteri lavt-indikasjon
- **Funksjon:** Nummertastaturlås
- **Språkstøtte:** Eng,Fr,Spa,Nederl,Tysk,Port,Sve,It, Forenkl. kin., Trad. kin., Jap, Koreansk
- Superbla

Tilbehør

- **AC/DC-adapter/-lader:** Multi-spenning (AY41 I0)
- **USB-kabel:** kombinert med AC/DC-adapter i Y-kabel
- **Hodetelefoner:** SHE9500BI/00
- **Veske:** Beskyttende veske (AY4238)
- **CD-ROM:** med installasjonsprogram, PC-program og håndbøker
- **Brukerveiledning på CD-ROM:** EN, FR, ES, NL, DE, PO, SV, IT, SU, DA, CS, RU, HU, EL, PL, SL

Grønne spesifikasjoner

- Blyfritt loddet produkt

Systemkrav

- **PC-operativsystem:** Windows XP (SP1 eller senere)
- **Prossessor:** Pentium II eller bedre
- **Harddiskplass:** 100 MB
- **RAM-minne:** 64 MB
- **CD-ROM-stasjon**
- Lydkort
- Skjermkort

Mål

- **Hovedeskekant:** 3
- **Emballasjemål (B x H x D):** 153 x 95 x 153 mm
- **Produktmål (B x H x D):** 64 x 104 x 16,8 mm
- **Emballasjetype:** D-boks
- **Mål på hovedeske:** 165 x 305 x 165 mm
- **Produktvekt:** 150 g kg

Effekt

- **Batterikapasitet:** 830 mAh
- **Batteritype:** Li-ion
- **Ladetid:** 1 time hurtiglagring (70 %), 4 timer full lading t
- Oppladbar
- **Spilletid med internt batteri:** opptil 17 timer*

Stillbildevisning

- **Bildekomprimeringsformat:** JPEG
- Lysbilde fremvisning

Programvare

- Windows Media Player 10
- Enhetsbehandling
- **PlaysForSure:** Lydnedlasting, Lydabonnement

Lydopptak

- **Linjeinngang:** analog
- **Innspillingsformater:** PCM

Produkthøydepunkter

SuperScroll™-navigering

Søketaster med dobbeltfunksjon som gjør det enkelt å bla gjennom store biblioteker. Du kan velge å bla gjennom spillelisten én sang om gangen, eller du kan holde tasten nede for å bruke SuperScroll™-funksjonen som raskt blar frem til ønsket spor.

PlaysForSure™

Det er enkelt å bruke GoGear-enheten med PlaysForSure, som sikrer kompatibilitet med Windows Media Player 10 og Windows XP. Ved å bruke Windows Media Player kan du enkelt styre musikken på den digitale GoGear-spilleren og automatisk synkronisere musikksamlingen på PCen. Du får også tilgang til et bredt produktutvalg på Internett ved å se etter PlaysForSure-logoen i den elektroniske butikken. Den garanterer at musikken du kjøper, vil fungere på GoGear-spilleren.



Utgivelsesdato
2007-08-07

Versjon: 3.0

12 NC: 9073 101 02186
EAN: 87 10895 91282 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* 1 GB = 1 milliard byte, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Lagringskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 64 kbps med WMA- eller 128 kbps med MP3-koding.

* Lagringskapasiteten er basert på bilder med 5 megapiksler.

* PlaysForSure, Windows Media og Windows-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

* Faktisk overføringshastighet kan variere i forhold til operativsystem og programvarekonfigurerings.

* Denne funksjonen krever ekstra tilbehør som selges separat.