

Philips
CD skaņas iekārta

Dzīvesveida dizains
USB

AZ1837



Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā

Dizains, kas piemērots aktīvam dzīvesveidam; izbaudiet mūziku no dažādiem avotiem, piemēram, USB Direct, MP3 kompaktdiskiem un radio.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Baudiet MP3/WMA mūziku tieši no portatīvajiem USB diskkiem
- Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
- MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
- FM/MW uztvērējs radio baudīšanai

Vienkārša lietošana

- CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
- 20 celiņu CD programmēšana

PHILIPS

Izceltie produkti

USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai



Vienkārši pievienojiet ierīci Philips Hi-Fi sistēmas USB portam. Digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no ierīces. Tagad varat kopīgi ar ģimeni un draugiem izbaudīt savus iemīļotākos dzīves brīžus.

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW



Audio spaspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi spaspiešanas formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un pārsūtot uz atskaņotāju.




MP3 saite



MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

CD jauktā secībā/atkārtot



Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīma secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skanējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

Specifikācijas

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disku atskaņošanas režīmi: ātri paūt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, iepriekšējais/nākamais, programmas atskaņošana, atskaņot jauktā secībā

Savienojamība

- USB: USB resurss
- MP3 saite: 3,5 mm stereo ieeja

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM, MW
- Antena: FM antena

Skaņa

- Skaņu sistēma: stereo
- Skaļuma vadība: rotācijas (analogā)
- Izejas jauda: 2 x 1 W RMS

Skaļruņi

- Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
- Skaļruņa režģa apdare: metāls

Lietošanas komforts

- Displeja tips: LCD displejs
- Ielādētāja tips: augšdaļa

Piederumi

- Kabeli/savienojums: 3,5 mm stereo līnijas ieejas kabelis, strāvas vads
- Citi: Lietotāja rokasgrāmata
- Garantija: Garantijas sertifikāts

Strāvas padeve

- Akumulatora tips: C lielums (LR14)
- Baterijas spriegums: 1,5 V
- Bateriju skaits: 6
- Enerģijas veids: AC ievade

Izmēri

- Iesaiņojuma dziļums: 139 mm
- Bruto svars: 2,1 kg
- Iesaiņojuma augstums: 262 mm
- Iesaiņojuma platums: 371 mm
- Svars: 1,8 kg
- Ierīces dziļums: 236 mm
- Ierīces augstums: 122 mm
- Ierīces platums: 341 mm



Izlaides datums
2017-11-18

Versija: 2.0.9

12 NC: 8670 000 57328
EAN: 87 12581 51107 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com