

Philips
Radio reloj

Diseño compacto

AJ3112



Empieza el día a tu manera

Despiértate con la radio o el zumbador

Este elegante radio reloj de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio AM/FM y te ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.

Empieza el día a tu manera

- Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador
- Repetición de alarma para aplazamiento adicional

Fácil de usar

- Sintonizador FM/OM
- Pantalla grande que facilita la visualización
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
- La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por radio, zumbador, Reinicio de alarma a las 24 horas, repetición de alarma
- Reloj: Digital, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED

Sonido

- Sistema de sonido: mono
- Control de volumen: giratorio (analógico)
- Potencia de salida: 100 mW RMS

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, OM

Accesorios

- Otros: Manual de usuario
- Garantía: Certificado de garantía



gentle wake



SLEEPTIMER

Dimensiones

- Peso bruto: 1,15 kg
- Peso del producto: 0,9 kg
- Tipo de embalaje: D-box
- Profundidad de la unidad principal: 130 mm
- Altura de la unidad principal: 56 mm
- Anchura del embalaje: 138 mm
- Anchura de la unidad principal: 130 mm
- Altura del embalaje: 213 mm
- Profundidad del embalaje: 56 mm

Potencia

- Voltaje de la pila: 9 V
- Número de pilas: 1
- Tipo de batería: 6F22 9 V
- Tipo de conexión: Entrada de CA


AJ3112/12

Destacados

Despiértate con la radio o el zumbador

Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

Repetición de alarma



Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

Temporizador



El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Sencillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elige un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo continuará reproduciendo el sonido y luego se apagará automáticamente, permaneciendo en un modo de espera silencioso que ahorra energía. Con el temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu CD favorito o tu emisora de radio sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar de energía.

Pila de reserva

La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz



Fecha de emisión
2011-09-22

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 000 39057
EAN: 87 12581 41267 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com