

Philips  
CD-lydmaskin med  
dynamisk bassforsterking  
(DBB)

MP3

USB

AZ382



## Spill digital musikk via USB Direct

Vil du høre musikkamlingene som er lagret på en bærbar musikkspiller, uten å bruke hodetelefoner? Koble den bærbare spilleren til USB Direct-kontakten på AZ382 og hør den digitale favorittmusikken gjennom kraftige høyttalere.

### Den ultimate lytteopplevelsen

- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- MB/FM-stereotuner

### Lett å bruke

- 20-spors CD-programmering
- CD-programmering / shuffle/gjenta
- Linje-inn-tilkobling

### Fyldig og klar lydopplevelse

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Spesifikasjoner

## Lydavspilling

- Lastetype: topp
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Gjenta avspilling, Neste/forrige, albumsøk, Neste/forrige, sporsøk, Shuffle-avspilling
- Programmerbare spor: 20

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM, MW
- Antenne: FM-antenne

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 1 W
- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: Stereo
- Høytalerdiameter: 3"
- Volumkontroll: roterende

## Tilkoblingsmuligheter

- 3,5 mm stereolinjeinngang
- USB: USB-vert

## Effekt

- Lysnett
- Batteritype: LR14
- Batterispennning: 1,5 V
- Antall batterier: 6

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Bruksanvisning, Garantisertifikat

## Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 284 x 264 x 155 mm
- Produktmål (B x H x D): 262 x 123 x 245 mm
- Vekt: 1,5 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 1,84 kg

## Anvendelighet

- Skjermsifre: 3
- Skjermtype: LCD



# Høydepunkter

## USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

## Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lyd kvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt - med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

## Linje-inn-tilkobling

Linje-inn-tilkobling



Utgivelsesdato  
2009-11-17

Versjon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37476  
EAN: 87 12581 41004 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)